

BG-01. Какво има в кутията? **02.** Общ изглед (a) Горен панел: A1. Осветление / микрофон приоритет A2. Възпроизвеждане РЕЦ / РЕЦ A3. Режим / ДСП(ЕК) A4. ФМ СН-/предишен ключ A5. Пусни / Пауза / ТУС A6. ФМ ч + / следващ ключ A7. Дисплей Сид A8. Въртящ се обем копче (Б) Заден панел: B1. Микрофон B2. Ве B3.TF карта B4. Флашка B 5. Вход за постоянен ток B6. Включване / изключване (b) дистанционно управление: C1. Ключ за включване / изключване C2. Клавиш C3. Стоп ключ C4. Заглушете клавиша C5. Увеличете силата на клавиша C6. ФМ СН-/предишен ключ C7. ФМ СН + / следващ ключ C8. Клавиш за пускане/пауза C9. Намаляване на силата на звука ключ C 10. Повтори ключ C11. Ключ за Екл режим C 12. Избор на ключ за проследяване **03.** Зареждам блок **04.** Включване/изключване / готовност **05.** Възпроизвеждане на музика **06.** Блурут функция **07.** Смяна На Батериите **08.** Промяна на функция **09.** ФМ радио режим **10.** спомагателен входен режим **11.** Регулиране на силата на звука **12.** Идентификация на режима на управление **13.** Рец **14.** Регулиране на микрофона **15.** Режим на еквалайзера **16.** Помощен входен режим **17.** Спрете музиката **18.** Заглушаване **19.** Истинска безжична стерео функция **20.** Осветление.

CS-01. Co je v té krabici? **02.** Celkový pohled (a) horní panel: A1. Priorita osvětlení / mikrofonu A2. Rec / Rec přehrávání A3. Mode / DSP (EQ) A4. Fm ch - / předchozí klíč A5. Přehrát / pozastavit / TWS A6. Fm ch + / další klíč A7. LED displej A8. Otočný knoflík hlasitosti (B) Zadní panel: B1. Mic B2. Aux B3.TF karta B4. USB karta B5. DC vstup B6. Zapnutí / vypnutí (C) dálkové ovládání: C1. Tlačítko zapnutí/vypnutí C2. Tlačítko režimu C3. Stop klíč C4. Tlačítko ztlumení C5. Zvýšení hlasitosti C6. Fm ch - / předchozí klíč C7. Fm ch + / další klíč C8. Tlačítko Přehrát / Pozastavit C9. Tlačítko snížení hlasitosti C10. Ovakujte klávesu C11. Tlačítko režimu EQ C12. Track select key **03.** Nabíjení jednotky **04.** Zapnutí / vypnutí / Pohotovostní režim **05.** Přehrávání hudby **06.** Funkce Bluetooth **07.** Vyměňte Baterie **08.** Změna funkce **09.** Režim Fm rádia **10.** Režim pomocného vstupu **11.** Nastavení hlasitosti **12.** Identifikace režimu ovládacích prvků **13.** Rec **14.** Nastavení mikrofonu **15.** Režim ekvalizéru **16.** Režim pomocného vstupu **17.** Zastavte hudbu **18.** Némý **19.** True wireless stereo funkce (TWS) **20.** Osvětlení.

DA-01. Hvad er der i kassen? **02.** Samlet visning (a) øverste panel: A1. Belysning / mikrofon prioritet A2. REC / REC afspilning A3. Tilstand / DSP(lign.) A4. Fm ch - / forrige nøgle A5. Afspil / pause / A6. Fm ch + / næste tast A7. LED Display A8. Drejebolumenknapp (B) Bagpanel: B1. Mic B2. Augs B3.TF kort B4. USB-kort B5. DC-indgang B6. Tænd / sluk (C) fjernbetjening: C1. Tænd / sluk-tast C2. MODE tast C3. Stop nøgle C4. Lydløs tast C5. Forøg lydstyrketasten C6. Fm ch - / forrige nøgle C7. Fm ch + / næste tast C8. Afspil / Pause-tasten C9. Reducer lydstyrketasten C10. Gentag tasten C11. Nøgle til EKV-tilstand C12. Spor Vælg tast **03.** Opladning af enheden **04.** Tænd / sluk / standby **05.** Musikafspilning **06.** Bluetooth-funktion **07.** Skift Batterier **08.** Skift funktion **09.** Fm radio mode 10 ekstra input mode **11.** Justering af lydstyrke **12.** Funktions-identifikation af kontrolelementer **13.** Rec **14.** Mikrofonjustering **15.** Udligningsmodus **16.** Ekstra input mode **17.** Stop musikken **18.** Stum **19.** Ægte trådløs stereofunktion **20.** Belysning.

DE-01. Was ist in der Box? **02.** Gesamtansicht (A) Oberseite: A1. Beleuchtungs- / Mikrofonpriorität A2. AUFNAHME/AUFNAHME Wiedergabe A3. Modus/DSP (EQ) A4. Fm ch-/VORHERIGE Taste A5. Wiedergabe / Pause /TWS A6. Fm ch +/NÄCHSTE taste A7. LED-Anzeige A8. Lautstärke Regler (B) Rücksei-

te: B1. Mikrofon B2. Zusatz B3.TF karte B4. USB-Karte B5. DC-Eingang B6. Ein-/Ausschalten (C) Fernbedienung: C1. Ein/Aus-Taste C2. MODUS-Taste C3. Stopp-Taste C4. Stumm-schalttaste C5. Lautstärke erhöhen Taste C6. Fm ch-/vorherige Taste C7. Fm ch +/nächste Taste C8. Wiedergabe/Pause-Taste C9. Verrin- gern Sie die Lautstärke-Taste C10. Taste C11 wiederholen. EQ-Modus-Taste C12. Track-Auswahl-Taste **03.** Aufladen des Geräts **04.** Ein-/ Ausschalten / Standby **05.** Musikwie- dergabe **06.** Bluetooth-Funktion **07.** Batterien wechseln **08.** Funktion ändern **09.** FM-Radio- modus **10.** Aux-Eingangsmodus **11.** Einstellung der Lautstärke **12.** Modusidentifikation der Bedienelemente **13.** Empfehlung **14.** Mikrofo- neinstellung **15.** Equalizer-Modus **16.** Hilfseingangsmodus **17.** Stoppen Sie die Musik **18.** Stummschalten **19.** Echte drahtlose Stereo- funktion (TWS) **20.** Beleuchtung.

EL-01. Τι είναι στο κουτί? **02.** Γενική άποψη (A) топ епитрота: A1. Φωτισμός / протераіότητα мкρoφώνου A2. REC / REC αναπαράγωγή A3. Λειτουργία / DSP (EQ) A4. Fm ch - / προηγούμενο πλῆκτρο C5. Αναπαράγωγη / παύση / TWS A6. Fm ch + / επόμενο πλῆκτρο A7. Επίδειξη A8 οδηγίεςων. Περιсторφικό κουμπί έντασης C6. Πίωп πλαιοіо: B1. Μικρόφωνο B2. Οε B3.TF κάρта B4. Кάρта USB B5. Εισόδос DC B6. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (C) τηλεχρηіотіη: C1. Πλῆκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης C2. Πλῆκτρο λειτουργίας C3. Πλῆκτρο διακοπής C4. Πλῆκτρο σίγασης C5. Αυξήστε το πλῆκτρο έντασης ήχου C6. Fm ch - / προηγούμενο πλῆκτρο C7. Fm ch + / επόμενο πλῆκτρο C8. Πλῆκτρο αναπαράγωγής / παύσης C9. Μειώστε το πλῆκτρο έντασης C10. Επαναλάβετε το πλῆκτρο C11. Πλῆκτρο λειτουργίας EQ C12. Πλῆκτρο επίλογής κομπίνοῦ **03.** Θόρηση της μονάδας **04.** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/αναμονή **05.** Αναπαράγωγή μουσικής **06.** Λειτουργία Bluetooth **07.** Αλλαγή Μπαταριών **08.** Αλλαγή λειτουργίας **09.** Λειτουργία ραδιοφώνου Fm **10.** Βοηθητική λειτουργία εισόδου **11.** Ρύθμιση έντασης **12.** Τρόπος αναγνώρισης των χειριστηρίων **13.** Επισκευή **14.** Ρύθμιση σνίžení hlasitosti C10. Ovakujte klávesu C11. Tlačítko režimu EQ C12. Track select key **03.** Nabíjení jednotky **04.** Zapnutí / vypnutí / Pohotovostní režim **05.** Přehrávání hudby **06.** Funkce Bluetooth **07.** Vyměňte Baterie **08.** Změna funkce **09.** Režim Fm rádia **10.** Režim pomocného vstupu **11.** Nastavení hlasitosti **12.** Identifikace režimu ovládacích prvků **13.** Rec **14.** Nastavení mikrofonu **15.** Režim ekvalizéru **16.** Režim pomocného vstupu **17.** Zastavte hudbu **18.** Némý **19.** True wireless stereo funkce (TWS) **20.** Osvětlení.

ES- 01. ¿Qué hay en la caja? **02.** Vista general (A) Panel superior: A1. Prioridad de iluminación / micrófono A2. Reproducción REC / REC A3. Modo / DSP (EQ) A4. Fm ch - / Tecla ANTERIOR A5. Reproducción / pausa / TWS A6. Fm ch + / tecla SIGUIENTE A7. Pantalla LED A8. Botón gi- ratorio de volumen (B) Panel trasero: B1. Micró- fono B2. Aux B3.TF tarjeta B4. Tarjeta USB B5. Entrada de CC B6. Encendido / apagado (C) Mando a distancia: C1. Tecla de encendido/apaga- do C2. Tecla de modo C3. Tecla de parada C4. Tecla de silencio C5. Aumente la tecla de volumen C6. Fm ch - / tecla anterior C7. Fm ch + / tecla siguiente C8. Tecla Reproducir / pausa C9. Tecla de disminución de volumen C10. Repita la tecla C11. Tecla de modo EQ C12. Tecla de selección de pista **03.** Carga de la unidad **04.** Encendido/apagado / espera **05.** Reproducción de música **06.** Función Bluetoo- th **07.** Cambiar las pilas **08.** Cambiar función **09.** Modo de radio Fm **10.** Modo de entrada auxiliar **11.** Ajuste de volumen **12.** Identificación del modo de los controles **13.** Rec **14.** Ajuste del micro **15.** Modo equalizador **16.** Modo de entra- da auxiliar **17.** Detén la música **18.** Silencio **19.** Verdadera función estéreo inalámbtrica (TWS) **20.** Iluminación.

ET-01. Mis karbis on? **02.** Üldine vaade (a) ülemine paneel: A1. Valgustus / mikrofonil prioriteet A2. REC / REC taasesitus A3. Režiim / DSP (EQ) A4. Fm ch - / eelmine võti A5. Esita / Paus / TWS A6. Fm ch + / järgmine võti A7. LED-ekraan A8. Rotary helitugevuse nupp (B) Tagapaneel: B1. Mic B2. Aux B3.TF kaart B4. USB-kaart B5. DC sisend B6. Toide sisse / välja (C) kaugjuhtimispulsi: C1. Sisse / välja klahv C2. Režiimi võti C3. Stopp võti C4. Vaigista võti C5. Suurendage helitugevuse klahvi C6. Fm ch- / eelmine võti C7. Fm ch + / järgmine võti

C8. Esita / peata võti C9. Helitugevuse vähen- damise klahv C10. Korda klahvi C11. EQ režiimi võti C12. Rada valige klahv **03.** Seadme laadi- mine **04.** Toide sisse / välja / ooterežiim **05.** Muusika taasesitus **06.** Bluetooth funktsioon **07.** Patareide vahetamine **08.** Muuda funktsiooni **09.** Fm-raadio režiim **10.** Lisasisendi režiim **11.** Helitugevuse reguleerimine **12.** Režiimi identifitseerimine kontrolli **13.** Rec **14.** Mikrofonil reguleerimine **15.** Ekvalaiseril režiim **16.** Lisasisendi režiim **17.** Peatage muusika **18.** Vaigista **19.** Tõeline traadita stereofunktsioon (TWS) **20.** Valgustus.

FI- 01. Mitä laatikossa on? **02.** Yleisnäkymä (a) yläpaneeli: A1. Valaistus / mikrofonin prioriteetti A2. REC / REC toisto A3. Mode / DSP(EQ) A4. Fm ch- / edellinen avain A5. Toista/Tauko / TWS A6. Fm ch + / NEXT key A7. LED-näyttö A8. Pyörivä äänenvoimakkuuden säädin (B) Takapaneeli: B1. Mic B2. Aux B3.TF kortti B4. USB-kortti B5. DC-tulo B6. Virta päälle / pois (C) kaukosäädin: C1. On / off-avain C2. TILANÄ- PPÄIN C3. Pysäytä avain C4. Mykistä avain C5. Lisää äänenvoimakkuuden näppäintä C6. Fm ch- / edellinen avain C7. Fm CH + / next key C8. Play / Pause-näppäin C9. Vähennä äänenvoimakkuuden näppäintä C10. Toista avain C11. Taajuuskorjain-näppäintä C12. Seuraa valitse avain **03.** Ladataan yksikkö **04.** Virta päälle / pois / valmiustilaan **05.** Musiikin toisto **06.** Bluetooth-toiminto **07.** Vaihda Paristot **08.** Vaihda funktio **09.** Fm-radiotila **10.** asuyöttöttila **11.** Äänenvoimakkuuden säätö **12.** Hallintalaitteiden mooditunnistis **13.** Rec **14.** Mikrofonin säätö **15.** Taajuuskorjaintila **16.** Asuyöttöttila **17.** Musiikki seis **18.** Mykistävä **19.** True wireless stereo function (TWS) **20.** Valaistus.

FR-01. Qu'y a-t-il dans la boîte? **02.** Vue d'ensemble (A) Panneau supérieur: A1. Priorité éclairage / microphone A2. Lecture REC / REC A3. Mode / égaliseur(égaliseur) A4. Fm ch - / Touche PRÉCÉDENTE A5. Lecture / pause / TWS A6. Fm ch + / Touche SUIVANTE A7. Affi- chage à LED A8. Bouton de volume rotatif (B) Panneau arrière: B1. Micro B2. Aux B3.TF carte B4. Carte USB B5. Entrée CC B6. Marche / arrêt (C) Télécommande: C1. Touche marche / arrêt C2. Touche de MODE C3. Touche d'arrêt C4. Touche de sourdine C5. Augmentez la touche de volume C6. Fm ch- / touche précédente C7. Fm ch + / touche suivante C8. Touche Lecture / Pause C9. Diminuez la touche de volume C10. Répétez la touche C11. Touche de mode égaliseur C12. Touche de sélection de piste **03.** Chargement de l'appareil **04.** Mise sous tension / hors tension / veille **05.** Lecture de musique **06.** Fonction Bluetooth **07.** Changer les piles **08.** Fonction de changement **09.** Mode radio Fm **10.** Mode d'entrée auxiliaire **11.** Réglage du volume **12.** Identification du mode des commandes **13.** Rec **14.** Réglage du micro **15.** Mode égaliseur **16.** Mode d'entrée auxiliaire **17.** Arrêtez la musique **18.** Muet **19.** Véritable fonction stéréo sans fil (TWS) **20.** Éclairage.

HR-01. Što je u kutiji? **02.** Opći prikaz (I. m.) Gornja traka: I. m. 1. Prioritet osvjetljenja / mikrofona je 92. Snimanje / reprodukcija u stvarnom vremenu 03. Način rada / mn(ekvilajzer) MN4. > - /Prethodna tipka > 5. Reprodukcija / pauza / 96. + + / Sljedeća tipka je 57. LED zaslon 98. Okretna tipka za kontrolu glasnoće (Dodaci) stražnja ploča: 81. Mikrofon 92. Aux B3.TF Kartica B4. -Karta. - karta. - karta. - karta. DC ulaz od 96. Uključivanje / isključivanje napajanja (ia) daljinski upravljač: Ia1. Tipka za uključivanje / isključivanje 92. Tipka načina rada 93. Tipka za zaustavljanje 94. Tipka za isključivanje zvuka 95. Tipka za pojačavanje glasnoće od 96. # - /Prethodni ključ # 7. + + / Sljedeća tipka je # 8. Tipka za reprodukciju/pauzu od 99. Tipka za smanjivanje glasnoće od 910. Tipka za odgodu 911. Tipka načina ekvilajzera 912. Tipka za odabir staze **03.** Punjenje uređaja **04.** Uključivanje / isključivanje / stanje pripravnosti

05. Reprodukcija glazbe **06.** Funkcija Je **07.** Zamijenite baterije **08.** Promijenite funkciju **09.** Način rada-Radio **10.** Način pomoćnog unosa **11.** Kontrola glasnoće **12.** Identifikacija načina upravljanja **13.** Rec **14.** Podešavanje mikrofona **15.** Način izjednačavanja **16.** Način pomoćnog unosa **17.** Zaustavite glazbu **18.** Isključite zvuk **19.** Funkcija **20.** Rasvjeta.

HU-01. Mi van a dobozban? **02.** Általános nézet (a) felső panel: A1. Világítás / mikrofon prioritás A2. REC / REC lejátszás A3. Mod / DSP (EQ) A4. Fm ch - / Előző gomb A5. Lejátszás / szűnet / TWS A6. Fm ch + / Következő gomb A7. LED kijelző A8. Forgó hangerő gomb (B) Hátsó panel: B1. Mic B2. Aux B3.TF B4. kártya. USB kártya B5. DC bemenet B6. Be/Ki (C) távirányító: C1. BE / KI gomb C2. Mód gomb C3. Stop kulcs C4. Némítő gomb C5. Növelje a hangerő gombot C6. Fm ch - / előző kulcs C7. Fm ch + / Következő gomb C8. Lejátszás / Szűnet gomb C9. Hangerő csökkentése gomb C10. Ismétélje meg a C11 billentyűt. EQ mód gomb C12. Track select gomb **03.** A unit **04.** feltöltése. Be/ki/készenlét **05.** Zenelejátszás **06.** Bluetooth funkció **07.** Cserélje Ki Az Elemeket **08.** Váltózas funkció **09.** Fm rádió mód **10.** kiegészítő beviteli mód **11.** Hangerő beállítás **12.** A kezelőszervek módozonosítása **13.** Rec **14.** Mikrofon beállítás **15.** Hangszínszabályzó mód **16.** Kiegészítő bemeneti mód **17.** Állítsa le a zenét **18.** Néma **19.** Valódi vezeték nélküli sztereó funkció (TWS) **20.** Világítás.

IT-01. Cosa c'è nella scatola? **02.** Vista generale (A) Pannello superiore: A1. Illuminazione / microfono priorità A2. REC / REC riproduzione A3. Modalità / DSP (EQ) A4. Fm ch - / tasto PRECEDENTE A5. Riproduzione / pausa / TWS A6. Fm ch + / tasto SUCCESSIVO A7. Display a LED A8. Manopola del volume rotante (B) Pan- nello posteriore: B1. Microfono B2. Aux B3.TF scheda B4. Scheda USB B5. Ingresso CC B6. Accensione / spegnimento (C) Telecomando: C1. Tasto On / off C2. Tasto MODE C3. Tasto Stop C4. Tasto Mute C5. Aumentare il tasto volume C6. Fm ch - / Tasto precedente C7. Fm ch + / tasto successivo C8. Tasto Play / Pausa C9. Diminuire il tasto volume C10. Ripeti il tasto C11. Tasto modalità EQ C12. Tasto di selezione traccia **03.** Ricarica dell'unità **04.** Accensione / spegnimento / standby **05.** Riproduzione musicale **06.** Funzione Bluetooth **07.** Cambiare le batterie **08.** Funzione di cambiamento **09.** Modalità radio Fm **10.** Modalità di ingresso ausiliario **11.** Regolazione del volume **12.** Iden- tificazione delle modalità di controllo **13.** Rec **14.** Regolazione mic **15.** Modalità equalizzatore **16.** Modalità di ingresso ausiliario **17.** Stop alla musica **18.** Muto **19.** Vera funzione stereo senza fili (TWS) **20.** Illuminazione.

LT-01. Kas yra dėžutėje? **02.** Bendras vaizdas (A) viršutinis skydelis: A1. Apšvietimas / mikrofo- nas prioritetas A2. REC / REC atkūrimas A3. Režimas/DSP(EKV) A4. Fm ch - / ankstesnis raktas A5. Groti / pristabdyti / DVS A6. Fm ch + / kitas raktas A7. LED ekranas A8. Sukamasis tūris rankenėlė (B) galinis skydelis: B1. Mic B2. Aukšas B3.TF kortelė B4. USB kortelė B5. DC įvestis B6. Maininimo įjungimo / išjungimo (C) nuotolinio valdymo pultas: C1. Įjungimo / išjungimo klavišas C2. Režimo klavišas C3. Stop klavišas C4. Nutildyti klavišs C5. Padidinti garsumo klavišą C6. Fm ch - / ankstesnis raktas C7. Fm ch + / kitas raktas C8. Groti / pristabdyti klavišą C9. Sumažinti garsumo klavišą C10. Pakartokite klavišą C11. EK režimo klavišas C12. Sekti pasirinkite klavišą **03.** Įrenginio įkrovi- mas **04.** Maininimo įjungimas / išjungimas / budėjimo režimas **05.** Muzikos atkūrimas **06.** Bluetooth funkcija **07.** Pakeiskite Baterijas **08.** Keisti funkciją **09.** Fm radijo režimas **10.** pagal- binis įvesties režimas **11.** Garsumo reguliavimas **12.** Valdiklį režimo identifikavimas **13.** Rec **14.** Mikrofono reguliavimas **15.** Ekvalaizerio režimas **16.** Pagalbinis įvesties režimas **17.** Sustabdykite muziką **18.** Nutildyti **19.** Tiesia laidžio stereo funkcija (DVS) **20.** Apšvietimas.

LV-01. Kas ir kastē? **02.** Kopējais skats (a) augšējais panelis: A1. Apgaismojums / mikro- fons prioritāte A2. REC / REC atskaņošana A3. Režīms/DSP(EQ) A4. Fm ch - / iepriekšējā atslēga A5. Atskaņot / pauze / TWS A6. Fm ch + / nākamais taustiņš A7. LED displejs A8. Rotāci- jas skaluma poga (B) aizmugurējais panelis: B1. Mic B2. Aux B3.TF karte B4. USB karte B5. DC ieeja B6. Ieslēgšanas/izslēgšanas (C) tālvadības pults: C1. Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš C2. Režīma taustiņš C3. Apturēšanas taustiņš C4. Izslēgt taustiņu C5. Palieliniet skaluma taustiņu C6. Fm ch - / iepriekšējā atslēga C7. Fm ch + / nākamais taustiņš C8. Atskaņošanas / pauzes taustiņš C9. Samazināt skaluma taustiņu C10. Atkārtojiet taustiņu C11. EQ režīma taustiņš C12. Track izvēlieties taustiņu **03.** Vienības uzlāde **04.** Ieslēgšana / izslēgšana / gaidīšanas režīms **05.** Mūzikas atskaņošana **06.** Bluetooth funkcija **07.** Mainīt Baterijas **08.** Mainīt funkciju **09.** Fm radio režīms **10.** papildu ievades režīms **11.** Skaluma regulēšana **12.** Kontroles režīma identifikācija **13.** Rec **14.** Mikrofona regulēšana **15.** Ekvalaizera režīms **16.** Papildu ievades režīms **17.** Pārtrauciet mūziku **18.** Izslēgt skaņu **19.** True bezvadu stereo funk- cija (TWS) **20.** Apgaismojums.

MT-01. X'hemm fil-kaxxa? **02.** Veduta genera- li (A) pannell ta'fuq: A1. Prijorit tad-dawl/mi- krofonu A2. REC / REC daqq A3. Mod/DSP (EQ) A4. Fm ch-/čavetta PRECEDENTI A5. Ilghab/nieqaf/TWS A6. Fm ch + /IČ-čavetta Li JMISS A7. Wiiri LED A8. Pum tal-volume li jdur (B) pannell Ta'wara: B1. Mikro B2. Aux B3.TF karta B4. Karta USB B5. Input DC B6. Qawwa mixghula / mitfija (č) kontrol Mill-boghdod: Č1. Čavetta mixghula/mitfija C2. Čavetta Tal-Mod C3. Waqqaf iČ-čavetta C4. Čavetta Mute C5. Žid iČ-čavetta tal-volume Č6. Fm ch-/Čavetta precedenti C7. Fm ch +čavetta li jmiss C8. Ča- vetta tal-loghdob/Pause C9. Naqqas iČ-čavetta tal-volume C10. Irrepeti č-čavetta C11. Čavetta tal- MOD EQ C12. Segwi aghžel iČ-čavetta **03.** Iččarġjar tal-unità **04.** Qawwa mixghula/mitfi- ja / standby **05.** Daqq tal-mużika **06.** Funzjoni bluetooth **07.** Ibdel il-Batteriji **08.** Ibdel il-fun- zjoni **09.** Mod tar-radju **10.** Mod Ta'input Awżiljarju **11.** Aġġustament tal-volume **12.** Iden- tifikazzjoni tal-mod tal-kontrolli **13.** Rakk **14.** Aġġustament tal-mikro **15.** Mod Equalizer **16.** Mod ta'input awżiljarju **17.** Waqqaf il-mużika **18.** Mute **19.** Funzjoni stereo bla fili vera (TWS) **20.** Dawl.

NL-01. Wat zit er in de doos? **02.** Algemene weergave (a) bovenpaneel: A1. Verlichting / Microfoon prioriteit A2. Rec / Rec Afspelen A3. Modus / DSP (EQ) A4. Fm ch - / vorige toets A5. Afspelen / pauzeren / TWS A6. Fm ch + / NEXT toets A7. LED Display A8. Draaiknop (B) achterpaneel: B1. Mic B2. Aux B3.TF kaart B4. USB-kaart B5. DC ingang B6. Macht on / off (C) afstandsbediening: C1. Aan / uit sleutel C2. MODE-toets C3. Stoptoets C4. Mute toets C5. Volumetoets C6 verhogen. Fm ch - / vorige sleutel C7. Fm ch + / next key C8. Play / Pause toets C9. Verlaag volumetoets C10. Herhaal toets C11. EQ mode sleutel C12. Track select toets **03.** Het laden van de eenheid **04.** Aan/uit/standby **05.** Muziek afspelen **06.** Bluetooth-functie **07.** Batterijen Vervangen **08.** Verander functie **09.** Fm-radiomodus **10.** Hulpinputmodus **11.** Volume aanpassing **12.** Modusidentificatie van de bedieningsor- ganen **13.** Rec **14.** Microfoonverstelling **15.** Equalizer mode **16.** Hulpinvoermodus **17.** Stop de muziek **18.** Dempn **19.** Echte draadloze stereofunctie (TWS) **20.** Verlichting.

NO-01. Hva er i esken? **02.** Samlet visning (A) Toppannel: A1. Belysning / mikrofon prioritet A2. REC / REC avspilling A3. Modus/DSP (EQ) A4. Fm ch- / FORRIGE tast A5. Spill av / pause / TWS A6. Fm ch + / NESTE tast A7. LED-Skjerm A8. Roterende volumknapp (B) Bakpanel: B1. Mic B2. Aux B3.TF kort B4. USB-kort B5. DC-In- gang B6. Strøm på / Av (C) Fjernkontroll: C1. På / av-tast C2. MODUSTAST C3. Stopp-tast

C4. Demp-tasten C5. Øk volumtasten C6. FM ch- / forrige Tast C7. FM ch + / neste tast C8. Spill av / Pause-tast C9. Reduser volumtasten C10. Gjenta nøkkel C11. EQ-modus-tast C12. Spor velg nøkkel **03.** Lading av enheten **04.** Strøm på / av / standby **05.** Musikkavspilling **06.** Bluetooth-funksjon **07.** Bytte Batterier **08.** Endre funksjon **09.** Fm-radiomodus **10.** Ekstra inngangsmodus **11.** Volumjustering **12.** Modusidentifikasjon av kontroller **13.** Rec **14.** Mikrofonjustering **15.** Equalizer-modus **16.** Ekstra inngangsmodus **17.** Stopp musikken **18.** Mute **19.** Ekte trådløs stereofunksjon (TWS) **20.** Belysning.

PL-01. Co jest w pudełku? **02.** Widok ogólny (a) górny panel: A1. Priorytet oświetlenia / mikrofonu A2. Odtwarzanie REC/REC A3. Tryb / DSP (EQ) A4. Fm ch - / poprzedni klucz A5. Odtwarzanie/pauza / TWS A6. Fm ch + / następny klucz A7. Wyświetlacz LED A8. Pokrętko głośności C1. Przycisk włączania / wyłączenia C2. Klawisz trybu C3. Klawisz Stop C4. Klawisz wyszczenia C5. Zwiększ klawisz głośności C6. Fm ch + / poprzedni klucz C7. Fm ch + / następny klucz C8. Odtwórz / Wstrzymaj klawisz C9. Zmniejsz klawisz głośności C10. Powrótó klawisz C11. Klawisz trybu EQ C12. Śledź wybierz klucz **03.** Ładowanie urządzenia **04.** Włączanie / Wyłączanie / tryb gotowości **05.** Odtwarzanie muzyki **06.** Funkcja Bluetoo- th **07.** Wymiana Baterii **08.** Zmiana funkcji **09.** Tryb radia Fm **10.** wejście pomocnicze tryb **11.** Regulacja głośności **12.** Identyfikacja trybu kontroli **13.** Rec **14.** Regulacja mikrofonu **15.** Tryb korektora **16.** Tryb wejścia pomocniczego **17.** Zatrzymaj muzykę **18.** Niemy **19.** Prawdziwa bezprzewodowa funkcja stereo (TWS) **20.** Oświetlenie.

PT-01. O que há na caixa? **02.** Vista geral (a) Painel superior: A1. Prioridade de iluminação / Microfone A2. Reprodução REC / REC A3. Modo / DSP (EQ) A4. Fm ch - / tecla anterior A5. Reproduzir/pausar / TWS A6. Fm ch + / tecla seguinte A7. Visor LED A8. Botão rotativo de volume (B) painel traseiro: B1. Mic B2. Aux B3.TF cartão B4. Cartão USB B5. Entrada CC B6. Ligar / desligar (c) controlo remoto: C1. Tecla de ligar / desligar C2. Tecla de modo C3. Tecla de paramem C4. Tecla sem som C5. Aumentar o volume tecla C6. Fm ch - / tecla anterior C7. Fm ch + / tecla seguinte C8. Tecla de reprodução / pausa C9. Diminuir Volume Chave C10. Repetir a tecla C11. Tecla de modo EQ C12. Tecla de selecção da faixa **03.** Carregar a Unidade **04.** Ligar/desligar/standby **05.** Reprodução de música **06.** Função Bluetooth **07.** Trocar As Pilhas **08.** Alterar função **09.** Modo de rádio Fm **10.** Modo de entrada auxiliar **11.** Regulação do Volume **12.** Modo de identificação dos controlos **13.** Rec **14.** Regulação do mic **15.** Modo equalizador **16.** Modo de entrada auxiliar **17.** Pare a música **18.** Mudo **19.** Função estéreo sem fios verdadeira (TWS) **20.** Iluminação.

RO-01. Ce e în cutie? **02.** Vedere generală (a) Panou superior: A1. Iluminat / prioritate micro- fon A2. Rec / Rec redare A3. Mod / DSP (EC) A4. Fm ch - / tasta anterioară A5. Redare/pauză / TWS A6. Fm ch + / tasta următoare A7. Afişaj LED A8. Buton de volum rotativ (B) panoul din spate: B1. Mic B2. Aux B3.TF cartea B4. Card USB B5. Intrare DC B6. Pornire / oprire (C) telecomandă: C1. Tasta de pornire / oprire C2. Tasta mod C3. Tasta de oprire C4. Tasta Mute C5. Măriţi tasta de volum C6. Fm ch - / tasta an- terioară C7. Fm ch + / tasta următoare C8. Re- dare / Pauză cheie C9. Reduceti tasta de volum C10. Repetaţi tasta C11. Tasta mod EQ C12. Track selectaţi tasta **03.** Încărcarea unităţii **04.** Pornire / oprire / standby **05.** Redare muzică **06.** Funcţia Bluetooth **07.** Schimbaţi Bateriile **08.** Schimbarea funcţiei **09.** Mod Radio Fm **10.** Mod intrare auxiliară **11.** Reglarea volumului **12.**

Modul de identificare a comenzilor **13.** Rec **14.** Reglarea microfonului **15.** Modul egalizator **16.** Modul de intrare auxiliar **17.** Opreste muzica **18.** Mute **19.** Funcţia stereo fără fir adevărat (TWS) **20.** Iluminat.

RU-01. Что в коробке? **02.** Общий вид (A) Верхняя панель: A1. Приоритет освещения/микрофона A2. Запись /воспроизведение в режиме реального времени A3. Режим /DSP(эквалайзер) A4. Fm ch-/ПРЕДЫДУЩАЯ клавиша A5. Воспроизведение/пауза / TWS A6. Fm ch +/СЛЕДУЮЩАЯ клавиша A7. Светодиодный дисплей A8. Поворотная ручка регулировки громкости (B) Задняя панель: B1. Микрофон B2.