

Планар 2, 4, 44

1	4ДМ2-24-S сб.3895		2019	23.08.19	11.11.19	04/02/2020	28/05/2020
	Блок управления	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963
	ПО БУ						9.2.12.8.hex
	Топливный насос	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044
	Пульт управления	Сб. 2051	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

2	4ДМ2-12-S сб.3930		2019	23.08.19	11.11.19	04/02/2020	28/05/2020
	Блок управления	Сб. 2978	Сб. 2978	Сб. 2978	Сб. 2978	Сб. 2978	Сб. 2978
	ПО БУ						9.1.12.8.hex
	Топливный насос	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 2049	Сб. 2049	Сб. 2049	Сб. 2049	Сб. 2049	Сб. 2049
	Пульт управления	Сб. 2051	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

3	4ДМ2-24-02-S ГАКЗ сб.3610		2019	23.08.19	11.11.19	04/02/2020	28/05/2020
	Блок управления	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963
	ПО БУ						9.2.12.8.hex
	Топливный насос	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044
	Пульт управления	Сб. 2103	Сб. 2103	Сб. 2103	Сб. 2103	Сб. 2103	Сб. 2103
	Свеча	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

4	4ДМ2-24-01-S КАЗ сб.3605		2019	23.08.19	11.11.19	04/02/2020	28/05/2020
	Блок управления	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963
	ПО БУ						9.2.12.8.hex
	Топливный насос	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044
	Пульт управления	Сб. 2103	Сб. 2103	Сб. 2103	Сб. 2103	Сб. 2103	Сб. 2103
	Свеча	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

	4ДМ2-24-CAN-5100 сб.5100	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 5103

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963
9.2.12.8.hex	9.2.12.8.hex	9.2.12.8.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044
Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 2978	Сб. 2978	Сб. 2978
9.1.12.8.hex	9.1.12.8.hex	9.1.12.8.hex
Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640
Сб. 2049	Сб. 2049	Сб. 2049
Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963
9.2.12.8.hex	9.2.12.8.hex	9.2.12.8.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044
Сб. 2103	Сб. 2103	Сб. 2103
Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963
9.2.12.8.hex	9.2.12.8.hex	9.2.12.8.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044
Сб. 2103	Сб. 2103	Сб. 2103
Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

5	ПО БУ	9.2.19.3.hex
	Топливный насос	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 2044
	Пульт управления	-
	Свеча	Сб. 3333

6	4DM2-24-S-05, Комплект №6460-8136000 сб.3295		2019	23.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963
	ПО БУ						9.2.12.8.hex
	Топливный насос	Сб. 1756 или Сб. 2192	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044
	Пульт управления	Сб. 2277	Сб. 2277	Сб. 2277	Сб. 2277	Сб. 2277	Сб. 2277
	Свеча	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

7	4DM2-24-S-5950 сб.5950	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 5953 Или Сб. 5992
	ПО БУ	9.0.17.3.255.hex
	Топливный насос	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5954
	Пульт управления	Сб. 3520
	Свеча	Сб.3144
	Индикатор пламени	Сб. 5042

8	4DM2-12-S-5955 сб.5955	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 5958 Или Сб. 5994
	ПО БУ	9.0.17.3.255.hex
	Топливный насос	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5959
	Пульт управления	Сб. 3520
	Свеча	Сб.3144
	Индикатор пламени	Сб. 5042

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 2963	Сб. 2963	Сб. 2963
9.2.12.8.hex	9.2.12.8.hex	9.2.12.8.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 2044	Сб. 2044	Сб. 2044
Сб. 2277	Сб. 2277	Сб. 2277
Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

9	4DM2-24-S-6755 сб.6755	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6018
	ПО БУ	9.0.88.1.1.69.hex
	Топливный насос	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5954
	Пульт управления	Сб. 6720
	Свеча	Сб.3144
	Индикатор пламени	Сб. 6089

10	4DM2-12-S-6760 сб.6760	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6023
	ПО БУ	9.0.88.1.1.69.hex
	Топливный насос	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5959
	Пульт управления	Сб. 6720
	Свеча	Сб.3144
	Индикатор пламени	Сб. 6089

11	4DM2-24-S-7150 сб.7150	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 7153
	ПО БУ	9.0.88.2.1.5.hex
	Топливный насос	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5954
	Пульт управления	Сб. 6970
	Свеча	Сб.3144
	Индикатор пламени	Сб. 6089

12	4DM2-12-S-7155 сб.7155	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 7158
	ПО БУ	9.0.88.2.1.5.hex
	Топливный насос	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5959
	Пульт управления	Сб. 6970
	Свеча	Сб.3144
	Индикатор пламени	Сб. 6089

13	4DM2-24-S-KP-6930 сб.6930	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6018
	ПО БУ	9.0.88.1.1.69.hex
	Топливный насос	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5954
	Пульт управления	Сб. 6720
	Свеча	Сб.3144
	Индикатор пламени	Сб. 6089

14	4DM2-24-S-7165 сб.7165	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 7153
	ПО БУ	9.0.88.2.1.5.hex
	Топливный насос	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5954
	Пульт управления	Сб. 6970
	Свеча	Сб.3144
	Индикатор пламени	Сб. 6089

15	2D-12 сб.4200		2019	23.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	Сб.2618	Сб. 4203	Сб. 4203	Сб. 4203	Сб. 4203	Сб. 4203
	ПО БУ						Planar-2D-Mkit_2-1-6-0.hex
	Топливный насос	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635
	Нагнетатель воздуха	Сб. 2613	Сб. 2613	Сб. 2613	Сб. 2613	Сб. 2613	Сб. 2613
	Пульт управления	Сб. 3340	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	Сб. 2615	Сб. 2615	Сб. 2615	Сб. 2615	Сб. 2615	Сб. 2615

16	2D-24 сб.4195		2019	23.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	Сб. 2581	Сб. 4198	Сб. 4198	Сб. 4198	Сб. 4198	Сб. 4198
	ПО БУ						Planar-2D-Mkit_2-2-6-0.hex
	Топливный насос	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650
	Нагнетатель воздуха	Сб. 2579	Сб. 2579	Сб. 2579	Сб. 2579	Сб. 2579	Сб. 2579
	Пульт управления	Сб. 3340	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	Сб. 2583	Сб. 2583	Сб. 2583	Сб. 2583	Сб. 2583	Сб. 2583

	2D-12-NEXT-6025 сб.6025	01/02/2022
--	--------------------------------	-------------------

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 4203	Сб. 4203	Сб. 4203
Planar-2D-Mkit_2-1-6-0.hex	Planar-2D-Mkit_2-1-6-0.hex	Planar-2D-Mkit_2-1-6-0.hex
Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635
Сб. 2613	Сб. 5564	Сб. 5564
Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
Сб. 2615	Сб. 2615	Сб. 2615

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 4198	Сб. 4198	Сб. 4198
Planar-2D-Mkit_2-2-6-0.hex	Planar-2D-Mkit_2-2-6-0.hex	Planar-2D-Mkit_2-2-6-0.hex
Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650
Сб. 2579	Сб. 5549	Сб. 5549
Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
Сб. 2583	Сб. 2583	Сб. 2583

17	Блок управления	Сб. 6028
	ПО БУ	2.1.8.1.hex
	Топливный насос	Сб. 4999
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5564
	Пульт управления	Сб. 3195
	Свеча	Сб.2615

18	2D-24-CAN-4640 сб.4640	До 19.01.21	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 4643	Сб. 4643
	ПО БУ	2.2.19.1	2.2.19.2
	Топливный насос	Сб. 3650	Сб. 3650
	Нагнетатель воздуха	Сб. 2579	Сб. 5549
	Пульт управления	-	-
	Свеча	Сб. 5094	Сб. 5094

19	2D-24-AXOR-L-3660 сб.3660	01/02/2022
	Блок управления	Сб.4113
	ПО БУ	2.2.4.2.hex
	Топливный насос	Сб.3650
	Нагнетатель воздуха	Сб.5549
	Пульт управления	Сб.4860
Свеча	Сб.2583	

20	2D-24-AXOR-S-4135 сб.4135	01/02/2022
	Блок управления	Сб.4113
	ПО БУ	2.2.4.2.hex
	Топливный насос	Сб.3650
	Нагнетатель воздуха	Сб.5549
	Пульт управления	Сб.4860
Свеча	Сб.2583	

21	2D-24-S-5820 сб.5820	01/02/2022
	Блок управления	Сб.4198
	ПО БУ	2.2.6.0.hex
	Топливный насос	Сб.3650
	Нагнетатель воздуха	Сб.5549
Пульт управления	Сб.3520	

	Свеча	Сб.2583
--	-------	---------

22	2D-24-S-6360 сб.6360	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6363
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 3650
	Нагнетатель воздуха	Сб. 6302
	Пульт управления	Сб. 3520
	Свеча	Сб. 2583
	Индикатор пламени	Сб. 6388

23	2D-12-S-6375 сб.6375	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6378
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 3635
	Нагнетатель воздуха	Сб. 6306
	Пульт управления	Сб. 3520
	Свеча	Сб.2615
	Индикатор пламени	Сб. 6388

24	2D-24-S-6565 сб.6565	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6363
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 3650
	Нагнетатель воздуха	Сб. 6302
	Пульт управления	Сб. 3340
	Свеча	Сб. 2583
	Индикатор пламени	Сб. 6388

25	2D-12-S-6570 сб.6570	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6378
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 3635
	Нагнетатель воздуха	Сб. 6306
	Пульт управления	Сб. 3340
	Свеча	Сб.2615

	Индикатор пламени	Сб. 6388
--	-------------------	----------

26	2D-24-S-6590 сб.6590	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6363
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 4170
	Нагнетатель воздуха	Сб. 6302
	Пульт управления	Сб. 6340
	Свеча	Сб. 2583
	Индикатор пламени	Сб. 6388

27	2D-12-S-6605 сб.6605	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6378
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 4155
	Нагнетатель воздуха	Сб. 6306
	Пульт управления	Сб. 6340
	Свеча	Сб.2615
	Индикатор пламени	Сб. 6388

28	2D-24-S-6610 сб.6610	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6363
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 4170
	Нагнетатель воздуха	Сб. 6302
	Пульт управления	
	Свеча	Сб. 2583
	Индикатор пламени	Сб. 6388

29	2D-12-S-6615 сб.6615	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6378
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 4155
	Нагнетатель воздуха	Сб. 6306
	Пульт управления	
	Свеча	Сб.2615
	Индикатор пламени	Сб. 6388

30	2D-24-S-BY-6620 сб.6620	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6363
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 3650
	Нагнетатель воздуха	Сб. 6302
	Пульт управления	
	Свеча	Сб. 2583
	Индикатор пламени	Сб. 6388

31	2D-12-S-BY-6645 сб.6645	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6378
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 3635
	Нагнетатель воздуха	Сб. 6306
	Пульт управления	
	Свеча	Сб.2615
	Индикатор пламени	Сб. 6388

32	2D-24-S-UA-6650 сб.6650	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6363
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 3650
	Нагнетатель воздуха	Сб. 6302
	Пульт управления	
	Свеча	Сб. 2583
	Индикатор пламени	Сб. 6388

33	2D-12-S-UA-6655 сб.6655	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6378
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 3635
	Нагнетатель воздуха	Сб. 6306
	Пульт управления	
	Свеча	Сб.2615
	Индикатор пламени	Сб. 6388

34	44D-24-GP-S сб.3905		2019	23.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	Сб. 2973	Сб. 3999	Сб. 3999	Сб. 3999	Сб. 3999	Сб. 3999
	ПО БУ						v.3.2.17.0
	Топливный насос	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1881-01	Сб. 1881-01	Сб. 1881-01	Сб. 1881-01	Сб. 1881-01	Сб. 1881
	Пульт управления	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	Сб. 2253	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

35	44D-12-GP-S сб.3925		2019	23.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	Сб. 2988	Сб. 4014	Сб. 4014	Сб. 4014	Сб. 4014	Сб. 4014
	ПО БУ						v.3.1.17.0
	Топливный насос	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1911-01	Сб. 1911-01	Сб. 1911-01	Сб. 1911-01	Сб. 1911-01	Сб. 1911
	Пульт управления	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	Сб. 2288	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

36	44D-24-GP-S-КА сб.2130		2019	23.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	Сб. 2973	Сб. 3999	Сб. 3999	Сб. 3999	Сб. 3999	Сб. 3999
	ПО БУ						v.3.2.17.0
	Топливный насос	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1881-01	Сб. 1881-01	Сб. 1881-01	Сб. 1881-01	Сб. 1881-01	Сб. 1881
	Пульт управления	Сб. 3340	Сб. 3340	Сб. 3340	Сб. 3340	Сб. 3340	Сб. 3340
	Свеча	Сб. 2253	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

37	44D-24-GP-S-МАН сб.3460		2019	23.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	—	Сб. 3652	Сб. 3652	Сб. 3652	Сб. 3652	Сб. 3652
	ПО БУ						3.2.10.1.3.hex
	Топливный насос	—	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	—	Сб. 1881-01	Сб. 1881-01	Сб. 1881-01	Сб. 1881-01	Сб. 1881
	Пульт управления	—	Сб. 3340	Сб. 3340	Сб. 3340	Сб. 3340	Сб. 3340
	Свеча	—	Сб. 2253	Сб. 2253	Сб. 2253	Сб. 2253	Сб. 2253

38	44D-12-GP-S-ЦМФЗ сб.4660	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 5093
	ПО БУ	3.1.22.0.hex
	Топливный насос	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1911

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 3999	Сб. 3999	Сб. 3999
v.3.2.17.0	v.3.2.17.0	v.3.2.17.0
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 1881	Сб. 1881	Сб. 1881
Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 4014	Сб. 4014	Сб. 4014
v.3.1.17.0	v.3.1.17.0	v.3.1.17.0
Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640
Сб. 1911	Сб. 1911	Сб. 1911
Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 3999	Сб. 3999	Сб. 3999
v.3.2.17.0	v.3.2.17.0	v.3.2.17.0
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 1881	Сб. 1881	Сб. 1881
Сб. 3340	Сб. 3340	Сб. 3340
Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 3652	Сб. 3652	Сб. 3652
3.2.10.1.3.hex	3.2.10.1.3.hex	3.2.10.1.3.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 1881	Сб. 1881	Сб. 1881
Сб. 3340	Сб. 3340	Сб. 3340
Сб. 2253	Сб. 2253	Сб. 2253

	Пульт управления	Сб. 3195
	Свеча	Сб. 3333

39	44B-12-GP-S-ЦМФ4 сб.5605	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 5118
	ПО БУ	12.1.22.0.hex
	Топливный насос	Сб. 3350
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1911
	Пульт управления	Сб. 3195
	Свеча	Сб. 4344

40	44B-12-GP-S-ЦМФ5 сб.5610	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 5118
	ПО БУ	12.1.22.0.hex
	Топливный насос	Сб. 4520
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1911
	Пульт управления	Сб. 3195
	Свеча	Сб. 4344

41	44D-24-GP-S-MAN-H2 сб.4430	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 3652
	ПО БУ	3.2.10.1.3.hex
	Топливный насос	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1881
	Пульт управления	Сб. 4435
	Свеча	Сб. 2253

42	44B-12-NEXT-4485 сб.4485	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 4488
	ПО БУ	12.1.21.0
	Топливный насос	TM 0636 12B
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1911
	Пульт управления	Сб. 3195
	Свеча	Сб. 4344

	44B-12-NEXT-5875 сб.5875	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 5899

43	ПО БУ	12.1.22.0.hex
	Топливный насос	Сб. 5865
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1911
	Пульт управления	Сб. 3195
	Свеча	Сб. 4344

44	44В-12-SOBOL-5980 сб.5980	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 5899
	ПО БУ	12.1.22.0.hex
	Топливный насос	Сб. 5865
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1911
	Пульт управления	Сб. 3195
	Свеча	Сб. 4344

45	44D-12-GP-S-NEXT-5900 сб.5900	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 5904
	ПО БУ	3.1.22.0.hex
	Топливный насос	Сб. 5890
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1911
	Пульт управления	Сб. 3195
	Свеча	Сб. 3333

46	44D-12-GP-S-4730 сб.4730	До 08.09.20	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 3634	Сб. 4559
	ПО БУ	3.1.20.1.hex	3.1.21.0.hex
	Топливный насос	Сб. 3640	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1911	Сб. 1911
	Пульт управления	Сб. 3195	Сб. 3195
	Свеча	Сб. 2288	Сб. 3333

47	44D-12-GP-NEXT сб.2885	До 08.09.20	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 3634	Сб. 4559
	ПО БУ	3.1.20.1.hex	3.1.21.0.hex
	Топливный насос	Сб. 3640	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1911	Сб. 1911
	Пульт управления	Сб. 3195	Сб. 3195
	Свеча	Сб. 2288	Сб. 3333

48	44D-24-GP-S-5765 сб.5756	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 5768
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5784
	Пульт управления	Сб. 3520
	Свеча	Сб. 3144
	Индикатор пламени	Сб. 5042

49	44D-12-GP-S-5770 сб.5770	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 5773
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5789
	Пульт управления	Сб. 3520
	Свеча	Сб. 3144
	Индикатор пламени	Сб. 5042

50	44D-24-GP-S-6745 сб.6745	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6083
	ПО БУ	3.0.88.1.1.68.hex
	Топливный насос	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5784
	Пульт управления	Сб. 6720
	Свеча	Сб. 3144
	Индикатор пламени	Сб. 6089

51	44D-12-GP-S-6750 сб.6750	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6138
	ПО БУ	3.0.88.1.1.68.hex
	Топливный насос	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5789
	Пульт управления	Сб. 6720

	Свеча	Сб. 3144 Или Сб.3144-03
	Индикатор пламени	Сб. 6089

52	44D-24-GP-S-7140 сб.7140	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 7143
	ПО БУ	3.0.88.2.1.5.hex
	Топливный насос	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5784
	Пульт управления	Сб. 6970
	Свеча	Сб. 3144 Или Сб.3144-03
	Индикатор пламени	Сб. 6089

53	44D-12-GP-S-7145 сб.7145	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 7148
	ПО БУ	3.0.88.2.1.5.hex
	Топливный насос	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5789
	Пульт управления	Сб. 6970
	Свеча	Сб. 3144 Или Сб.3144-03
	Индикатор пламени	Сб. 6089

54	5D-24-CAN-5685 сб.5685	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 5689
	ПО БУ	33.2.0.0.hex
	Топливный насос	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 2401
	Пульт управления	-
	Свеча	Сб. 3333

Планар 8

1	8DM-12-S сб.4010		2019	23.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	—	Сб. 2953	Сб. 2953	Сб. 2953	Сб. 2953	Сб. 2953
	ПО БУ						7.1.2.4.1.hex
	Топливный насос	—	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	—	Сб. 3536	Сб. 3536	Сб. 3536	Сб. 3536	Сб. 3536
	Пульт управления	—	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	—	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

2	8DM-24-S сб.4005		2019	23.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	—	Сб. 2938	Сб. 2938	Сб. 2938	Сб. 2938	Сб. 2938
	ПО БУ						7.2.2.4.1.hex
	Топливный насос	—	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	—	Сб. 3532	Сб. 3532	Сб. 3532	Сб. 3532	Сб. 3532
	Пульт управления	—	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	—	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

Опытная и мелкосерийная сборка

1	ОВ-4ДМ-24 сб.4025		2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	Сб. 2013	Сб. 4029	Сб. 4029	Сб. 4029	Сб. 4029	Сб. 4029
	ПО БУ						0V-4-24_16-2-0-0.hex
	Топливный насос	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1295	Сб. 1295	Сб. 1295	Сб. 1295	Сб. 1295	Сб. 1295
	Пульт управления	Сб. 1751	Сб. 1751	Сб. 1751	Сб. 1751	Сб. 1751	Сб. 1751
	Свеча	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

2	ОВ-8ДМ-24 сб.2925		2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	Сб. 2116	Сб. 2928	Сб. 2928	Сб. 2928	Сб. 2928	Сб. 2928
	ПО БУ						8.2.0.2
	Топливный насос	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1608	Сб. 1608	Сб. 1608	Сб. 1608	Сб. 1608	Сб. 1608
	Пульт управления	Сб. 1751	Сб. 1751	Сб. 1751	Сб. 1751	Сб. 1751	Сб. 1751
	Свеча	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

	Планар 9-12В сб.3910		2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	—	Сб. 3913	Сб. 3913	Сб. 3913	Сб. 3913	Сб. 3913

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 2953	Сб. 2953	Сб. 2953
7.1.2.4.1.hex	7.1.2.4.1.hex	7.1.2.4.1.hex
Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640
Сб. 3536	Сб. 3536	Сб. 3536
Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 2938	Сб. 2938	Сб. 2938
7.2.2.4.1.hex	7.2.2.4.1.hex	7.2.2.4.1.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 3532	Сб. 3532	Сб. 3532
Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 4029	Сб. 4029	Сб. 4029
0V-4-24_16-2-0-0.hex	0V-4-24_16-2-1-0.hex	0V-4-24_16-2-1-0.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 1295	Сб. 1295	Сб. 1295
Сб. 1751	Сб. 1751	Сб. 1751
Сб. 3333	Сб. 3333	Сб. 3333

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 2928	Сб. 2928	Сб. 2928
8.2.0.2	8.2.0.2	8.2.0.2
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 1608	Сб. 1608	Сб. 1608
Сб. 1751	Сб. 1751	Сб. 1751
Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 3913	Сб. 3913	Сб. 3913

3	ПО БУ						PLANAR-9D-12_11.1.0.1.hex
	Топливный насос	—	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	—	Сб. 3919	Сб. 3919	Сб. 3919	Сб. 3919	Сб. 3919
	Пульт управления	—	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	—	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

4	Планар 9-24В сб.3675		2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	—	Сб. 3678	Сб. 3678	Сб. 3678	Сб. 3678	Сб. 3678
	ПО БУ						PLANAR-9D-24_11.2.0.1.hex
	Топливный насос	—	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	—	Сб. 3686	Сб. 3686	Сб. 3686	Сб. 3686	Сб. 3686
	Пульт управления	—	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	—	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

5	Планар 2 Бензин сб.4045		2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020
	Блок управления	—	Сб. 4052	Сб. 4052	Сб. 4052	Сб. 4052	Сб. 4052
	ПО БУ						PLANAR-2B-18-1-0-1.hex
	Топливный насос	—	TM P327 12B	TM P327 12B	TM P327 12B	TM P327 12B	TM P327 12B
	Нагнетатель воздуха	—	Сб. 4051	Сб. 4051	Сб. 4051	Сб. 4051	Сб. 4051
	Пульт управления	—	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	—	Сб. 4049	Сб. 4049	Сб. 4049	Сб. 4049	Сб. 4049

6	Планар 44 Бензин сб.4325		2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	—	Сб. 4328	Сб. 4328			
	ПО БУ						
	Топливный насос	—					
	Нагнетатель воздуха	—					
	Пульт управления	—					
	Свеча	—	Сб. 4344	Сб. 4344			

Спутник

	Спутник 2 24В сб.4855	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020	06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 4812	Сб. 4833	Сб. 4833	Сб. 5326	Сб. 5326	Сб. 5326

PLANAR-9D-12_11.1.0.1.hex	PLANAR-9D-12_11.1.0.1.hex	PLANAR-9D-12_11.1.0.1.hex
Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640
Сб. 3919	Сб. 3919	Сб. 3919
Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 3678	Сб. 3678	Сб. 3678
PLANAR-9D-24_11.2.0.1.hex	PLANAR-9D-24_11.2.0.1.hex	PLANAR-9D-24_11.2.0.1.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 3686	Сб. 3686	Сб. 3686
Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 4052	Сб. 4052	Сб. 4052
PLANAR-2B-18-1-0-1.hex	PLANAR-2B-18-1-0-1.hex	PLANAR-2B-18-1-0-1.hex
TM P327 12B	TM P327 12B	TM P327 12B
Сб. 4051	Сб. 4051	Сб. 4051
Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
Сб. 4049	Сб. 4049	Сб. 4049

06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 4328	Сб. 4328	Сб. 4328
12.1.11.3.hex	12.1.11.3.hex	12.1.11.3.hex
TM 0636	TM 0636	TM 0636
Сб. 1911	Сб. 1911	Сб. 1911
Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
сб.4344	сб.4344	сб.4344

Воздушники

1	ПО БУ						2.0.16.5
	Топливный насос	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650
	Нагнетатель воздуха	Сб. 4858	Сб. 4858	Сб. 4858	Сб. 4858	Сб. 4858	Сб. 4858
	Пульт управления	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	Сб. 2583	Сб. 2583	Сб. 2583	Сб. 2583	Сб. 2583	Сб. 2583

2	Спутник 2 12В сб.4870	11.11.19	04/02/2020	03/06/2020	06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 4812	Сб. 4812	Сб. 4812	Сб. 5334	Сб. 5334	Сб. 5334
	ПО БУ						2.0.16.5
	Топливный насос	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635
	Нагнетатель воздуха	Сб. 4873	Сб. 4873	Сб. 4873	Сб. 4873	Сб. 4873	Сб. 4873
	Пульт управления	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	Сб. 2615	Сб. 2615	Сб. 2615	Сб. 2615	Сб. 2615	Сб. 2615

3	Спутник 3 24В сб.5275	06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 5278	Сб. 5278	Сб. 5278
	ПО БУ			9.0.33.2
	Топливный насос	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5279	Сб. 5279	Сб. 5279
	Пульт управления	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144

4	Спутник 3 12В сб.5290	06/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 5293	Сб. 5293	Сб. 5293
	ПО БУ			9.0.33.2
	Топливный насос	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5294	Сб. 5294	Сб. 5294
	Пульт управления	Сб. 3520	Сб. 3520	Сб. 3520
	Свеча	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144