Bevi Plus

Bedienungsanleitung





Inhalt Seite

1.	Sicherheitshinweise	.2
	Lieferumfang	
	Bedienungshinweise	
	Reinigung und Wartung	
	Allgemeine Hinweise	
	Abbildung und Bauteile	
	Ersatzteile	
	Technische Informationen	

1. Sicherheitshinweise

- Das Gerät nach Erhalt auf Transportschäden prüfen
- Bedienungsanleitung beachten und immer beim Gerät aufbewahren
- Das Bedienen des Gerätes durch unbefugte Personen ist auszuschließen



- Die Schankanlage ist w\u00e4hrend der Reinigung gegen Benutzung zu sichern
- Nur an Wasserhähnen einsetzen, an die kein Niederdruck-Durchlauferhitzer angeschlossen ist
- Für Schäden, die durch Verwendung von Nicht-Originalteilen und Zubehör oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Haftung



2. Lieferumfang

- Bevi Plus
- Bedienungsanleitung
- Reinigungstabletten Bevi Tab alkalisch (2 Stück)

3. Bedienungshinweis

3.1 Anschluss

- Wasserschlauch an Bevi Plus anschließen
- Bei ständigem Anschluss müssen ein Rohrtrenner mit Belüftung nach DVGW sowie eine Schlauchplatzsicherung bauseits vorhanden sein
- Anschluss der zu reinigenden Leitung an den Ablauf herstellen



Optional: Reinigungsadapter AFG auf Edelstahlplatte

3.2 Reinigung

- Adapterschauglas durch leichte Linksdrehung vom Gerät lösen, Bevi Tab flach einlegen (siehe Abb.1) und wieder befestigen (je nach Leitungslänge ggfs. 2 Bevi Tabs verwenden)
- Wasserhahn öffnen
- Zapfhahn öffnen
- Zapfhahn schließen, wenn Reinigungsmittel aus dem Zapfhahn austritt (Abb. 2)
- 15–20 Minuten einwirken lassen
- Zapfhahn wieder öffnen und ausreichend nachspülen (Abb. 3)
- Auf Reinigungsmittelfreiheit der Anlage achten, Überprüfung z. B. mit pH Indikatorpapier
- Nach der Reinigung Wasserhahn schließen



 Adapterschauglas lösen und Bevi Tab flach einlegen



2. Reinigungsmittel tritt aus



Gründlich nachspülen

4. Reinigung und Wartung

 Gerät regelmäßig innen und außen desinfizieren, z. B. mit Bevi Desinfekt (Achtung: keine alkoholhaltigen Mittel verwenden)



5. Allgemeine Hinweise

- Das Gerät darf nur an Wasserhähnen ohne Niederdruck-Durchlauferhitzer angeschlossen werden
- Das Gerät vor Temperaturen unter dem Gefrierpunkt schützen (Gefahr der Vereisung und Zerstörung der Pumpe)



- Nur handelsübliche Reinigungsmittel (z. B. Bevi Tab) verwenden
- Bei sachgemäßer Bedienung beträgt die Gewährleistung auf Bauteile 1 Jahr

6. Abbildung und Bauteile



Nr.	Bezeichnung
1	Wasserzulauf
2	Bevi Tab Einlegeöffnung
3	Adapterschauglas
4	Sieb
5	Ablauf Getränkeleitung/Reinigungsverteiler/KEG-Adapter

7. Ersatzteile

ArtNr.	Bauteil Bevi Plus
88501100	Bevi Plus Beimischgerät
88120106	Dichtung O-Ring 34x4
88010138	Überwurfmutter 6-Kant 5/8"
88120134	Adapterschauglas für Plus mit RV
88501005	Ventilgehäuse blau mit Rückschlagventil
88240126	Reinigungsverteiler 6-fach CC od. NC
	Einzelventil
88123505	Spüladapter KEG CC/PC oder Sinalco/Bier

8. Technische Informationen

• Art.-Nr.: 88.501.100

Standardanschluss: 1/2" AG oder 10 mm Schlauchtülle

Arbeitsbereich: 3-4 barGewicht: 0,3 kg

Maße: 185x91x90 mm (HxBxT)

ϵ

BeviClean strebt nach kontinuierlicher Verbesserung und behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern.



Carl-Benz-Straße 5 · D-56218 Mülheim-Kärlich T: +49 2630/966 30-0 · F: +49 2630/966 30-20 www.beviclean.com · info@beviclean.com

04/16