



¿Cómo administro las tarjetas en mi estación ELCO?

Paso A : **Activar Modo Configuración**

A1. Coloque la tarjeta de configuración frente al lector de tarjetas de la estación.



Área del lector

A2. Al entrar en el modo de configuración la luz indicadora de la estación cambiará a color **magenta**.

Paso B : **Conectarse a la red WiFi de la estación**



Al entrar al modo de configuración su estación ELCO emitirá su propia red WiFi llamada:

Estación ELCO
Clave: MiEstacionELCO

B1. Conéctese a la red WiFi de su estación con cualquier dispositivo móvil.*

No se desconecte de la red WiFi durante todo el proceso de configuración

B2. Espere a ser dirigido a la página de configuración, en caso de que esto no ocurra en el primer minuto luego de conectarse a la red WiFi de su estación, siga los pasos B2.1 y B.2.2 para conectarse manualmente.

B2.1. Ingrese al explorador web de su preferencia.

B2.2. Ingrese en la barra de direcciones de su explorador web la dirección:

<http://192.168.4.1>

*Dependiendo del dispositivo puede que aparezca un mensaje de confirmación indicando que la red a la que se quiere conectar no posee internet, esto es normal (la estación no tiene acceso a internet todavía).
Confirme dicho mensaje para conectarse.

Paso C : Ingrese sus credenciales

The screenshot shows a login interface with the following elements:

- Identificador:** XXXXXXXXXXXX
- 1** Copiar Identificador (button)
- PIN** Digite su PIN (input field)
- 2** (input field)
- 3** Acceso (button)

Una vez completado el paso B aparecerá el menú de acceso para su estación.

C1. Copie el identificador de la estación utilizando el botón de “Copiar Identificador” **1**, lo necesitará luego si desea ligar su estación a su cuenta en nuestra plataforma ELCO. Considere este código como una llave para su estación, no lo comparta.

C2. Digite el número PIN de su estación en el área designada **2**.

C3. Presione el botón de “Acceso” **3** para proceder.

Paso D: **Ingrese al menú de tarjetas**

D1. Verifique la configuración de los casetillas para la configuración de tarjetas **1** **2** .*

D2. Al ingresar su número PIN correctamente ingresará al menú de configuración, ingrese al botón de “Configurar Tarjetas” **3** .

1 Aceptar cualquier tarjeta RFID (Aceptar cualquier tarjeta, aunque no este en la lista autorizada)

2 No utilizar tarjeta RFID (Si esta casilla esta sin chequear requiere presentar tarjeta frente al lector, la tarjeta de configuracion no es valida para esta configuracion)

Configurar
Tarjetas

3

Configurar WiFi

*La casetilla “Aceptar cualquier tarjeta RFID” hace que la estación acepte cualquier tarjeta RFID que sea compatible con el sensor (ISO 14443)

*La casetilla “No utilizar tarjetas RFID” hace que la estación esté siempre activa y que cualquier usuario pueda utilizar la estación sin una tarjeta RFID, esto quiere decir que el mismo solo debe de conectar la estación a su vehículo para que inicialice el proceso de carga

Guía: **Tarjetas guardadas en memoria**

En la parte inferior de la página encontrara la lista de tarjetas autorizadas que habitan en la memoria de su estación de carga, un valor de **XXXXXXXXXX** indica que no existe una tarjeta configurada para ese espacio en memoria.

Lista de tarjetas autorizadas:

Use "Refrescar Datos" para obtener una lista de los codigos que habitan en la memoria de la estacion de carga.

Use "Escribir Datos" para enviar la lista a la estación y que sea guardada en memoria.

Tarjeta en memoria #0: XXXXXXXXX
Tarjeta en memoria #1: XXXXXXXXX
Tarjeta en memoria #2: XXXXXXXXX
Tarjeta en memoria #3: XXXXXXXXX
Tarjeta en memoria #4: XXXXXXXXX
Tarjeta en memoria #5: XXXXXXXXX
Tarjeta en memoria #6: XXXXXXXXX
Tarjeta en memoria #7: XXXXXXXXX
Tarjeta en memoria #8: XXXXXXXXX
Tarjeta en memoria #9: XXXXXXXXX
Tarjeta en memoria #10: XXXXXXXXX
Tarjeta en memoria #11: XXXXXXXXX
Tarjeta en memoria #12: XXXXXXXXX
Tarjeta en memoria #13: XXXXXXXXX

Refrescar datos

Escribir Datos

Los valores para las tarjetas en esta lista no corresponden a los ELCOID que usted puede ver en el frente de su tarjeta, si no que corresponden al código hexadecimal de 8 caracteres que identifica a la tarjeta, para obtener este valor se le recomienda utilizar el lector (véase más adelante).

Paso E: **Elija la acción a realizar**

Editar tarjeta

Tarjeta que se desea cambiar

Tarjeta# 0

1

Accion a realizar

Accion: Borrar

Valor Personalizado

2

Maximo 8 caracteres

Confirmar accion

Borrar tarjeta #0

Confirmar

3

E1. Elija el espacio en memoria que dese editar haciendo uso del menú desplegable **1** .

E2. Elija la acción a realizar, puede editar una tarjeta manualmente por medio del espacio de “Valor Personalizado” **2** o por medio del lector*.

E3. Verifique la acción que desea realizar presionando el botón de confirmar **3** para editar la lista de tarjetas.

E5. Una vez modificada la lista de tarjetas autorizadas presione el botón de “Escribir Datos” para guardar la lista en la memoria de su estación de carga y **reinicie** su estación de carga para salir del modo de configuración.

Escribir Datos



*Para utilizar el lector siga las indicaciones en la parte superior de la página, esto le permite obtener el código de una tarjeta por medio del lector de tarjetas de la estación.

Preguntas Frecuentes

P1. ¿Cómo se si mi estación está configurada para requerir una tarjeta RFID?
R/ Si su estación está en modo “abierto” (no requiere de tarjetas para funcionar) al encenderla la luz indicadora pasara a color verde luego de unos segundos, si permanece de color blanco significa que la misma requiere que el usuario presente una tarjeta RFID.

P2. ¿Cómo se cual es mi tarjeta de configuración?

R/ Al pasarla frente al lector de su estación la luz indicadora cambiará a color **magenta**.

P3. ¿Debo de realizar el proceso de configuración de tarjetas cada vez que se reinicia mi estación?

R/ No, una vez configurados en memoria haciendo click sobre el botón de “Escribir Datos” la lista de tarjetas será guardada en la memoria de la estación.

P4. No conozco el código de mi tarjeta RFID ¿Cómo lo obtengo?

R/ Utilice el lector de tarjetas de la estación como lo indicado en el menú de tarjetas (Paso D2)

P5. No puedo ingresar el ELCO ID que se encuentra en la parte posterior de mi tarjeta RFID en la casetilla de “Valor personalizado”.

R/ Este código no es el que utiliza la estación para poder ser configurada, el código de la tarjeta corresponde al identificador único que es un código hexadecimal de 8 caracteres, por favor utilice el lector de tarjetas siguiendo las instrucciones del mismo para obtener este código de manera automática.

P6. ¿Qué ocurre si marco ambas casetillas de configuración “Aceptar cualquier tarjeta RFID” y “No utilizar tarjetas RFID”?

R/ Tiene prioridad la opción de no utilizar las tarjetas y por lo tanto su estación quedara libre para uso de cualquier usuario que la conecte a su vehículo.

P7. El menú de configuración me indica que “No puede obtener los datos” o “Error” ¿Qué hago?

R/ Reinicie la estación cortando el suministro de poder e intente de nuevo. Si el problema persiste contacte al equipo de ELCO para recibir ayuda inmediata.

P8. Perdí mi número PIN para ingresar a mi menú de configuración ¿Cómo lo recupero?

R/ Contacte al equipo de ELCO para recibir su PIN nuevamente, para proteger la privacidad de su estación se le solicitara el identificador de su estación descrito en el paso C.

P9. El lector no lee mi tarjeta RFID

R/Si es una tarjeta proveída por ELCO por favor contáctenos para soporte técnico, de lo contrario por favor verifique que su tarjeta cumpla con el estándar ISO 14443.

P10. ¿Es necesario reiniciar mi estación para aplicar la configuración?

R/Sí, para aplicar los cambios necesita reiniciar su dispositivo y verificar que la estación haya salido del modo de configuración (luz magenta).

P11. ¿Puedo utilizar mi tarjeta de configuración para iniciar una carga?

R/ No, es exclusivamente para entrar al modo de configuración.