



- 1. écran
- 2. microphone
- 3. indication coupure sonnerie (Mute)
- 4. indication détection de présence active
- 5. indication état de la mémoire vidéo et des messages mémorisés
- 6. indication porte ouverte et ouvre-porte automatique actif
- 7. bouton ouvre-porte
- 8. boutons de navigation des menus OSD
- 9. bouton ouvre-porte accès véhicules
- 10. bouton coupure sonnerie (Mute)
- 11. bouton de confirmation d'entrée données et paramètres
- 12. bouton de surveillance vidéo
- 13. bouton de commande auxiliaire
- 14. haut-parleur
- 15. bouton d'activation/désactivation phonie

9.1.1 Voyants de signalisation du moniteur

DIODE	verte fixe	verte clignotante	rouge fixe	rouge clignotante	verte/rouge clignotante
Moniteur "Maître"					
	Fonction ouvre-porte disponible				
	Phonie active		Activation phonie disponible		
	Tonalité d'appel coupée				
	Fonction signalisation de présence active	Alarme signalisation de présence active			
	Mémoire vidéo active	Présence en mémoire d'une nouvelle vidéo enregistrée en automatique		Présence en mémoire d'un nouveau message audio	Présence en mémoire d'une nouvelle vidéo enregistrée en automatique et présence en mémoire d'un nouveau message audio
		Ouvre-porte automatique actif		Porte ouverte	Ouvre-porte automatique actif avec porte ouverte
Moniteur "Esclave"					
	Fonction ouvre-porte disponible				
	Phonie active		Activation phonie disponible		
	Tonalité d'appel exclue				
				Porte ouverte	