

# Comment calculer la capacité de remorquage de votre VUS

**Le poids nominal brut combiné (PNBC) est le poids maximal permis du véhicule et de la remorque combinés.**

Cette information se trouve dans le manuel du propriétaire ou sur l'étiquette du véhicule.



**PNBC – poids à vide – poids des passagers et du chargement = CAPACITÉ DE REMORQUAGE**



## À NE PAS NÉGLIGER :

**PNBV** : Le poids total du véhicule chargé ne doit pas dépasser cette limite, sinon il y a risque pour votre sécurité et celle des autres.

**Poids sur la flèche** : Il influence la stabilité de votre attelage. Il doit représenter environ 10 % du poids total de la remorque.

## DÉFINITIONS :

### Poids à vide :

Poids du véhicule sans passagers ni cargaison, avec le réservoir plein.

### PNBV (poids nominal brut du véhicule) :

Poids maximal autorisé du véhicule incluant passagers et chargement.

### PNBC (poids nominal brut combiné) :

Poids maximal autorisé du véhicule + remorque.

### Charge utile :

Poids maximal que peut transporter le véhicule sans excéder le PNBV.

### Poids sur la flèche :

Poids exercé par la remorque sur la boule d'attelage.



**Desjardins**  
**Subaru**