Galanz

FREEZER/REFRIGERATOR
INSTRUCTION MANUAL
Model No.: GLF11UWEA22
GLF11US2A22

To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the instruction manual completely before operating this appliance.

CONTENTS

Product Overview 1
Safety Warnings 2
Installation Instructions 3
Reversing the Door 4
Install the Handles 5
Operation Instructions 6
Packing and Moving 7
Maintenance 8
Defrost 8
Disconnecting the Appliance 9
User Notifications 9
Troubleshooting Tips 10
Specifications and Parameters 11
Packing List 12
Warranty 12

- Thank for purchasing our products and thank you for placing your confidence in us.
- Please read this manual carefully before using. Follow instructions and keep it for future reference.
- Please follow the operating instructions and safety notices in the manual.
- If any trouble arise, do not fix it yourself or hand it to the after sales service center which has not been authorized. Please contact the local authorized service center.

PRODUCT OVERVIEW



1. Control Display
2. Glass Shelves
3. Crisper Cover
4. Drawer
5. Switch
6. Door Bins

- The refrigerator you have purchased may look different from the image above as there could have been an improvement made.
- If you use the refrigerator for the first time, remove the adhesive tapes of the drawers. Remove the adhesive tapes before use.
- Do not apply too much force pulling or pushing the drawer or door bins as it could cause damages.

SAFETY WARNINGS

For your personal safety, please follow the instructions below:

1. The circuitry for refrigerator must be isolated. The area of cross section of wire must be larger than 0.75mm². The power plug should have its own socket, the socket must be grounded as adapter may cause the socket to overheat.
2. The voltage and frequency of this product should be 115V/60Hz. Contact with the local maintenance station or retailer if the wire is damaged.
3. Disconnect power only by pulling the power plug out of the socket directly but not by the wire.
4. Do not damage the refrigerant circuit.
5. This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Keep ventilation opening, in the appliance enclosure or in the built in structure,clear of obstruction.
8. Before you throw away your old refrigerator or freezer.
   - Take off the doors;
   - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
9. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
   -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   -farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
   -bed and breakfast type environments;
   -catering and similar non-retail applications.
10. Do not use electrical appliance inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacture.
11. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

NOTICE:

1. When gas leaks from its container, do not pull the plug, out or in, for it may arouse sparks and fire calamities.
2. Do not splash water on the rear of the appliance, for it may cause malfunction or electric shock.
3. Do not store inflammabe materials such as ether, benzene, LP gas and glue etc in the refrightator.
4. Do not place bottled beverage in the freezer, so as to prevent breaking.
5. It is recommended not to place object on the top of appliance which is magnetic, heavy, or be filled with water. Electronic components may not work steadily if water gets inside. Do not store object which is costly or impressible to temperature and , e.g. serum, bacterin and so on.
6. The refrigerant of this product is R600a,which is inflammable. So, be cautious not to damage the cooling system during the transportation and installation.
7. DISPOSAL:Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. The refrigerator should be located in a completely flat surface, leave 1.97-3.94" (5-10 cm) between each side of the appliance and the wall, and leave 11.81" (30 cm) between the top of the appliance and the ceiling.
2. Choose a location which is not exposed to sunlight , high temperature or humid , as humidity may cause stain.
3. Pull out the bottom panel before installation.
4. The appliance can be adjusted by switching its two legs in the front of the bottom panel when it is unstable. Switching them in the clockwise direction can rise up the maching.
5. The location should be firm and flat. An un-securely position may cause noise and libration;
   (a)The noise may be increased if the floor is not firm.
   (b) Put a sheet under the appliance to solve the heat emission if you need to locate it onto a carpet.
6. Make sure the adjustable legs are clung to the floor, and set the appliance slope backward slightly to keep the doors closed tightly.

REVERSING THE DOOR

You can choose to open your refrigerator by the right side or the left side.
To change the way of opening, please follow the instructions below.
Important safety warning: before doing so please unplug and disconnect the appliance
In addition to the accessories packed, you will need:
Medium-sized cross screwdriver
Small screwdriver
A solid line

1. First, check to make sure the power is disconnected.
2. Open the upper door, and close the bottom door.

3. Remove the protective covers with a Phillips screwdriver through the back side, and save the protective covers.
4. Remove the 3 shelf-tapping screws, and save them.
5. Push the top hinge forward, remove the door and save it aside.

6. Pry off and remove the cover over the screw holes on the left side of regrigerator housing. Attach cover on the right side. Cover is force-fitted.



7. Push the machine slightly backward against the wall.
8. Disassemble the 2 fixed stands.
9. Disassemble the bottom hinge.
10. Assemble the bottom hinge on the other side of the machine.
11. Assemble the stands.
12. Exchange the 2 bolts and fix them on the other side.



INSTALL THE HANDLES



1. Use allen wrench to loose the fix screw and take out the handle component.
2. Twist out connection screw
3. Use card lift up screw hole plug and take it out.
4. Install the handle component on the right side.
5. Stick screw hole plug into the left screw hole.

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Leave some space between items inside for air circulation.
2. Food should be kept in sealed package to prevent drying or odour.
3. Hot food should be cooled down before placing into the appliance. Otherwise, interior temperature and electronic consumption will increase.
4. Reducing the frequency of door opening can lower the electronic consumption.

Warning	Do not use any electronic equipment inside the appliance.

INSTRUCTION FOR USAGE



1. When the door is opened, LED display will be lit. Press" " for 3 seconds, the light of" " will be out, child lock unlocks. After the child lock is unlock, temperature can be adjusted and the mode can be switched; Stay still for 10S, " " light will be turned on, the child lock will be activated again;
2. After the child lock is unlock, Press" "for 3 seconds, temperature display unit can be switched to Celsius or Fahrenheit, light of" " will be turned on according to the operation done mentioned earlier.
3. After the child lock is unlock, temperature can be adjusted by pressing " ".
   In the freezer mode, temperature adjusted ranges are from -22°C to -15°C(-8°F-5°F);
   In the fridge mode, temperature adjusted ranges are from 1°C to 7°C (33°F~45°F).

4. After the child lock is unlock, fridge mode or freezer mode can be switched by pressing" "; when FRIDGE, the indicator light is on, fridge mode is selected, when FREEZER, the indicator light is on, freezer mode is selected.
5. After the child lock is unlock, quick cooling function is applied when" " is pressed, Quick Cooling function indicator light" " will be on; Press" " again, quick cooling mode can be exited manually.

P.S.:
1. As for the Quick Cooling function, it can be only selected in the freezer mode, and it can not be selected in the fridge mode.
2. In the Quick Cooling mode, the inner temperature can reach as low as -30°C(-22°F); Quick Cooling mode will be exited automatically when it is on for 24 hours continually.

PACKING AND MOVING

1. Unpacking it, repack and carry
   Please memorize the position of each accessory of the appliance when unpack it, repack the product and check carefully before transportation.
2. Do not lift or pull the door and the door handle during transportation.
3. When moving, the appliance can not be titled over 45 degrees (the angle to the vertical direction). Please avoid strong vibration and collision.

MAINTENANCE

The appliance should be maintained and cleaned frequently. For your safety, please pull the plug out of the socket before the cleaning.
1. Interior maintenance
   Clean the interior of the appliance with clean water or neutral abluent.Scour it with clean water and wipe it with a piece of dry cloth.
2. Maintenance of door gasket
   It is easy to get damaged if the door gaskets are polluted by the stain like oil, sauce and etc., so clean it with care.
3. Outer maintenance
   Wipe the dust with a piece of dry cloth, clean it with neutral abluent of necessary.
4. Lighting and its replacement
   When the refrigerating chamber door opens, the LED light turns on.
   When the light is damaged, please remove the lampshade first and then replace the LED light.
   The specific operations are shown in the following diagram:

1. Please move the lampshade and the thermostat out 3-5mm in the direction of the arrow.
2. Take out the lampshade and thermostat downwards.
3. Pull the connection terminal, use the screwdriver to remove the LED light board and replace it.

Note: If the LED lamp is abnormal, it should be replaced by professionals. Do not dismantle and replace it privately in order to avoid damage.

DEFROST

Defrosting of refrigerator will be executed automatically while the product is operating, so it is not required for manual defrost. The defrost water flows into the vaporization plate and will be vaporized by the heat of compressor. so its drain tube must be cleaned.

Warning	Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer

DISCONNECTING THE APPLIANCE

After power failure, even in summer, the refrigerator can store food normally in several hours.
1. Discontinuation during power failure
   After power failure, do not put additional food in the appliance and reduce the frequency of door opening.Make several ices in a container if know the power failure beforehand, and put it in the top of the fridge.
2. Discontinuation during vacation
   Please fetch out the easily spoiled food in fridge before short vacation. After confirmation, close the door firmly.If have a long vacation, please fetch out all the food and cut off the power. After defrosting, clean up the liner of the appliance and wipe it dry, and leave the door open.
3. Stop using
   If the refrigerator is not going to be used for a long time, please unplug the outlet and clean up the appliance. The door should be kept open in order to prevent unpleasant smell caused by food leavings.

Attention	In a general condition, do not stop the appliance in case of affecting its life. After unplugging the power, please leave at least 5 minutes before resumption.

USER NOTIFICATIONS

1. Do not splash water on the refrigerator, as it will cause oxidation and malfunction. Electronic component such as on/off button should be wiped dryly.
2. Cleansers such as soap powder, abrasive cleaning powder, alkali cleansers, chemical cloth, thinner, alcohol, acid petroleum productand hot water should not be used to clean the refrigerator as they may damage the painted cover and plastics.
3. Smear can damage the interior plastic component, so wipe it as soon as possible.
4. Please check the points below after maintenance:
   (1) Is there any damage or loss of the electronic wire ?
   (2) Can the plug be put in the socket reliably and smoothly?
   (3) Is the plug heating unconventionally?

Warning	Please get rid of the gasket of the door before the disposal. The disposed apparatus should be handled by professional staff, as it may be harmful to the environment.

TROUBLESHOOTING TIPS

1. The refrigerator does not work
   It may not be connected to the power supply(plug, power cut or fuse); Voltage is too low.
2. The refrigerator does not work efficiently as expected
   It may be caused by heavy frost, or by warm temperature setting,or by frequently door operating.
3. It makes unusual noise
   It may be caused by an imbalance or loose ground locating the appliance, or by resonation between the appliance and other ambient objects.
4. The compressor keeps working for a long period
   The environment temperature may be too high. The doors may be opened frequently or even they are left open. The compressor running time may be extended if the temperature is set too low.
5. Unpleasant odour happens
   Food with strong odour should be packed tightly before being put inside the appliance. Please check whether there is any deteriorated item or whether the liners are left dirty for a long time.
6. Water leaks from the bottom of the refrigerator
   The drain tube is jammed. Please use a proper tool to solve it.
7. Heavy frost occurs on the rear of the appliance
   Putting humid or hot food into the appliance may cause this problem. Or it may be caused by the heavy environment moisture.
8. Switching mode from refrigerator to freezer,it takes time to lower the temperature to desired setting. If user wants to increase the temperature in a short time, it is advised to open the door.
9. In the freezer mode, low air pressure may occur in the cabinet for a short time when the door is opened frequently, which makes the door more difficult to be opened in a second try. Do not worry, since this is a normal phenomenon. Please wait from 20 to 30 seconds, then the door can be opened easily again!

The following cases are normal operation

1. Moisture may form dew on the outside of the product during the humid season, just get it wiped.
2. The flow of refrigerant through the pipeline coil can cause a bicker.
3. It is normal that the sides of product get warm as a result of the cooling pipeline working.
4. The frame of the appliance will be warm during working by the defrost pipeline inside it.

Please check the points above first.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SPECIFICATIONS AND PARAMETERS

Climate class		T
Electric shock protection type		I
Capacity(cu.ft) Freezer/Refrigerator		11
Voltage(V)		115
Frequency(Hz)		60
Current(A)		1.9
Voice [dB(A)]		4.45
Energy consumption (Kw.h/y)	Freezer	354
	Refrigerator	249
Refrigerant		R600a/2.36oz
Weight(lbs)		128
Interior temperature (F)	Freezer	-8~5
	Refrigerator	33~45
Dimension(inch)	Width	23.58
	Depth	27.88
	Height	64.67

PACKING LIST

Parts	Number
Vegetable crisper	1pcs
Glass shelf	3pcs
Crisper glass cover	1pcs
Door bins	3pcs
Bottle guard	1pcs
Owner's manual	1 copy

Note: Products are subject to improve from time to time, any changes in parts without further notice.

Product Warranty

This warranty applies to products sold by Galanz Canada in Canada. This warranty is in lieu of any other warranty and expressly applies to the individual product only.

Galanz product is warrantied for one year following purchase for defects in material and workmanship. **Please save your receipt as proof of purchase is required to make a warranty claim.** During this period, we will provide the replacement cost of this product, a replacement or the equivalent, or repair per our discretion.

The warranty **cannot be transferred** through resale, including the resale through a 3rd party unauthorized retailer and is only bestowed up on the original consumer purchaser upon purchase from an authorized retailer.

This warranty does not cover and excludes damage or defects caused by:
- Consumer misuse
- Abuse
- Neglect including the failure to clean and/or provide adequate regular maintenance as outlined in the user manual
- Commercial use
- Subjecting the product to any voltage outside the specified range
- Loss of parts
- The affixing of any attachments not provided with the product
- Accident, or
- Use in a manner not intended and outlined in the user manual.

Any subsequent damages caused by the above listed exclusions will not be covered and any claims determined to meet the above exclusions will be denied. All liability is limited to the purchase price and does not include any:
- Retail offered extended warranties
- Tax
- Other change (including postage to send required materials)
- Incidental and/or consequential damages associated with the product in question.

Every implied warranty, including any statutory warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damaged, so the above limitations may not apply to you.

If you have a claim under this warranty, please call our Customer Service number: **1-800-562-0738.**

For faster service, please have the **model** number, **serial** number, and **receipt** ready for the operator to assist you.

Galanz

FREEZER/REFRIGERATOR
INSTRUCTION MANUAL
Model No.: GLF11UWEA22
GLF11US2A22

Pour utiliser correctement cet appareil et pour votre sécurité, veuillez lire le manuel d'instructions en entier avant d'utiliser l'appareil.

TABLE DES MATIÈRES

Vue d'ensemble du produit 1
Avertissements de sécurité 2
Instructions d'installation 3
Inverser la porte 4
Installation des 5
poignées 6
Emballage et transport 7
Entretien 8
Dégivrage 8
Débranchement de l'appareil 9
Avis à l'utilisateur 9
Dépannage 10
Spécifications et paramètres 11
Liste des pièces 12
Garantie 12

- Merci d'avoir acheté un de nos produits et de nous faire confiance.
- Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil. Suivez les instructions et conservez le manuel pour référence future.
- Veuillez suivre le mode d'emploi et les avis de sécurité contenus dans le manuel. En cas de problème, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même et ne le confiez pas à un centre de service après-vente non autorisé.
- Veuillez plutôt communiquer avec le centre de service autorisé local.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT



1. Affichage de contrôle
2. Étagères en verre
3. Couvercle du bac à légumes
4. Tiroir
5. Commutateur
6. Bacs de porte

- Le réfrigérateur que vous avez acheté pourrait avoir été amélioré et ne pas correspondre exactement au manuel. Toutefois, les fonctions et le mode d'utilisation demeurent les mêmes. Vous pouvez donc utiliser cet appareil en toute sécurité!
- Lorsque vous utilisez le réfrigérateur pour la première fois, enlevez le ruban adhésif se trouvant sur les bacs, les balconnets, le compartiment à œufs et la prise du tube de drainage.
- Évitez de tirer ou de pousser vigoureusement les bacs et les balconnets pendant l'utilisation pour éviter les dommages.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, veuillez respecter les directives ci-dessous :
1. Le circuit du réfrigérateur doit être isolé. Le dégagement transversal du câble doit être de plus de 0,75 mm2. La fiche d'alimentation doit avoir sa propre prise et celle-ci doit être mise à la terre, car un adaptateur pourrait causer une surchauffe de la prise.
2. La tension et la fréquence requise pour cet appareil sont de 115 V (c.a.) et 60 Hz.
3. Pour interrompre l'alimentation, tirer sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation.
4. Ne pas endommager le circuit du réfrigérant.
5. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des individus (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils aient bénéficié d'une supervision ou de directives sur l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
6. Les enfants doivent être supervisés lorsqu'ils utilisent l'appareil pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec celui-ci.
7. Veiller à ce que les ouvertures de ventilation à l'intérieur de l'appareil et dans la structure ne soient pas obstruées.
8. Avant de se débarrasser d'un réfrigérateur ou d'un congélateur :
- Enlever les portes.
- Laisser les tablettes en place afin que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.
9. Ne pas entreposer de substances explosives comme des bombes aérosol avec un gaz propulseur inflammable dans cet appareil. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires à celles-ci :
- Cuisine destinée aux employés dans les magasins, les bureaux et les autres environnements de travail;
- Maisons de ferme et clientèle dans les hôtels, les motels et les autres environnements de type résidentiel;
- Environnements de type chambre d'hôtes;
- Restauration et applications non commerciales similaires.
10. N'utiliser aucun appareil électrique dans les compartiments de rangement de ce réfrigérateur, à moins qu'un tel appareil ne soit d'un type recommandé par le fabricant.
11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des individus ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient bénéficié d'une supervision ou de directives sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'ils comprennent les risques possibles. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

AVIS :

1. En cas de fuite de gaz de son récipient, ne pas brancher ou débrancher la fiche, car cela pourrait provoquer des étincelles et un incendie.
2. Ne pas éclabousser l'arrière de l'appareil avec de l'eau, car cela pourrait provoquer un mauvais fonctionnement ou un choc électrique.
3. Ne pas entreposer de matières inflammables comme de l'éther, du benzène, du gaz de pétrole liquéfié, de la colle, etc., dans l'appareil.
4. Ne pas mettre de bouteilles de boissons dans le congélateur, afin de prévenir les bris.
5. Il est préférable de ne placer aucun objet magnétique, lourd ou rempli d'eau sur le dessus de l'appareil. Les composants électroniques pourraient ne pas fonctionner adéquatement en cas d'infiltration d'eau.
Ne ranger aucun objet dispendieux ou sensible à la température comme du sérum, des vaccins bactériens, etc., dans l'appareil.
6. Le réfrigérant de cet appareil est du R600a, qui est inflammable. Il faut donc s'assurer de ne pas endommager le système de refroidissement pendant le transport et l'installation.
7. ÉLIMINATION : Ne pas jeter ce produit avec les déchets municipaux non triés. Un ramassage séparé de ce type d'objet, en vue d'un traitement spécial, est nécessaire.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



1. Le réfrigérateur doit être installé sur une surface complètement plane. Prévoir un espace de 5 cm à 10 cm entre chaque côté de l'appareil et le mur, et un espace de 30 cm entre le dessus de l'appareil et le plafond.
2. Choisir un emplacement qui n'est pas exposé aux rayons de soleil, à la chaleur ou à l'humidité, car l'humidité pourrait tacher le réfrigérateur.
3. Tirer le panneau du bas avant l'installation.
4. On peut ajuster l'appareil en tournant les deux pattes à l'avant du réfrigérateur s'il est instable. On peut monter le réfrigérateur en tournant les pattes dans le sens horaire.
4. La surface de l'emplacement doit être ferme et plane. Un réfrigérateur qui n'est pas fixé solidement pourrait produire des bruits et des vibrations.
(a) Le bruit pourrait augmenter si le sol n'est pas ferme.
(b) Si l'appareil doit être installé sur un sol recouvert de tapis, placer une feuille sous l'appareil pour éviter que la chaleur abîme le tapis.
6. S'assurer que les pattes sont bien en contact avec le sol et régler l'appareil de manière qu'il penche légèrement vers l'arrière afin que les portes ferment hermétiquement.

INVERSION DE LA PORTE

Vous pouvez ouvrir la porte vers la gauche ou vers la droite.
Pour modifier l'ouverture, suivre les instructions ci-dessous
Importante mesure de sécurité : Avant de procéder, éteindre et débrancher l'appareil.
Sauf les accessoires inclus, vous aurez besoin:
Un tournevis en croix de format moyen
Un petit tournevis
Il serait utile d'avoir une personne pour vous assister.
1. Vous devez d'abord vérifier si l'appareil est branché.
2. Ouvrir la porte du haut et fermer celle du bas.



3. Retirer les couvre-charnières des deux côtés avec le tournevis en croix et mettre les gaines de côté.
4. Enlever les 2 vis auto-taraudeuses de la charnière et les mettre de côté.
5. Pousser la porte et la charnière vers le haut, retirer la porte et mettre de côté.

6. Forcez et retirez le couvercle sur les trous de vis sur le côté gauche du boîtier de réfrigérateur. Attachez le couvercle sur le côté droit. Le couvercle est monté avec une force.

7. Poussez la machine légalement vers l'arrière contre le mur.
8. Démontez les 2 supports de fixation.
9. Démontez la charnière inférieure.
10. Montez la charnière inférieure sur l'autre côté de la machine.
11. Montez les supports.
12. Échangez les 2 boutons et fixez-les sur les autres côtés.

INTALLEZ LES POIGNÉES



1. Utilisez une clé allen pour desserrer la vis de fixation et retirez le composant de la poignée.
2. dévissez la vis de connexion
3. Utilisez la carte pour soulever le bouchon du trou de vis et sortez-le.
4. Installez le composant de la poignée sur le côté droit.
5. Insérez le bouchon du trou de vis dans le trou de vis gauche.

MODE D'EMPLOI

RANGEMENT DES ALIMENTS

1. Il devrait toujours y avoir un espace entre les aliments dans l'appareil pour favoriser la circulation de l'air.
2. Les aliments doivent être conservés dans des contenants scellés afin d'éviter qu'ils sèchent ou dégagent des odeurs.
3. Il est recommandé de laisser refroidir les aliments chauds avant de les ranger dans l'appareil.
Sinon, la température intérieure et la consommation électrique augmenteront.
3.Ouvrir moins souvent la porte peut réduire efficacement la consommation d'électricité.

Mise en garde	Ne pas utiliser d'appareil électronique à l'intérieur de l'appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



1. Lorsque la porte est ouverte, l'affichage LED s'allumera. En appuyant sur « » pendant 3 secondes, le voyant de « » s'éteindra et le verrou enfant se verrouillera. Une fois le verrou enfant verrouillé, la température pourra être ajustée et le mode peut être modifié ; patientez 10s, le voyant « » s'allumera et le verrou enfant sera activé à nouveau.
2. Une fois le verrou enfant déverrouillé, en appuyant sur « » pendant 3 secondes, l'unité d'affichage de température pourra être commutée en Celsius ou Fahrenheit, le voyant de « » s'allumera selon l'opération précédemment réalisée.
3. Une fois le verrou enfant déverrouillée, la température peut être ajustée en appuyant sur « » En mode de congélateur, la température est ajustée dans la plage de -22°C à -15°C (-8°F-5°F) ; en mode de réfrigérateur, elle est ajustée dans la plage de 1°C à -15°C (33°F~45°F).

4. Une fois le verrou enfant déverrouillé, le mode réfrigérateur ou le mode congélateur peut être commuté en appuyant sur « » ; lorsque FRIDGE, le voyant est allumé, le mode réfrigérateur est retenu ; lorsque FREEZER, le voyant est allumé, le mode congélateur est retenu.
5. Une fois le verrou enfant déverrouillé, la fonction de réfrigération rapide est activée lorsque le « » est enfoncé et le voyant de fonction de réfrigération rapide « » s'allumera ; Appuyez à nouveau sur « », le mode de réfrigération rapide peut être manuellement désactivé.

N.B. :
1. Pour la fonction de réfrigération rapide, elle n'est disponible qu'en mode congélateur et elle n'est pas disponible en mode réfrigérateur.
2. En mode de réfrigération rapide, la température interne peut atteindre à -30°C-22°F ; le mode de réfrigération rapide sera automatiquement désactivé lorsqu'il est activé pendant 24 heures en continu.

EMBALLAGE ET TRANSPORT

1. Déballer, remballer et transporter.
Veiller à mémoriser l'emplacement de chaque accessoire pendant le déballage de l'appareil. Remballer et vérifier attentivement l'appareil avant le transport.
2. Ne pas soulever ni tirer les portes ou les poignées de porte pendant le transport.
3. Pendant le transport, ne pas incliner l'appareil à plus de 45 degrés (l'angle par rapport à la direction verticale). Éviter les vibrations et les chocs forts.

ENTRETIEN

Cet appareil doit être entretenu et nettoyé fréquemment. À des fins de sécurité, débrancher la fiche de la prise électrique avant de nettoyer l'appareil.
1. Entretien intérieur
   Nettoyer l'intérieur de l'appareil avec de l'eau propre ou un détergent neutre. Récurer avec de l'eau propre et essuyer avec un linge sec.
2. Entretien des joints de la porte
   Les taches d'huile, de sauce, etc. peuvent facilement endommager les joints de la porte. Il est donc recommandé de nettoyer soigneusement les joints de la porte.
3. Entretien extérieur
   Essuyer la poussière avec un linge sec. Nettoyer avec un détergent neutre au besoin.
4. Éclairage et leurs remplacement
   Lorsque la porte du compartiment de réfrigération est ouverte, le voyant LED s'allume. Lorsque la lampe est endommagée, veuillez d'abord retirer l'abat-jour et ensuite remplacer la lampe LED.
   Les opérations spécifiques sont illustrées sur le schéma suivant:



1. Veuillez déplacer l'abat-jour et le thermostat de 3-5 mm dans la direction de la flèche.
2. Sortez l'abat-jour et le thermostat vers le bas.
3. Tirez la borne de connexion, retirez la table de lampe LED avec un tournevis et remplacez-la.

Remarque : Si la lampe LED est anormale, elle doit être remplacée par un professionnel. Ne pas la démonter et remplacer en privé pour éviter tout dommage.

DÉGIVRAGE

Le dégivrage du réfrigérateur se fait automatiquement pendant que l'appareil fonctionne, donc il n'est pas nécessaire de le dégivrer manuellement. L'eau de dégivrage coule dans l'assiette de vaporisation et est vaporisée par la chaleur du compresseur. Le tube de drainage doit par conséquent être nettoyé.

Mise en garde	Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

DÉBRANCHEMENT DE L'APPAREIL

En cas de panne de courant, même l'été, le réfrigérateur peut conserver les aliments normalement pendant plusieurs heures.
1. Pendant une panne de courant
En cas de panne de courant, ne pas mettre d'aliments additionnels dans l'appareil et réduire la fréquence d'ouverture de la porte. Préparer plusieurs bacs de glaçons si la panne est annoncée d'avance et placer ceux-ci dans le haut du réfrigérateur.
2. Pendant les vacances
Retirer du réfrigérateur les aliments très périssables avant de partir en vacances. Fermer ensuite la porte hermétiquement. En cas d'absence prolongée, sortir tout le contenu du réfrigérateur et couper le courant. Après un dégivrage, nettoyer le revêtement de l'appareil et l'assécher. Laisser la porte ouverte.
3. Arrêt prolongé
Si le réfrigérateur doit être arrêté pendant une longue période, il est recommandé de le débrancher et de le nettoyer. Garder la porte ouverte pour prévenir les mauvaises odeurs causées par les restes de nourriture.

Attention	De manière générale, ne pas arrêter l'appareil, car cela a un impact négatif sur sa durée de vie. Après l'avoir débranché, attendre au moins 5 minutes avant de le rebrancher.

AVIS À L'UTILISATEUR

1. Ne pas éclabousser le réfrigérateur avec de l'eau, car cela occasionne de l'oxydation et un mauvais fonctionnement. Les composants électroniques comme le bouton de marche/arrêt doivent être essuyés avec un linge sec seulement.
2. Des produits nettoyants comme du savon en poudre, de la poudre nettoyante abrasive, du nettoyant alcalin, un linge chimique, du diluant, de l'alcool, des produits pétroliers acides et de l'eau très chaude ne doivent pas être utilisés pour nettoyer l'appareil, car ces substances peuvent endommager la peinture et le plastique.
3. Les salissures peuvent endommager le plastique à l'intérieur, donc les essuyer le plus rapidement possible.
4. Vérifier les points suivants après l'entretien :
(1) Le fil électrique est-il endommagé?
(2) La fiche se branche-t-elle facilement sur la prise et y demeure-t-elle solidement branchée?
(3) Est-ce que la fiche surchauffe?

Mise en garde	Enlever le joint de la porte avant de se débarrasser de l'appareil. Faire appel à du personnel professionnel pour venir chercher l'appareil, car ce type d'appareil pourrait être dommageable pour l'environnement.

DÉPANNAGE

1. Le réfrigérateur ne fonctionne pas.
   Il pourrait ne pas être correctement raccordé à l'alimentation électrique (prise ou fusible; coupure de courant) ou la tension pourrait être trop faible.
2. Le réfrigérateur ne fonctionne pas aussi efficacement qu'il le devrait.
   Cela pourrait être causé par une grande quantité de givre, par un réglage trop bas de la température ou par une ouverture fréquente de la porte.
3. Le réfrigérateur fait des bruits inhabituels.
   Ces bruits pourraient être causés par un déséquilibre de l'appareil ou par l'instabilité de la surface sur laquelle il repose, ou encore par la résonance entre l'appareil et les objets à proximité de celui-ci.
4. Le compresseur fonctionne pendant de longues périodes.
   La température ambiante est peut-être trop élevée. La porte est peut-être ouverte fréquemment ou même laissée ouverte. Le réglage de la température à 4 ou 5 pourrait également augmenter le temps de fonctionnement du compresseur.
5. L'appareil dégage de mauvaises odeurs.
   Les aliments ayant une forte odeur doivent être emballés hermétiquement avant d'être rangés dans l'appareil. Vérifier s'il y a des aliments avariés dans l'appareil et si les revêtements sont sales.
6. Il y a une fuite d'eau dans le bas du réfrigérateur.
   Le tube de drainage est probablement bouché. Utiliser un outil approprié pour régler le problème.
7. Il y a beaucoup de givre à l'arrière de l'appareil.
   Ce problème peut être causé par l'entreposage d'aliments humides ou chauds dans l'appareil, ou encore par un taux élevé d'humidité ambiante.
8. Du mode réfrigérateur au mode congélateur, il nécessaite du temps pour abaisser la température à la valeur envisagée. Si l'utilisateur veut abaisser la comparateur dans un court temps, il est recommandé d'ouvrir la porte.
9. En mode congélateur, une pression faible peut se générer dans l'armoire pendant un court temps lorsque la porte est fréquemment ouverte, ce qui rend l'ouverture de la porte plus difficile au deuxième essai. Ne vous inquiétez pas, car c'est un phénomène normal. Veuillez patienter de 20 à 30 secondes, ensuite la porte peut être facilement ouverte à nouveau!

Les situations suivantes n'indiquent pas un mauvais fonctionnement

1. L'humidité pourrait produire de la condensation sur l'extérieur de l'appareil pendant la saison humide. Il suffit de l'essuyer.
2. Le flux du réfrigérant dans le serpentin peut produire un léger bruit.
3. Il est normal que les côtés de l'appareil deviennent chauds en raison du fonctionnement du système de refroidissement.
4. La chaleur de la structure de l'appareil pendant le fonctionnement est causée par le système de dégivrage.

Vérifier les points ci-dessus avant tout.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée pour éviter tout risque.

SPÉCIFICATIONS ET PARAMÈTRES

Classe climatique		T
Type de protection contre les chocs électriques		I
Capacité (pi³) Congélateur/Réfrigérateur		11
Tension (V)		115
Fréquence (Hz)		60
Courant (A)		1.9
Intensité sonore(dB[A])		4.45
Consommation d' énergie(Kw.h/y)	Congélateur	354
	Réfrigérateur	249
Réfrigérant		R600a/2.36oz
Poids(lb)		128
Température intérieure (°F)	Congélateur	-8~5
	Réfrigérateur	33~45
Dimensions (pouces)	Largeur	23.58
	Profondeur	27.88
	Hauteur	64.67

PACKING LIST

Parts	Number
Bac à légumes	1pcs
Étagère en verre	3pcs
Couvercle en verre du bac	1pcs
Balcon	3pcs
Garde de bouteille	1pcs
Manuel d'utilisateur	1 copy

Note: Products are subject to improve from time to time, any changes in parts without further notice.

Garantie du produit

Cette garantie s'applique aux produits vendus par Galanz Canada aux Canada. Elle remplace toute autre garantie et s'applique expressément au produit individuel seulement.

Le produit Galanz est garanti pendant un an après l'achat pour les défauts liés aux matériaux et à la fabrication. **Veuillez conserver votre reçu car la preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie.** Pendant cette période, nous, en fonction du coût de remplacement de ce produit, fournirons un produit remplaçant ou un équivalent, ou exécuterons une réparation par notre discrétion.

La garantie **ne peut pas être transférée** par une revente, y compris la revente par un tiers débitant non autorisé et n'est accordée à l'acheteur d'origine que lors de l'achat auprès d'un débitant autorisé.

Cette garantie ne couvre pas et exclut les dommages ou les défauts causés par:
- Utilisation incorrecte par le consommateur
- Abus
- Négligence, y compris l'omission de nettoyer et / ou de fournir les maintenances régulières adéquates comme indiquées dans le manuel d'utilisation
- Utilisation commerciale
- Mettre le produit sous une tension hors la plage spécifiée
- Perte des parts
- L'apposition des pièces jointes non fournies avec le produit
- Accident, ou
- Utiliser le produit d'une manière non prévue et décrite dans le manuel d'utilisation.

Tout dommage ultérieur causé par les exclusions énumérées ci-dessus ne sera pas couvert et toute réclamation déterminée à respecter les exclusions susmentionnées sera refusée. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat et n'inclut pas:
- Garanties prolongées fournies pour la vente au détail
- Taxe
- Autre changement (inclus l'affranchissement pour envoyer les matériaux requis)
- Dommages accessoires et / ou conséquents associés au produit en question.

- Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale de commercialisabilité aptitude à un but particulier, est refusée, sauf dans la mesure interdite par la loi, dans quel cas une telle garantie est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous offre des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon l'endroit où vous vivez. Étant donné que certains états n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux, accessoires ou conséquents, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

- Si vous avez une réclamation sous cette garantie, veuillez appeler notre numéro de service à la clientèle: **1-800-562-0738.**

- Pour un service plus rapide, veuillez préparer le numéro de **modèle**, le numéro de **série** et le reçu pour que l'opérateur vous assiste.