

RECEPCIÓN Y ALMACENAJE

- Verificar remito y material al recibir.
- Manipular las placas con cuidado.
- Almacenar en espacio cerrado, seco y protegido de la humedad.

Atención: la humedad puede dañar las cajas y manchar las placas.

PREPARACION

- Preparar carpeta cementicia hidrófuga, dejando un espesor disponible de 2,3 cm para placas 40x40 y 2,5 cm para placas de 50x50.
- Limpiar bien la superficie antes de iniciar la colocación.

COLOCACIÓN

- Utilizar adhesivo cementicio tipo Flex o equivalente.
- Humedecer la carpeta y aplicar el adhesivo con llana N°10.
- Usar separadores o niveladores de 2-3 mm mínimo.
- Humedecer también la cara interna (no vista) de cada placa antes del pegado.
- Colocar cuidando nivel y planeidad, evitando escalones.
- Dejar secar 24 h y cubrir con plástico (nunca cartón).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Lavar con agua y detergente neutro.
- Evitar productos ácidos o abrasivos.
- Baldear semanalmente y limpiar diariamente con mopeador o escoba.
- Colocar felpudos en accesos.

En caso de manchas difíciles, contactarnos para asesoramiento específico.

GARANTÍA

El cumplimiento de este instructivo es indispensable para conservar la garantía.

La colocación debe realizarse por personal capacitado y supervisada por un arquitecto o maestro mayor de obras.

SELLADO Y TOMADO DE JUNTAS

- Limpiar y humedecer las juntas antes de aplicar pastina.
- Primera aplicación
 - Mezclar 2 partes de agua + 1 parte de pastina (mezcla líquida).
 - Aplicar con vertedor, usando un secador para empujar el material dentro de las juntas.
- Segunda aplicación
 - Mezclar 1 parte de agua + 1 parte de pastina (consistencia tipo yogur).
 - Aplicar sobre la junta y retirar excedentes con espátula, dejando la superficie a nivel.
- Dejar fraguar por 2 horas y limpiar excedentes con trapo húmedo.
- Dejar fraguar mínimo 24 horas.
- Lavar con agua y detergente, **nunca utilizar agentes ácidos.**
- Dejar secar mínimo 24 horas antes de aplicar sellador

APLICACIÓN DEL SELLADOR

- Aplicar sobre piso completamente seco, con fratacho de goma espuma o rodillo.
- Aplicar segunda mano en fresco (sin esperar secado entre capas).
- Tiempo de secado inicial: 2-3 horas. Cura completa: 7 días.
- Si es necesario cubrir, utilizar solo plástico..