

RECEPCIÓN Y ALMACENAJE

- Verificar remito y material al recibir.
- Manipular las placas con cuidado.
- Almacenar en espacio cerrado, seco y protegido de la humedad.

Atención: la humedad puede dañar las cajas y manchar las placas.

PREPARACION

- Preparar carpeta cementicia hidrófuga, dejando un espesor disponible de 2,3 cm para placas 40x40 y 2,5 cm para placas de 50x50.
- Limpiar bien la superficie antes de iniciar la colocación.

INSTALLATION

- Utilizar adhesivo cementicio tipo Flex o equivalente.
- Humedecer la carpeta y aplicar el adhesivo con llana N°10.
- Usar separadores o niveladores de 2-3 mm mínimo.
- Humedecer también la cara interna (no vista) de cada placa antes del pegado.
- Colocar cuidando nivel y planeidad, evitando escalones.
- Dejar secar 24 h y cubrir con plástico (nunca cartón).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese que el piso haya sido sellado antes de comenzar a usarlo.
- Lavar con agua y detergente neutro.
- Evitar productos ácidos o abrasivos.
- Baldear semanalmente y limpiar diariamente con mopeador o escoba.
- Colocar felpudos en accesos.

En caso de manchas difíciles, contactarnos para asesoramiento específico.

TOMADO DE JUNTAS

- Limpiar y humedecer las juntas antes de aplicar pastina.
- Primera aplicación
 - Mezclar 2 partes de agua + 1 parte de pastina (mezcla líquida).
 - Aplicar con vertedor, usando un secador para empujar el material dentro de las juntas.
- Segunda aplicación
 - Mezclar 1 parte de agua + 1 parte de pastina (consistencia tipo yogur).
 - Aplicar sobre la junta y retirar excedentes con espátula, dejando la superficie a nivel.
- Dejar fraguar por 2 horas y limpiar excedentes con trapo húmedo.
- Dejar fraguar mínimo 24 horas.
- Lavar con agua y detergente, **nunca utilizar agentes ácidos.**
- Dejar secar mínimo 24 horas antes de aplicar sellador

APLICACIÓN DEL SELLADOR

- Aplicar sobre piso completamente seco, con fratacho de goma espuma o rodillo.
- Aplicar segunda mano en fresco (sin esperar secado entre capas).
- Tiempo de secado inicial: 2-3 horas. Cura completa: 7 días.
- Si es necesario cubrir, utilizar solo plástico..

GARANTÍA

El cumplimiento de este instructivo es indispensable para conservar la garantía.

La colocación debe realizarse por personal capacitado y supervisada por un arquitecto o maestro mayor de obras.