

RECEPCIÓN Y ALMACENAJE

- Verificar remito y material al recibir.
- Manipular las placas con cuidado.
- Almacenar en espacio cerrado, seco y protegido de la humedad.

Atención: la humedad puede manchar las placas.

PREPARACIÓN

- Preparar contrapiso, dejando un espesor disponible de 6 cm. Al tratarse de un producto artesanal el espesor puede variar.
- Limpiar bien la superficie antes de iniciar la colocación.

INSTALACIÓN

- Utilizar adhesivo Weber veredas, equivalente o preparar la siguiente mezcla:
 - 5 partes de arena
 - 1 parte de cal aérea
 - ½ parte de cemento
- Distribuya la mezcla sobre la superficie dejando 2 a 3 cm de espesor aproximadamente.
- Pinte la cara del revés de cada placa con una lechada preparada con 2 partes de cemento y 1 parte de agua.
- Coloque la placa inmediatamente antes que seque la lechada.
- Evitar que la mezcla de asiento suba por la junta.
- Usar juntas de por lo menos 1 cm.
- Colocar cuidando nivel y evitando escalones
- Dejar secar 24 h y cubrir con plástico (nunca cartón).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese que el piso haya sido impermeabilizado antes de comenzar a usarlo.
- Lavar con agua y detergente neutro.
- Evitar productos ácidos.
- Baldear semanalmente y limpiar diariamente con mopeador o escoba.

En caso de manchas difíciles, contactarnos para asesoramiento específico.

TOMADO DE JUNTAS

- Preparar la siguiente mezcla (consistencia tipo yogur):
 - 2 partes de arena
 - 1 parte de cemento
- Limpiar y humedecer las juntas antes de aplicar preparación.
- Aplicar sobre la junta con cuchara y retirar excedentes con espátula, dejando la superficie a nivel.
- Dejar fraguar por 2 horas y limpiar excedentes con trapo húmedo.
- Dejar fraguar mínimo 24 horas.
- Lavar con agua y detergente, **nunca utilizar agentes ácidos**.
- Dejar secar mínimo 24 horas antes de aplicar sellador

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

- Aplicar sobre piso completamente seco, con fratacho de goma espuma o rodillo.
- Aplicar segunda mano luego de 1 hora
- Tiempo de secado inicial: 2-3 horas. Cura completa: 7 días.
- Si es necesario cubrir, utilizar solo plástico..

GARANTÍA

El cumplimiento de este instructivo es indispensable para conservar la garantía.
La colocación debe realizarse por personal capacitado y supervisada por un arquitecto o maestro mayor de obras.