

GUARDADO + MANIPULACIÓN

- Controlar el remito y el material con detenimiento al arribar a obra.
- Manipular el material con cuidado.
- Guardar el material en un lugar cerrado, lejos del agua y humedad. Si se moja el material, la caja puede manchar las placas.

PREPARACION

- Preparar una carpeta con la membrana hidrofuga y pendiente adecuada. Un revestimiento jamás funciona como aislante hidrófugo .
- Limpiar la superficie antes de colocar el piso.
- Considerar que cada disco tiene un espesor 1.2 cm + el espesor de la placa 1.8cm, total 3 cm.

COLOCACIÓN

- Planificar la colocación antes de empezar a colocar.
- Colocar placa por placa, una vez colocada la placa asegurarse que quede bien apoyada sobre sus 4 vértices, si la placa tectleara, se pueden suplementar las placas con "membrana fría" autoadhesiva en su reverso para nivelar y que quede firme.
- Se pueden apilar hasta 5 discos en el caso que se quiera buscar nivel.
- De ser necesario se pueden cortar los discos para hacer los ajustes.
- Si el solado va a ser sometido a golpes, se puede generar un quinto apoyo en el medio de la placa con una "albóndiga" de material cementicio
- Nunca cubrir el material con carton ni plastico negro , solo se puede cubrir con plastico transparente.

Mantenimiento diario

- Limpiar con cualquier desodorante de piso, nunca usar agentes ácidos.
- Preferentemente baldear con agua 1 vez por semana, limpiar el resto de los días con mopeador o escoba.
- Contactarnos en caso de sufrir una mancha que no puede ser removida por los medios recomendados.
- Recomendamos colocar felpudo o alfombras en los accesos y mantener la superficie libre de suciedad.

Respetar estas instrucciones de colocación y mantenimiento son un requisito fundamental para mantener la garantía de nuestros productos.

Quadri no se hará responsable por errores de colocación o mantenimiento.

Recomendamos instalar nuestros productos con personal de la construcción capacitados supervisados por un Arquitecto o Maestro mayor de obra.

IMPERMEABILIZADO Y TOMADO DE JUNTAS

- Lavar el revestimiento colocado, si lo requiera lavar con detergente, nunca utilizar agentes ácidos.
- Dejar **secar** 24 hs.
- **Impermeabilizar:** verter el contenido de la parte B en el recipiente de la parte A. Mezclar ambas partes suavemente durante 5 minutos. En caso que se desee utilizar una fracción del producto mezclar en un recipiente separado en una proporción 3:1 en volumen (A:B respectivamente). Una vez realizada la mezcla, esta permanece trabajable por 30 minutos.
- Aplicar 1 mano de impermeabilizante con un **rodillo de goma espuma de alta densidad (sin pelos)**.
- **Dejar secar** 24 horas hasta que esté seco al tacto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

GARANTÍA