

1	14ТС-10 GP (КАМАЗ) сб.3550				2019	26.08.19
	Блок управления	Сб. 2432	Сб.1982	Сб. 2854	Сб.4117	Сб.1770
	ПО БУ					
	Топливный насос	Сб. 286	Сб. 286	Сб. 286	Сб.4210	Сб.4210
	Нагнетатель воздуха	Сб.187-01 или Сб.187-02	Сб.187-01 или Сб.187-02	Сб. 1405-01	Сб.1405-01	Сб.1405-01
	Помпа	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175	-	-
	Пульт управления	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб.1770	Сб.1770
	Свеча	Сб.2375	Сб.165	Сб. 3000	Сб.3000	Сб.3000

2	14ТС-10 ДМ-С сб.3200				2019	26.08.19	11.11.19
	Блок управления	Сб. 2485	Сб. 3773	Сб. 3773	Сб. 3773	Сб. 3773	Сб. 3773
	ПО БУ						
	Топливный насос	Сб. 805	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3939	Сб. 3939	
	Нагнетатель воздуха	Сб. 187	Сб. 1405-01	Сб. 1405-01	Сб. 1405-01	Сб. 1405-01	
	Помпа	72.3780 24В	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175	
	Пульт управления	—	Сб. 1770	Сб. 1770	-	-	
	Свеча	Сб.165	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб.3000	Сб.3000	

3	14ТС-10-24-С (с мк) сб.4115				2019	26.08.19	11.11.19
	Блок управления	Сб. 1982	Сб. 2854	Сб. 4117	Сб. 4117	Сб. 4117	
	ПО БУ						
	Топливный насос	Сб. 2	Сб. 2	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	
	Нагнетатель воздуха	Сб. 187	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405	
	Помпа	72.3780 24В	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175	
	Пульт управления	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	
	Свеча	Сб.165	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	

	14ТС-10-12-С (с мк) сб.4130				2019	26.08.19	11.11.19
--	------------------------------------	--	--	--	-------------	-----------------	-----------------

11.11.19	04/02/2020	04/06/2020	08/10/2020	21/04/2021	01/02/2022
С6.4117	С6.4117	С6.4117	С6.4117	С6.4117	С6.4117
		85-09.hex	85-09.hex	85-09.hex	85-09.hex или 14ТС-10-21-0-3-1.hex
С6.4210	С6.4210	С6.4210	С6.4210	С6.4210	С6.4210
С6.1405-01	С6.1405-01	С6.1405	С6.1405	С6.1405	С6.1405
-	-	-	-	-	-
С6.1770	С6.1770	С6.1770	С6.1770	С6.1770	С6.1770
С6.3000	С6.3000	С6.3000	С6.3000	С6.3000	С6.3000

04/02/2020	04/06/2020	08/10/2020	21/04/2021	01/02/2022
С6. 3773	С6. 3773	С6. 3773	С6. 3773	С6. 3773
	85-09.hex	85-09.hex	85-09.hex или 14ТС-10-21-0-3-1.hex	85-09.hex или 14ТС-10-21-0-3-1.hex
С6. 3939	С6. 3939	С6. 3939	С6. 3939	С6. 3939
С6. 1405-01	С6.1405	С6.1405	С6.1405	С6.1405
С6. 2175	С6. 2175	С6. 2175	С6. 2175	С6. 2175
-	-	-	-	-
С6.3000	С6.3000	С6.3000	С6.3000	С6.3000

04/02/2020	04.06.2020 с6.4116	08.10.2020 с6.4116	21.04.2021 с6.4116	01.02.2022 с6.4116
С6. 4117	С6. 4117	С6. 4117	С6. 4117	С6. 4117
	85-09.hex	85-09.hex	85-09.hex	85-09.hex или 14ТС-10-21-0-3-1.hex
С6. 3645	С6. 3645	С6. 3645	С6. 3645	С6. 3645
С6. 1405	С6. 1405	С6. 1405	С6. 1405	С6. 1405
С6. 2175	-	-	-	-
С6. 1770	-	-	-	-
С6. 3000	С6. 3000	С6. 3000	С6. 3000	С6. 3000

04/02/2020	04.06.2020 с6.4131	08.10.2020 с6.4131	21.04.2021 с6.4131	01.02.2022 с6.4131
------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

4	Блок управления	Сб. 1987	Сб. 2882	Сб. 4132	Сб. 4132	Сб. 4132
	ПО БУ					
	Топливный насос	Сб. 150	Сб. 150	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 253	Сб. 1629	Сб. 1629	Сб. 1629	Сб. 1629
	Помпа	НО 471.3780 12В	Сб. 2760	Сб. 2760	Сб. 2760	Сб. 2760
	Пульт управления	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770
	Свеча	Сб.165	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

5	14ТС-10-24-С-НЕО сб.4350	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 3773	Сб. 3773	Сб. 3773	Сб. 3773	Сб. 3773
	ПО БУ					85-09.hex
	Топливный насос	Сб. 3645	Сб.3939	Сб.3939	Сб.3939	Сб.3939
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1405	Сб. 1405-01	Сб. 1405-01	Сб. 1405-01	Сб.1405
	Помпа	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175
	Пульт управления	Сб. 1770	Сб. 1770-01	Сб. 1770-01	Сб. 1770-01	Сб. 1770
	Свеча	Сб. 3000	Сб.3000	Сб.3000	Сб.3000	Сб.3000

6	14ТС-10-ТВЭК 2 сб.3325	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 3327	Сб. 3327	Сб. 3327	Сб. 3327	Сб. 3327
	ПО БУ					66-02.hex
	Топливный насос	Сб. 2	Сб. 805	Сб. 805	Сб. 805	Сб. 805
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405
	Помпа	Сб. 3300	Сб. 3300	Сб. 3300	Сб. 3300	Сб. 3300
	Пульт управления	Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775
	Свеча	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

7	14ТС-10-24-СТ-Н1 сб.2210	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 4117	Сб. 4117	Сб. 4117	Сб. 4117	Сб. 4117
	ПО БУ					85-09.hex
	Топливный насос	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405
	Помпа	-	-	-	-	-
	Пульт управления	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770
	Свеча	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

Сб. 4132	Сб. 4132	Сб. 4132	Сб. 4132	Сб. 4132
	86-02.hex	86-02.hex	86-02.hex или 14TC-10-21-0-3-1.hex	86-02.hex или 14TC-10-21-0-3-1.hex
Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640
Сб. 1629	Сб. 1629	Сб. 1629	Сб. 1629	Сб. 1629
Сб. 2760	-	-	-	-
Сб. 1770	-	-	-	-
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 3773	Сб. 3773	Сб. 3773
85-09.hex	85-09.hex или 14TC-10-21-0-3-1.hex	85-09.hex или 14TC-10-21-0-3-1.hex
Сб.3939	Сб.3939	Сб.3939
Сб.1405	Сб.1405	Сб.1405
Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175
Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770
Сб.3000	Сб.3000	Сб.3000

08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 3327	Сб. 3327	Сб. 3327
66-02.hex	66-02.hex	66-02.hex
Сб. 805	Сб. 805	Сб. 805
Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405
Сб. 3300	Сб. 3300	Сб. 3300
Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 4117	Сб. 4117	Сб. 4117
85-09.hex	85-09.hex	85-09.hex или 14TC-10-21-0-3-1.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405
-	-	-
Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

8	14ТС-10-12-4910 сб.4910	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 4939
	ПО БУ	21.1.1.3
	Топливный насос	Сб. 4160
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1629
	Помпа	Сб. 4832
	Пульт управления	Сб. 5185
Свеча	Сб. 3000	

9	14ТС-10-Е4 С сб.2850	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020
	Блок управления	Сб. 2854	Сб. 4087	Сб. 4087	Сб. 4087
	ПО БУ				
	Топливный насос	Сб. 2	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405
	Помпа	Сб. 3300	Сб. 3300	Сб. 4657	Сб. 4657
	Пульт управления	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770
Свеча	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	

10	14ТС-10-М4 сб.1030	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020
	Блок управления	Сб. 2071	Сб. 3934	Сб. 3934	Сб. 3934
	ПО БУ				
	Топливный насос	Сб. 2	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1681	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405
	Помпа	Сб. 1043	Сб. 2763	Сб. 2763	Сб. 4655
	Пульт управления	Сб. 1045	Сб. 1045	Сб. 1045	Сб. 1045
Свеча	Сб. 165	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	

11	14ТС-10-М5 сб.1285	2019	26.08.19	11.11.19	
	Блок управления	Сб. 2477	Сб. 2071 (ИП-термопара) или Сб.1472 (ИП-лампочка)	Сб. 3934	Сб. 3934
	ПО БУ				
	Топливный насос	Сб. 2	Сб. 150	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 187	Сб. 1681-01 или Сб.1476-01	Сб. 1405	Сб. 1405
	Помпа	Сб. 1043	Сб. 1043	Сб. 2763	Сб. 4655
Пульт управления	Сб. 1045	Сб. 1045	Сб. 1045	Сб. 1045	

04/06/2020	08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 4087	Сб. 4087	Сб. 4087	Сб. 4087
85-09.hex	85-09.hex	85-09.hex	85-09.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405
Сб. 4657	Сб. 4657	Сб. 4657	Сб. 4657
Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

04/06/2020	08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 3934	Сб. 3934	Сб. 3934	Сб. 3934
89-04.hex	89-04.hex	89-04.hex	89-04.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405
Сб. 4655	Сб. 4655	Сб. 4655	Сб. 4655
Сб. 1045	Сб. 1045	Сб. 1045	Сб. 1045
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

04/02/2020	04/06/2020	08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 3934	Сб. 3934	Сб. 3934	Сб. 3934	Сб. 3934
	89-04.hex	89-04.hex	89-04.hex	89-04.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405	Сб. 1405
Сб. 4655	Сб. 4655	Сб. 4655	Сб. 4655	Сб. 4655
Сб. 1045	Сб. 1045	Сб. 1045	Сб. 1045	Сб. 1045

	Свеча	Сб.2375	Сб. 165	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000
--	-------	---------	---------	----------	----------	----------

12	14ТС-Mini-12-GP (с мк) сб.2780		2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020
	Блок управления	Сб. 2782	Сб. 4082	Сб. 4082	Сб. 4082	Сб. 4082
	ПО БУ					
	Топливный насос	Сб. 150	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640
	Нагнетатель воздуха	Сб. 2633	Сб. 2633	Сб. 2633	Сб. 2633	Сб. 2633
	Помпа	Сб. 2760	Сб. 2760	Сб. 2760	Сб. 2760	Сб. 2760
	Пульт управления	Сб. 2745	Сб. 2745	Сб. 2745	Сб. 2745	Сб. 2745
	Свеча	Сб. 2390	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

13	14ТС-Mini-24-GP (с мк) сб.2775		2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020
	Блок управления	Сб. 2777	Сб. 4077	Сб. 4077	Сб. 4077	Сб. 4077
	ПО БУ					
	Топливный насос	Сб. 2	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 2356	Сб. 2356	Сб. 2356	Сб. 2356	Сб. 2356
	Помпа	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175
	Пульт управления	Сб. 2740	Сб. 2740	Сб. 2740	Сб. 2740	Сб. 2740
	Свеча	Сб. 2375	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

14	14ТС-Mini-24-GP-MAN2 сб.3525		2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 3395	Сб. 3395	Сб. 3395	Сб. 3395	Сб. 3395	Сб. 3395
	ПО БУ						1.2.1.2.hex
	Топливный насос	Сб. 2	Сб. 805	Сб. 805	Сб. 805	Сб. 805	Сб. 805
	Нагнетатель воздуха	Сб. 2356	Сб. 2356	Сб. 2356	Сб. 2356	Сб. 2356	Сб. 2356
	Помпа	Сб. 3500	Сб. 3500	Сб. 3500	Сб. 3500	Сб. 3500	Сб. 3500
	Пульт управления	Сб. 2740	Сб. 2740	Сб. 2740	Сб. 2740	Сб. 5265	Сб. 5265
	Свеча	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 2375	Сб. 2375	Сб. 2375	Сб. 2375

15	14ТС-Mini-24-CAN-DM-C сб.4370	01/02/2022
	Блок управления	Сб.4372
	ПО БУ	1.2.7.1.hex
	Топливный насос	Сб.3645
	Нагнетатель воздуха	Сб.2356
	Помпа	Сб.2761
	Пульт управления	-
	Свеча	Сб.3000

Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000
----------	----------	----------	----------	----------

04/06/2020	08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 4082	Сб. 4082	Сб. 4082	Сб. 4082
1-1-5-0.hex	1-1-5-0.hex	1-1-5-0.hex	1-1-5-0.hex
Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640	Сб. 3640
Сб. 2633	Сб. 2633	Сб. 2633	Сб. 2633
Сб. 2760	Сб. 2760	Сб. 2760	Сб. 2760
Сб. 2745	Сб. 2745	Сб. 2745	Сб. 2745
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

04/06/2020	08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 4077	Сб. 4077	Сб. 4077	Сб. 4077
1-2-5-0.hex	1-2-5-0.hex	1-2-5-0.hex	1-2-5-0.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 2356	Сб. 2356	Сб. 2356	Сб. 2356
Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175
Сб. 2740	Сб. 2740	Сб. 2740	Сб. 2740
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

08/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 3395	Сб. 3395	Сб. 3395
1.2.1.2.hex	1.2.1.2.hex	1.2.1.2.hex
Сб. 805	Сб. 805	Сб. 805
Сб. 2356	Сб. 2356	Сб. 2356
Сб. 3500	Сб. 3500	Сб. 3500
Сб. 5265	Сб. 5265	Сб. 5265
Сб.2375	Сб.2375	Сб.2375

16	14ТС-Mini-24-GP-4960 сб.4960	01/02/2022
	Блок управления	Сб.5073
	ПО БУ	14TS-Mini-24_1-2-4-1.hex
	Топливный насос	Сб.3645
	Нагнетатель воздуха	Сб.2356
	Помпа	Сб.2761
	Пульт управления	-
	Свеча	Сб.3000

17	14ТС-Mini-24-GP-KAM сб.3740	01/02/2022
	Блок управления	Сб.5073
	ПО БУ	14TS-Mini-24_1-2-4-1.hex
	Топливный насос	Сб.3645
	Нагнетатель воздуха	Сб.2356
	Помпа	Сб.2760
	Пульт управления	Сб.1770
	Свеча	Сб.3000

18	14ТС-Mini-24-CAN-6110 сб.6110	01/02/2022
	Блок управления	Сб.6112
	ПО БУ	14TS-Mini-CAN-KAMAZ_1-2-7-0.hex
	Топливный насос	Сб.3645
	Нагнетатель воздуха	Сб.2356
	Помпа	Сб.6125
	Пульт управления	-
	Свеча	Сб.3000

19	14ТС-Mini-M5-CAN сб.3860	01/02/2022
	Блок управления	Сб.3863
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб.3645
	Нагнетатель воздуха	Сб.2356
	Помпа	Сб.4659
	Пульт управления	-
	Свеча	Сб.3000

20	BINAR-5S (Diesel) сб.3130	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 3133	Сб. 4311	Сб. 4311	Сб. 4381	Сб. 4381
	ПО БУ					10-1-4-2.hex
	Топливный насос	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635
	Нагнетатель воздуха	Сб.3135	Сб.3135	Сб.3135	Сб. 3135	Сб. 3135
	Помпа	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch	
	Пульт управления	Сб. 3170	Сб. 3170	Сб. 3170	Сб. 3170	Сб. 3170
	Свеча	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136

21	BINAR-5S сб.3185	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 3188	Сб. 4337	Сб. 4337	Сб. 4377	Сб. 4377
	ПО БУ					6-1-2-3.hex
	Топливный насос	TM	TM	TM P327 12V	TM P327 12V	TM P327 12V
	Нагнетатель воздуха	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135
	Помпа	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch
	Пульт управления	Сб. 3170	Сб. 3170	Сб. 3170	Сб. 3170	Сб. 3170
	Свеча	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136

22	BINAR-5S-24 (Diesel) сб.3105	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 3108	Сб. 4306	Сб. 4306	Сб. 4388	Сб. 4388
	ПО БУ					10-2-4-2.hex
	Топливный насос	TM	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650
	Нагнетатель воздуха	Сб. 3110	Сб. 3110	Сб. 3110	Сб. 3110	Сб. 3110
	Помпа	Сб. 2761	Сб. 2761	Сб. 2761	Сб. 2761	Сб. 2761
	Пульт управления	Сб. 3165	Сб. 3165	Сб. 3165	Сб. 3165	Сб. 3165
	Свеча	Сб. 3112	Сб. 3112	Сб. 3112	Сб. 3112	Сб. 3112

	BINAR-5S-7170 сб.7170	01/02/2023
	Блок управления	Сб.6547
	ПО БУ	28.0.11.10.hex
	Топливный насос	сб.3350
	Нагнетатель воздуха	сб.4544

08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022	01/02/2023
Сб. 4381	Сб. 4381 или Сб. 5228	Сб. 4381 или Сб. 5228	Комплект Аннулирован
10-1-4-2.hex	10-1-4-2.hex Для сб.5228 ПО нет	10-1-4-2.hex Для сб.5228 ПО нет	
Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635	
Сб. 3135	Сб. 4544	Сб. 3135 или Сб. 4544	
Bosch	Bosch	Bosch	
Сб. 3170	Сб. 3170	Сб. 3170	
Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	

08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 4377	Сб. 4377 или Сб. 5219	Сб. 4377 или Сб. 5219
6-1-2-3.hex	6-1-2-3.hex Для сб.5219 ПО нет	6-1-2-3.hex Для сб.5219 ПО нет
TM P327 12V	TM P327 12V	TM P327 12V
Сб. 3135	Сб. 4544	Сб. 3135 или Сб. 4544
Bosch	Bosch	Bosch
Сб. 3170	Сб. 3170	Сб. 3170
Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136

08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 4388	Сб. 4388 или Сб. 5233	Сб. 4388 или Сб. 5233
10-2-4-2.hex	10-2-4-2.hex Для сб.5233 ПО нет	10-2-4-2.hex Для сб.5233 ПО нет
Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650
Сб. 3110	Сб. 5076	Сб. 3110 или Сб.5076
Сб. 2761	Сб. 2761	Сб. 2761
Сб. 3165	Сб. 3165	Сб. 3165
Сб. 3112	Сб. 3112	Сб. 3112

Помпа	PIERBURG 7.09198.00.0
Пульт управления	BLE-adapter сб.6575
Свеча	Сб.3136
Индикатор пламени	сб.4578
Сборка датчиков	сб.4576

BINAR-5S-7175 сб.7175 (Diesel)	01/02/2023
Блок управления	сб.6551
ПО БУ	28.0.11.10.hex
Топливный насос	сб.3635
Нагнетатель воздуха	сб.4544
Помпа	PIERBURG 7.09198.00.0
Пульт управления	BLE-adapter сб.6575
Свеча	Сб.3136
Индикатор пламени	сб.4578
Сборка датчиков	сб.4576

BINAR-5S-24-3105 сб.3105 (Diesel)	01/02/2023
Блок управления	сб.6554 или Сб.4388
ПО БУ	28.0.10.13.hex или BL-Penta-1 4.hex Boot loader BINAR-5S-D-24 10-2-4-2.hex ПО
Топливный насос	сб.3650
Нагнетатель воздуха	сб.5076 или сб.3110
Помпа	сб.2761
Пульт управления	сб.3165
Свеча	Сб.3112
Индикатор пламени	сб.4578 или сб.3113

	Сборка датчиков	сб.4576 или сб.3111
--	-----------------	------------------------

	BINAR-5S-UA сб.3575	01/02/2023
	Блок управления	сб.6547
	ПО БУ	28.0.11.10.hex ПО
	Топливный насос	ТМ
	Нагнетатель воздуха	сб.4544
	Помпа	Bosch
	Пульт управления	Сб. 3170
	Свеча	Сб.3136
	Индикатор пламени	сб.4578
	Сборка датчиков	сб.4576

	BINAR-5S-UA (Diesel) сб.3570	01/02/2023
	Блок управления	сб.6551
	ПО БУ	28.0.11.10.hex ПО
	Топливный насос	сб.3635
	Нагнетатель воздуха	сб.4544
	Помпа	Bosch
	Пульт управления	Сб. 3170
	Свеча	Сб.3136
	Индикатор пламени	сб.4578
	Сборка датчиков	сб.4576

	BINAR-5S-24-UA (Diesel) сб.3560	01/02/2023
	Блок управления	сб.6554
	ПО БУ	28.0.11.10.hex ПО
	Топливный насос	сб.3650
	Нагнетатель воздуха	сб.5076 или сб.3110
	Помпа	сб.2761
	Пульт управления	Сб. 3165
	Свеча	Сб.3112
	Индикатор пламени	сб.4578
	Сборка датчиков	сб.4576

BINAR-5S-UA сб.5205	01/02/2023
Блок управления	сб.6547
ПО БУ	28.0.11.10.hex ПО
Топливный насос	ТМ
Нагнетатель воздуха	сб.4544
Помпа	PIERBURG 7.09198.00.0
Пульт управления	Сб. 3170
Свеча	Сб.3136
Индикатор пламени	сб.4578
Сборка датчиков	сб.4576

BINAR-5S-UA-5215 (Diesel) сб.5215	01/02/2023
Блок управления	сб.6551
ПО БУ	28.0.11.10.hex ПО
Топливный насос	сб.3635
Нагнетатель воздуха	сб.4544
Помпа	PIERBURG 7.09198.00.0
Пульт управления	Сб. 3170
Свеча	Сб.3136
Индикатор пламени	сб.4578
Сборка датчиков	сб.4576

BINAR-5S-TM сб.3665	01/02/2023
Блок управления	сб.4377 Или сб.6547
ПО БУ	BL Penta 1 4.hex Boot loader BINAR-5S-B 6.1.2.3.hex Или 28.0.11.10.hex ПО
Топливный насос	ТМ
Нагнетатель воздуха	сб.3135 Или сб.4544
Помпа	Bosch
Пульт управления	Сб. 3170
Свеча	Сб.3136

Индикатор пламени	сб.3113 Или сб.4578
Сборка датчиков	сб.3111 Или сб.4576

BINAR-5S-TM (Diesel) сб.3670	01/02/2023
Блок управления	сб.4381 Или сб.6551
ПО БУ	BL Penta 1 4.hex Boot loader BINAR-5S-D 10.1.4.2.hex Или 28.0.11.10.hex ПО
Топливный насос	TM
Нагнетатель воздуха	сб.3135 или сб.4544
Помпа	Bosch
Пульт управления	Сб. 3170
Свеча	Сб.3136
Индикатор пламени	сб.3113 Или сб.4578
Сборка датчиков	сб.3111 Или сб.4576

BINAR-5S-24-TM (Diesel) сб.3785	01/02/2023
Блок управления	сб.4388 Или сб.6554
ПО БУ	BL Penta 1 4.hex Boot loader BINAR-5S-D-24 10.2.4.2.hex Или 28.0.11.10.hex ПО
Топливный насос	TM
Нагнетатель воздуха	сб.3110 Или сб.5076
Помпа	сб.2761
Пульт управления	Сб. 3165
Свеча	Сб.3112

	Индикатор пламени	сб.3113 Или сб.4578
	Сборка датчиков	сб.3111 Или сб.4576

1	BINAR-5S-5165 сб.5165	01/02/2023
	Блок управления	Сб.6547
	ПО БУ	28.0.11.10.hex
	Топливный насос	TM
	Нагнетатель воздуха	сб.4544
	Помпа	PIERBURG 7.09198.01.0
	Пульт управления	сб.3170
	Свеча	Сб.3136
	Индикатор пламени	сб.4578
	Сборка датчиков	сб.4576

2	BINAR-5S-5170 (Diesel) сб.5170	01/02/2023
	Блок управления	сб.6551
	ПО БУ	28.0.11.10.hex
	Топливный насос	сб.3635
	Нагнетатель воздуха	сб.4544
	Помпа	PIERBURG 7.09198.01.0
	Пульт управления	сб.3170
	Свеча	Сб.3136
	Индикатор пламени	сб.4578
	Сборка датчиков	сб.4576

	BINAR-5S-5190 сб.5190	01/02/2023
	Блок управления	Сб.6547
	ПО БУ	28.0.11.10.hex
	Топливный насос	TM
	Нагнетатель воздуха	сб.4544
	Помпа	PIERBURG 7.09198.01.0
	Пульт управления	сб.6340

Свеча	Сб.3136
Индикатор пламени	сб.4578
Сборка датчиков	сб.4576

BINAR-5S-5195 (Diesel) сб.5195	01/02/2023
Блок управления	сб.6551
ПО БУ	28.0.11.10.hex
Топливный насос	сб.3635
Нагнетатель воздуха	сб.4544
Помпа	PIERBURG 7.09198.01.0
Пульт управления	сб.6340
Свеча	Сб.3136
Индикатор пламени	сб.4578
Сборка датчиков	сб.4576

BINAR-5S-24-4690(Diesel) сб.4690	01/02/2023
Блок управления	сб.6554
ПО БУ	28.0.11.10.hex ПО
Топливный насос	сб.3650
Нагнетатель воздуха	сб.5076
Помпа	сб.2761
Пульт управления	Сб. 6340
Свеча	Сб.3112
Индикатор пламени	сб.4578
Сборка датчиков	сб.4576

BINAR-5S-5490 сб.5490	01/02/2023
Блок управления	Сб.6547
ПО БУ	28.0.11.10.hex
Топливный насос	сб.3350
Нагнетатель воздуха	сб.4544
Помпа	PIERBURG 7.09198.01.0
Пульт управления	сб.3170
Свеча	Сб.3136
Индикатор пламени	сб.4578

	Сборка датчиков	сб.4576
--	-----------------	---------

	BINAR-5S-5485 сб.5485	01/02/2023
	Блок управления	Сб.6547
	ПО БУ	28.0.11.10.hex
	Топливный насос	сб.3350
	Нагнетатель воздуха	сб.4544
	Помпа	PIERBURG 7.09198.01.0
	Пульт управления	сб.6340
	Свеча	Сб.3136
	Индикатор пламени	сб.4578
	Сборка датчиков	сб.4576

2	BINAR-5S-7130 (Diesel) сб.7130	01/02/2023
	Блок управления	сб.7133
	ПО БУ	28.0.10.13.hex
	Топливный насос	сб.3635
	Нагнетатель воздуха	сб.4544
	Помпа	PIERBURG 7.09198.01.0
	Пульт управления	сб.6340
	Свеча	Сб.3136
	Индикатор пламени	сб.4578
	Сборка датчиков	сб.4576

23	BINAR-5S-NEXT (Diesel) сб.4525	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 4528	Сб. 4528	Сб. 4528	Сб. 4528	Сб. 4528
	ПО БУ					10-1-8-1.hex
	Топливный насос	TM	TM	TM P0636 12V	TM P0636 12V	сб.3635
	Нагнетатель воздуха	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135
	Помпа	Пирбург	Пирбург	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0

09/10/2020	22/04/2021	01/02/2022	01/02/2023
сб.4543	сб.4543	сб.4543	сб.4543
28-0-0-2 ПО (ядро) 10-1-10-0 ПО (данные)	3-0 Boot loader 28-0-0-7 ПО (ядро) 10-1-10-2 ПО (данные)	3-0 Boot loader 28-0-0-7 ПО (ядро) 10-1-10-2 ПО (данные)	3-0 Boot loader 28-0-1-10 ПО (ядро) 10-1-10-3 ПО (данные)
сб.3635	сб.3635	сб.3635	сб.3636
сб.4544	сб.4544	сб.4544	сб.4545
PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0 Или Buehler-N сб.6654

	Пульт управления	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565
	Свеча	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136
	Индикатор пламени				
	Сборка датчиков				

24	BINAR-5S-NEXT-5295 (Diesel) сб.5295		01/02/2022	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 4528	сб.4543	сб.4543
	ПО БУ	10-1-8-1.hex	3-0 Boot loader 28-0-0-7 ПО (ядро) 10-1-10-2 ПО (данные)	3-0 Boot loader 28-0-1-10 ПО (ядро) 10-1-10-3 ПО (данные)
	Топливный насос	Сб. 4999	Сб. 4999	сб.3636
	Нагнетатель воздуха	Сб. 3135	сб.4544	сб.4545
	Помпа	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0 Или Buehler-N сб.6654
	Пульт управления	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565
	Свеча	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136
	Индикатор пламени			Сб. 4578
Сборка датчиков			Сб. 4576	

25	BINAR-5S-NEXT-5850 сб.5850	01/02/2022	01/02/2023
	Блок управления	сб.5856	сб.5856
	ПО БУ	3-0 Boot loader 28-0-0-7 ПО (ядро) 6-1-10-2 ПО (данные)	3-0 Boot loader 28-0-1-10 ПО (ядро) 6-1-11-3 ПО (данные)
	Топливный насос	Сб. 5865	Сб. 5865
	Нагнетатель воздуха	сб.4544	сб.4544
	Помпа	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.1 Или Buehler-N сб.6654
	Пульт управления	Сб. 4565	Сб. 4566
	Свеча	Сб. 3136	Сб. 3137
Индикатор пламени		Сб. 4578	

ЖИДКОСТНИКИ

Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565
Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136
			Сб. 4578
			Сб. 4576

	Сборка датчиков		Сб. 4576
--	-----------------	--	----------

26	BINAR-5S-NEXT2 (Diesel) сб.4620	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 4528	Сб. 4528	Сб. 4528	Сб. 4528	Сб. 4528
	ПО БУ					10-1-8-1.hex
	Топливный насос	ТМ	ТМ	ТМ P327 MQS 12V	ТМ P327 MQS 12V	сб.5011
	Нагнетатель воздуха	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135
	Помпа	Пирбург	Пирбург	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0
	Пульт управления	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565
	Свеча	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136

27	BINAR-5S-NEXT2-5060 (Diesel) сб.5060		01/02/2022	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 4528	сб.4543	сб.4543
	ПО БУ	10-1-8-1.hex	3-0 Boot loader 28-0-0-7 ПО (ядро) 10-1-10-2 ПО (данные)	3-0 Boot loader 28-0-0-7 ПО (ядро) 10-1-10-2 ПО (данные)
	Топливный насос	Сб. 4999	Сб. 4999	Сб. 4999
	Нагнетатель воздуха	Сб. 3135	сб.4544	сб.4544
	Помпа	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0 Или Buehler
	Пульт управления	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565
	Свеча	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136
	Индикатор пламени			Сб. 4578
Сборка датчиков			Сб. 4576	

28	BINAR-5S-SOBOL-5415 сб.5415	01/02/2022
	Блок управления	сб.5424
	ПО БУ	3-0 Boot loader 28-0-0-7 ПО (ядро) 6-1-10-2 ПО (данные)
	Топливный насос	Сб. 5865

09/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
сб.4543	сб.4543	сб.4543
28-0-0-2 ПО (ядро) 10-1-10-0 ПО (данные)	3-0 Boot loader 28-0-0-7 ПО (ядро) 10-1-10-2 ПО (данные)	28-0-0-7 ПО (ядро) 10-1-10-2 ПО (данные)
сб.5011	сб.5011	сб.5011
сб.4544	сб.4544	сб.4544
PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0
Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565
Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136

	Нагнетатель воздуха	сб.4544
	Помпа	PIERBURG 7.09198.00.0
	Пульт управления	Сб. 4565
	Свеча	Сб. 3136

29	BINAR-5S-VLD-5515 (Diesel) сб.5515	01/02/2022
	Блок управления	сб.4543
	ПО БУ	3-0 Boot loader 28-0-0-7 ПО (ядро) 10-1-10-2 ПО (данные)
	Топливный насос	Сб. 4999
	Нагнетатель воздуха	сб.4544
	Помпа	PIERBURG 7.09198.00.0
	Пульт управления	Сб. 4565
	Свеча	Сб. 3136

30	BINAR-5S-4505 (Diesel) сб.4505	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 4509	Сб. 4509	Сб. 4509	Сб. 4509	Сб. 4509
	ПО БУ					10-1-8-1.hex
	Топливный насос	ТМ	ТМ	ТМ P327 MQS 12V	ТМ P327 MQS 12V	сб.5011
	Нагнетатель воздуха	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135
	Помпа	Пирбург	Пирбург	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0
	Пульт управления	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565
	Свеча	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136

	BINAR-5S-4600 (Diesel) сб.4600	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 4509	Сб. 4509	Сб. 4509	Сб. 4509	Сб. 4509

09/10/2020	22/04/2021	01/02/2022	01/02/2023
сб.5247	сб.5247	сб.5247	сб.5247
3-0 Boot loader 28-0-0-2 ПО (ядро) 10-1-10-0 ПО	3-0 Boot loader 28-0-0-2 ПО (ядро) 10-1-10-0 ПО (данные)	3-0 Boot loader 28-0-0-2 ПО (ядро) 10-1-10-0 ПО	3-0 Boot loader 28-0-1-10 ПО (ядро) 10-1-10-3 ПО (данные)
сб.5011	сб.5011	сб.5011	сб.5011
сб.4544	сб.4544	сб.4544	сб.4544
PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.1 Или Buehler-B сб.6659
Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565
Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136

09/10/2020	22/04/2021	01/02/2022	01/02/2023
сб.5247	сб.5247	сб.5247	сб.5247

31	ПО БУ					10-1-8-1.hex
	Топливный насос	ТМ	ТМ	ТМ P327 MQS 12V	ТМ P327 MQS 12V	сб.5011
	Нагнетатель воздуха	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135	Сб. 3135
	Помпа	Пирбург	Пирбург	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0
	Пульт управления	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565
	Свеча	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136

32	5D-Compact-12 сб.2425	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 1935	Сб. 1935	Сб. 1935	Сб. 1935	Сб. 1935
						2-0-17.hex
	Топливный насос	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953
	Помпа	Bosch	Bosch	Bosch PAD 12V	Bosch PAD 12V	Bosch PAD 12V
	Пульт управления	Сб. 1130	Сб. 1130	Сб. 1130	Сб. 1130	Сб. 1130
	Свеча	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144

33	5B-Compact-12 сб.2420	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 1931	Сб. 1931	Сб. 1931	Сб. 1931	Сб. 1931
	ПО БУ					1-0-17.hex
	Топливный насос	ТМ	ТМ	ТМ P327 12V	ТМ P327 12V	ТМ P327 12V
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953
	Помпа	Bosch	Bosch	Bosch PAD 12V	Bosch PAD 12V	Bosch PAD 12V
	Пульт управления	Сб. 1130	Сб. 1130	Сб. 1130	Сб. 1130	Сб. 1130
	Свеча	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144

	BINAR-10D-24 сб. 5480	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6213
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 4165

3-0 Boot loader 28-0-0-2 ПО (ядро) 10-1-10-0 ПО	3-0 Boot loader 28-0-0-2 ПО (ядро) 10-1-10-0 ПО (данные)	3-0 Boot loader 28-0-0-2 ПО (ядро) 10-1-10-0 ПО	3-0 Boot loader 28-0-1-10 ПО (ядро) 10-1-10-3 ПО (данные)
сб.5011	сб.5011	сб.5011	сб.5011
сб.4544	сб.4544	сб.4544	сб.4544
PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.0	PIERBURG 7.09198.00.1 Или Buehler-B сб.6659
Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565	Сб. 4565
Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136	Сб. 3136

09/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 1935	Сб. 4368	Сб. 4368
2-0-17.hex	2-0-22с.hex	2-0-22с.hex
Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635
Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953
Bosch PAD 12V	Bosch PAD 12V	Bosch PAD 12V
Сб. 1130	Сб. 1130	Сб. 1130
Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144

09/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 1931	сб.4363	сб.4363
1-0-17.hex	1-0-22с.hex	1-0-22с.hex
TM P327 12V	P0636 12V	P0636 12V
Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953
Bosch PAD 12V	Bosch PAD 12V	Bosch PAD 12V
Сб. 1130	Сб. 1130	Сб. 1130
Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144

	Нагнетатель воздуха	Сб. 5506
	Помпа	Сб. 4655
	Пульт управления	Сб. 5870
	Свеча	Сб. 3000
	Индикатор пламени	Сб. 5533

	BINAR-10D-12 сб. 5495	01/02/2023
	Блок управления	Сб. 6227
	ПО БУ	
	Топливный насос	Сб. 4160
	Нагнетатель воздуха	Сб. 5512
	Помпа	Сб. 4656
	Пульт управления	Сб. 5870
	Свеча	Сб. 3000
	Индикатор пламени	Сб. 5533

34	АПЖ 5БК-12-АТК сб.2470	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 2718	Сб. 2718	Сб. 2718	Сб. 2718	Сб. 2718
	ПО БУ					8.0.0.0.hex
	Топливный насос	ТМ	ТМ	ТМ	ТМ	P327 ТМ
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953
	Помпа	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch
	Пульт управления	Сб. 2750	Сб. 2750	Сб. 2750	Сб. 2750	Сб. 2750
	Свеча	Сб. 2423	Сб. 2423	Сб. 2423	Сб. 2423	Сб. 2423

35	АПЖ 5БК-12-УАЗ-1 сб.3145	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 1938	Сб. 1938	Сб. 1938	Сб. 1938	Сб. 1938
	ПО БУ					1-0-17.hex
	Топливный насос	ТМ	ТМ	ТМ	ТМ	P327 ТМ
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953
	Помпа	Сб. 2764	Сб. 2764	Сб. 2764	Сб. 2764	Сб. 2764
	Пульт управления	Сб. 3060	Сб. 3060	Сб. 3060	Сб. 3060	Сб. 3060
	Свеча	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144

	АПЖ 5ДК-12-ПТ сб.3230	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 1943	Сб. 1943	Сб. 1943	Сб. 1943	Сб. 1943
	ПО БУ					2-0-17.hex

08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
C6. 2718	C6. 2718	C6. 2718
8.0.0.0.hex	8.0.0.0.hex	8.0.0.0.hex
P327 TM	P327 TM	P327 TM
C6. 1953	C6. 1953	C6. 1953
Bosch	Bosch	Bosch
C6. 2750	C6. 2750	C6. 2750
C6. 2423	C6. 2423	C6. 2423

08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
C6. 1938	C6. 1938	C6. 1938
1-0-17.hex	1-0-17.hex	1-0-17.hex
P327 TM	P0636 12B	P0636 12B
C6. 1953	C6. 1953	C6. 1953
C6. 2764	C6. 2764	C6. 2764
C6. 3060	C6. 3060	C6. 3060
C6. 3144	C6. 3144	C6. 3144

08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
C6. 1943	C6. 1943	C6. 1943
2-0-17.hex	2-0-17.hex	2-0-17.hex

36	Топливный насос	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953
	Помпа	Сб. 2764	Сб. 2764	Сб. 2764	Сб. 2764	Сб. 2764
	Пульт управления	Сб. 1130	Сб. 1130	Сб. 1130	Сб. 1130	Сб. 1130
	Свеча	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144

37	АПЖ 5ДК-24-СПА-БХ сб.3830	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 2828	Сб. 2828	Сб. 2828	Сб. 2828	Сб. 2828
	ПО БУ					2.1.17
	Топливный насос	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650
	Нагнетатель воздуха	Сб. 3110	Сб. 2337	Сб. 3110	Сб. 3110	Сб. 2337
	Помпа	Сб. 2763	Сб. 2763	Сб. 2763	Сб. 2763	Сб. 2763
	Пульт управления	Сб. 1413	Сб. 1413	Сб. 1413	Сб. 1413	Сб. 1413
	Свеча	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144

38	АПЖ 5ДК-24-СПА-МКВ сб.2995	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 2828	Сб. 2828	Сб. 2828	Сб. 2828	Сб. 2828
	ПО БУ					2.1.17
	Топливный насос	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650
	Нагнетатель воздуха	Сб. 3110	Сб. 2337	Сб. 3110	Сб. 3110	Сб. 2337
	Помпа	Сб. 2761	Сб. 2761	Сб. 2761	Сб. 2761	Сб. 2761
	Пульт управления	Сб. 2990	Сб. 2990	Сб. 2990	Сб. 2990	Сб. 2990
	Свеча	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144

39	15TSG-24-2С сб.3540	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 3543	Сб. 3543	Сб. 3543	Сб. 3543	Сб. 3543
	ПО БУ					110-01.hex
	Блок низкого давления	-	-	Сб. 3544	Сб. 3544	Сб. 3544
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1681-01	Сб. 1681	Сб. 1681-01	Сб. 1681-01	Сб. 1681
	Помпа	Сб. 2761	Сб. 2761	Сб. 2761	Сб. 2761	Сб. 2761
	Пульт управления	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770
	Свеча	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

	15TSG-24-2С-КАМ (Нагреватель сб.4625)	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 8587
	ПО БУ	110-01.hex

Сб. 3635	Сб. 3635	Сб. 3635
Сб. 1953	Сб. 1953	Сб. 1953
Сб. 2764	Сб. 2764	Сб. 2764
Сб. 1130	Сб. 1130	Сб. 1130
Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144

08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 2828	Сб. 2828	Сб. 2828
2.1.17	2.1.17	2.1.17
Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650
Сб. 2337	Сб. 2337	Сб. 2337
Сб. 2763	Сб. 2763	Сб. 2763
Сб. 1413	Сб. 1413	Сб. 1413
Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144

08/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 2828	Сб. 2828	Сб. 2828
2.1.17	2.1.17	2.1.17
Сб. 3650	Сб. 3650	Сб. 3650
Сб. 2337	Сб. 2337	Сб. 2337
Сб. 2761	Сб. 2761	Сб. 2761
Сб. 2990	Сб. 2990	Сб. 2990
Сб. 3144	Сб. 3144	Сб. 3144

09/10/2020	22/04/2021	01/02/2022
Сб. 3543	Сб. 3543	Сб. 3543
110-01.hex	110-01.hex	110-01.hex
Сб. 3544	Сб. 3544	Сб. 3544
Сб. 1681	Сб. 1681	Сб. 1681
Сб. 2761	Сб. 2761	Сб. 2761
Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

40	Блок низкого давления	Сб. 3544
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1681
	Помпа	Сб. 2761
	Пульт управления	Сб. 1770
	Свеча	Сб. 3000

41	15TSG-24-2С-ВЛЖ (сб.3450)	01/02/2022
	Блок управления	Сб. 3543
	ПО БУ	110-01.hex
	Блок низкого давления	Сб.3454
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1681
	Помпа	Сб. 2761
	Пульт управления	Сб. 1770
	Свеча	Сб. 3000

42	15TSG-24-2С-М5 (сб.3420)	
	Блок управления	Сб.3424
	ПО БУ	
	Блок низкого давления	Сб.3426
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1681
	Помпа	Сб.4655
	Пульт управления	Сб.1045
	Свеча	Сб. 3000

43	30ТСГ-24 сб.2765	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 3898	Сб. 3264	Сб. 3264	Сб. 3264	Сб. 3264
	ПО БУ					5.2.0.1
	Блок низкого давления	-	-	Сб.2889	Сб.2889	Сб.2889
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1567	Сб. 1567	Сб. 1567	Сб. 1567	Сб. 1567
	Помпа	Сб. 2792	Сб. 2792	Сб. 2792	Сб. 2792	Сб. 2792
	Пульт управления	Сб. 4240	Сб. 4240	Сб. 4240	Сб. 4240	Сб. 4240
	Свеча	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

44	Терммикс 15Д-24 сб.900	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 925	Сб. 935	Сб. 935	Сб. 935	Сб. 935
	ПО БУ					76-03.hex
	Топливный насос	Сб. 2	Сб. 2	Сб. 2	Сб. 2	Сб. 2

09/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 3264	Сб. 3264	Сб. 3264
5.2.0.1	5.2.0.1	5.2.0.1
Сб.2889	Сб.2889	Сб.2889
Сб. 1567	Сб. 1567	Сб. 1567
Сб. 2792	Сб. 2792	Сб. 2792
Сб. 4240	Сб. 4240	Сб. 4240
Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

09/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 935	Сб. 935	Сб. 935
76-03.hex	76-03.hex	76-03.hex
Сб. 2	Сб. 2	Сб. 2

44	Нагнетатель воздуха	Сб. 976-01	Сб. 976-01	Сб. 976-01	Сб. 976-01	Сб. 976
	Помпа	-		-	-	-
	Пульт управления	-		-	-	-
	Свеча	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

45	Терммикс 15Д-12 сб.902	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 965	Сб. 940	Сб. 940	Сб. 940	Сб. 940
	ПО БУ					75-04.hex
	Топливный насос	Сб. 150	Сб. 150	Сб. 150	Сб. 150	Сб. 150
	Нагнетатель воздуха	Сб. 981-01	Сб. 981-01	Сб. 981-01	Сб. 981-01	Сб. 981
	Помпа	-		-	-	-
	Пульт управления	-		-	-	-
	Свеча	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

46	20ТС-24-GR сб.2605	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 1395	Сб. 1395	Сб. 1395	Сб. 1395	Сб. 1395
	ПО БУ					42-05.hex
	Топливный насос	Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1884	Сб. 1884	Сб. 1884	Сб. 1884	Сб. 1884
	Помпа	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175
	Пульт управления	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770
	Свеча	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

47	20ТС-Д38-24-GR сб.1000	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 1308	Сб. 1380	Сб. 1380	Сб. 1380	Сб. 1380
	ПО БУ					43-02.hex
	Топливный насос	Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295
	Нагнетатель воздуха	Сб. 795-01	Сб. 795-01	Сб. 795-01	Сб. 795-01	Сб. 795
	Помпа	Сб. 650	Сб. 650	Сб. 650	Сб. 650	Сб. 650
	Пульт управления	Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775
	Свеча	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

48	АПЖ 20 сб.2065	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 1651	Сб. 1651	Сб. 1651	Сб. 1651	Сб. 1651
	ПО БУ					40-06.hex
	Топливный насос	Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295
	Нагнетатель воздуха	Сб. 310	Сб. 310	Сб. 310	Сб. 310	Сб. 310

Сб. 976	Сб. 976	Сб. 976
-	-	-
-	-	-
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

09/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 940	Сб. 940	Сб. 940
75-04.hex	75-04.hex	75-04.hex
Сб. 150	Сб. 150	Сб. 150
Сб. 981	Сб. 981	Сб. 981
-	-	-
-	-	-
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

09/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 1395	Сб. 1395	Сб. 1395
42-05.hex	42-05.hex	42-05.hex
Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295
Сб. 1884	Сб. 1884	Сб. 1884
Сб. 2175	Сб. 2175	Сб. 2175
Сб. 1770	Сб. 1770	Сб. 1770
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

09/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 1380	Сб. 1380	Сб. 1380
43-02.hex	43-02.hex	43-02.hex
Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295
Сб. 795	Сб. 795	Сб. 795
Сб. 650	Сб. 650	Сб. 650
Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

08/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 1651	Сб. 1651	Сб. 1651
40-06.hex	40-06.hex	40-06.hex
Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295
Сб. 310	Сб. 310	Сб. 310

	Помпа	Сб. 680	Сб. 680	Сб. 680	Сб. 680	Сб. 680
	Пульт управления	Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775
	Свеча	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

49	АПЖ-30Д-24-GR-ABT сб.3035	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 1564	Сб. 1564	Сб. 1564	Сб. 1564	Сб. 1564
	ПО БУ					51-12.hex
	Топливный насос	Сб. 2	Сб. 2	Сб. 2	Сб. 2	Сб. 2
	Нагнетатель воздуха	Сб. 1567	Сб. 1567	Сб. 1567	Сб. 1567	Сб. 1567
	Помпа	Сб. 680	Сб. 680	Сб. 680	Сб. 680	Сб. 680
	Пульт управления	Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775
	Свеча	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

50	30 ТС ПАЗ сб.3315	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 4661	Сб. 4661	Сб. 4661	Сб. 4661	Сб. 4661
	ПО БУ					209-01.hex
	Топливный насос	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
	Нагнетатель воздуха	Сб. 4835	Сб. 4835	Сб. 4835	Сб. 4835	Сб. 4835
	Помпа	Сб. 4695	Сб. 4695	Сб. 4695	Сб. 4695	Сб. 4695
	Пульт управления	-		-	-	-
	Свеча	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

51	20ТС-Д38-24-GR-ПАЗ сб.1105	2019	26.08.19	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020
	Блок управления	Сб. 4148	Сб. 4148	Сб. 4148	Сб. 4148	Сб. 4148
	ПО БУ					112-02.hex
	Топливный насос	Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295
	Нагнетатель воздуха	Сб. 795-01	Сб. 795-01	Сб. 795-01	Сб. 795-01	Сб. 795
	Помпа	Сб. 650	Сб. 650	Сб. 650	Сб. 650	Сб. 650
	Пульт управления	-	-	-	-	-
	Свеча	Сб. 2375	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

52	30SP-24 сб.4455	11.11.19	04/02/2020	04/06/2020	09/10/2020	23/04/2021
	Блок управления	Сб. 4724	Сб. 4677	Сб. 4677	Сб. 4677	Сб. 4677
	ПО БУ			22-2-1-0.hex	22-2-1-0.hex	30SP-24-PAZ_22-2-1-0.hex
	Нагнетатель воздуха	Сб.4561	Сб.4561	Сб.4561	Сб.4561	Сб.4561

Сб. 680	Сб. 680	Сб. 680
Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775
Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

08/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 1564	Сб. 1564	Сб. 1564
51-12.hex	51-12.hex	51-12.hex
Сб. 2	Сб. 2	Сб. 2
Сб. 1567	Сб. 1567	Сб. 1567
Сб. 680	Сб. 680	Сб. 680
Сб. 1775	Сб. 1775	Сб. 1775
Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

09/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 4661	Сб. 4661	Сб. 4661
209-01.hex	210-02.hex	210-02.hex
Сб. 3645	Сб. 3645	Сб. 3645
Сб. 4835	Сб. 4835	Сб. 4835
Сб. 4695	Сб. 4695	Сб. 4695
-	-	-
Сб. 3900	Сб. 3900	Сб. 3900

09/10/2020	23/04/2021	01/02/2022
Сб. 4148	Сб. 4148	Сб. 4148
112-02.hex	112-02.hex	112-02.hex
Сб. 295	Сб. 295	Сб. 295
Сб. 795	Сб. 795	Сб. 795
Сб. 650	Сб. 650	Сб. 650
-	-	-
Сб. 3000	Сб. 3000	Сб. 3000

01/02/2022
Сб. 4677
30SP-24-PAZ_22-2-1-0.hex
Сб.4561

Сб 6673

	Помпа	Сб. 2792	Сб. 2792	Сб. 2792	Сб. 2792	Сб. 2792
	Насос топливный	Сб.4496	Сб.4496	Сб.4496	Сб.4496	Сб.4496

53	30SP-24-ПАЗ сб.4715	01/02/2022
	Блок управления	Сб.4724
	ПО БУ	30SP-24-PAZ_22-2-1-0.hex
	Нагнетатель воздуха	Сб.4561
	Помпа	Сб.4717
	Насос топливный	Сб.4496

54	30SP-24-МАЗ сб.5250	01/02/2022
	Блок управления	Сб.5253
	ПО БУ	
	Нагнетатель воздуха	Сб.4561
	Помпа	Сб.2792
	Насос топливный	Сб.4496

Сб. 2792

Сб.4496
