

COMMENT

démarrer

VOTRE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR

AVANT DE COMMENCER



Configuration de votre réfrigérateur

Enlever les résidus de ruban et de colle des surfaces avant de mettre le réfrigérateur en marche. Choisir un endroit à proximité d'une prise électrique mise à la terre, en prévoyant des dégagements pour faciliter l'installation, une circulation convenable et les raccordements de plomberie et d'électricité.



Avant de faire fonctionner pour la première fois

Après avoir enlevé tous les matériaux d'emballage, nettoyer l'intérieur de votre réfrigérateur avant l'emploi. Consulter la section **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** de votre Guide d'utilisation et d'entretien.


VOUS ÊTES AUX COMMANDES




Vos commandes

C'est simple! Lorsque vous démarrez votre électroménager pour la première fois, régler les commandes sur **Recommandé**. Après 24 heures, tourner légèrement la commande et laisser la température se stabiliser.

Commande du réfrigérateur



Commande du congélateur



1. Pour les températures plus froides, appuyer sur le bouton **Temp** de la commande du réfrigérateur et tourner la commande du congélateur vers la droite pour modifier le réglage de la température vers **Coldest** (Plus Froid). Pour les températures plus chaudes, appuyer sur le bouton **Temp** de la commande du réfrigérateur et tourner la commande du congélateur vers la gauche pour modifier le réglage de la température vers **Cold** (Froid). Appuyer sur le bouton **Temp** de la commande du réfrigérateur pour faire défiler les 5 réglages de température vers plus froid, puis revenir au réglage le moins froid.
2. Les commandes du réfrigérateur et du congélateur peuvent être laissées au préréglage (**Recommended**) « Recommandé » ou réglées au besoin.
3. Après 6 mois, la lumière d'état de filtre à air vous invitera à remplacer le filtre. Après avoir remplacé le filtre, appuyer et maintenir appuyé le **Air Filter** (filtre à air) pendant 3 secondes pour le réinitialiser.

Le réglage de la commande du réfrigérateur modifie la température dans les deux compartiments. La commande du congélateur peut être laissée au préréglage d'usine (***Recommended**) « *Recommandé » ou réglée au besoin.

Pour maintenir les températures, un ventilateur fait circuler l'air dans le réfrigérateur et le congélateur. Pour la circulation, ne pas obstruer pas les événements d'air froid avec des aliments.

RAPPEL

- Vos compartiments à portes mobiles peuvent être personnalisés en fonction des objets préférés et les plus utilisés de votre famille.
- Votre tiroir à charcuterie pleine largeur vous offre une autre option de rangement, bien située pour vous permettre un accès facile aux aliments tels que la charcuterie et les fromages.

ENTRETIEN RAPIDE



Un peu d'amour peut faire des merveilles

Maintenir la propreté de votre réfrigérateur pour en préserver l'apparence et prévenir l'accumulation des odeurs.



Y aller doucement

Laver à l'eau tiède et au savon doux. Pour les modèles en acier inoxydable seulement, utiliser **Frigidaire ReadyClean™ Stainless Steel Cleaner** (le nettoyant pour acier inoxydable **Frigidaire ReadyClean^{MC}**).



Filtre à air prêt

- Plus puissant que le bicarbonate de sodium, **Frigidaire PureAir Ultra^{MD} II Air Filter** (le filtre à air) absorbe les odeurs indésirables et garde votre réfrigérateur plus frais jusqu'à 6 mois.
- Prolongez la durée de vie des fruits et légumes avec **Frigidaire PureFresh Fruit & Veggie Saver^{MC}** en réduisant le gaspillage alimentaire et en économisant de l'argent.



Machine à glaçons prête

Profitez de la plus grande capacité de seau à glaçons disponible sans sacrifier le précieux espace de congélation grâce à notre trousse de machine à glaçons mince 117000 en option. Pour commander, consultez nos distributeurs autorisés sur Frigidaire.com.



5304508691



PAULTRA2™



FRUFVS™

FAQs

Est-il normal que mon réfrigérateur fasse du bruit?

Pour vous familiariser avec les sons que votre nouveau réfrigérateur à rendement élevé peut produire, veuillez consulter la section **SONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL** de votre manuel d'utilisation et d'entretien.

Pourquoi mon réfrigérateur est-il, la plupart du temps, en marche? Cela, est-il normal?

Les réfrigérateurs d'aujourd'hui sont conçus pour être plus écoénergétiques que les anciens modèles. Cela signifie qu'ils exécutent des cycles plus longs ou fonctionnent en continu pour maintenir une température uniforme à l'intérieur. À noter : il faut environ 10 fois plus d'énergie pour faire démarrer un appareil que pour le faire fonctionner.



Pour plus d'informations, vous référer à **DÉPANNAGE** au verso de votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

JOIGNEZ-NOUS OFFICIELLEMENT!

Marquez le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire en enregistrant votre réfrigérateur-congélateur supérieur et en découvrant d'autres avantages.

Cherchez l'icône PhotoregisterSM sur votre carte d'enregistrement.



NOUS SOMMES

là

POUR VOUS



Avez-vous des questions?



Voulez-vous un coup de main?



Cherchez-vous des prestations d'entretien?

soutien du propriétaire

frigidaire.com/1 (800) 374-4432

frigidaire.ca/1 (800) 265-8352