

# ESPUMADOR DE LEITE PRESSCA®

O seu café do dia a dia ainda mais saboroso e especial.

## MANUAL DE USO



pressca

**ESPUMADOR DE LEITE PRESSCA®**  
**ESPUMADOR DE LECHE PRESSCA®**  
**PRESSCA® MILK FROTHER**

O seu café do dia a dia ainda mais saboroso e especial.

---

Se você não dispensa um bom café com leite, tenha sempre à mão o Espumador de Leite Pressca. Rápido e fácil de usar, dispensa o uso de eletricidade e permite que você encontre a densidade ideal para preparar seus cappuccinos, mochas e macchiatos.

O Espumador de Leite Pressca é feito em plástico livre de BPA e metais pesados. Seu copo é feito em TRITAN® resistente a quedas e choques. Pode ser aquecido diretamente no micro-ondas.

## SEU USO É MUITO SIMPLES:



**1** Despeje o leite no copo (preferência por leites integrais ou semi-desnatados) até a marca de “LEITE” na parte inferior (aprox. 100ml).



**2** Encaixe a tampa com o êmbolo e certifique-se de que está bem presa.



**3** Movimente o êmbolo para cima e para baixo suavemente até a espuma dobrar de volume e atingir a marca superior do copo – isto levará cerca de 30 segundos.



**4** Retire a tampa escoando o excesso de espuma do êmbolo no copo.



**5** Agora é só despejar em sua bebida e saborear!

Se preferir leite quente, antes de espumar, leve o copo ao micro-ondas por 30 segundos na potência máxima (o leite deve aquecer até aproximadamente 60°C). Certifique-se de retirar o conjunto de tampa e êmbolo antes de levar ao micro-ondas.

**Capacidade máxima 200ml.**

## **LIVRE DE BPA**

**EXPERIMENTE** utilizar para preparar shakes, achocolatados, bebidas solúveis, bebidas à base de soja, castanhas, etc.

**ANTES DO PRIMEIRO USO** – É recomendável lavar todas as partes do produto. O uso em máquinas lava-louças não é recomendável pois pode “riscar” o copo e apagar as instruções de uso impressas na peça.

## **PRESSCA® MILK FROTHER**

Your daily coffee even more tasty and special.

---

If you do not give up a good latte, always have the Pressca Milk Frother at hand.

Quick and easy to use, it requires no electricity and allows you to find the ideal density of milk to prepare your cappuccinos, mochas and macchiatos.

The Pressca Milk Frother is made of BPA-free and heavy metals-free plastic. Its cup is made in TRITAN® resistant to drops and shocks. It can be heated directly in the microwave.

## IT'S VERY SIMPLE TO USE:



**1** Pour milk (whole or semi-skimmed) into the cup until the mark "MILK" on the bottom (approx 100ml / 3oz).



**2** Fit the lid with the plunger and make sure it is securely fastened.



**3** Move the plunger up and down gently until the foam doubles in volume and reaches the top mark on the cup - this will take about 30 seconds.



**4** Remove the lid and drain the excess foam from the plunger into the cup.



**5** Now just pour in your drink and enjoy!

If you prefer hot milk, before frothing just microwave on high for 30 seconds (the milk should heat up to approximately 60°C / 140°F).

Be sure to remove the plunger assembly before placing the cup in the microwave.

**Maximum capacity 200ml / 6,76oz**

**BPA FREE**

**TRY** using to prepare shakes, chocolate milk, soluble drinks, soy or almond milk-based drinks, etc.

**BEFORE FIRST USE** – It is advisable to wash all parts of the product. The use in dishwashers is not recommended as it can "scratch" the cup and erase the printed use instructions.

## ESPUMADOR DE LECHE PRESSCA®

Su café diario aún más sabroso y especial.

---

Si usted no dispensa un buen café con leche, tenga siempre a mano el Espumador de Leche Pressca. Rápido y fácil de usar, dispensa el uso de electricidad y le permite encontrar la densidad ideal de la leche para preparar sus capuchinos, mochas y macchiatos.

El Espumador de Leche Pressca está hecho en plástico libre de BPA y metales pesados. Su vaso es hecho en TRITAN® resistente a caídas y golpes. Puede ser calentado directamente en el microondas.



## SU USO ES MUY SIMPLE:



**1** Vierta la leche en el vaso (preferiblemente leches integrales o semi-desnatadas) hasta la marca de "LECHE" en la parte inferior (aprox. 100ml / 3oz).



**2** Encaje la tapa con el émbolo y asegúrese de que está bien fija.



**3** Mueva el émbolo hacia arriba y hacia abajo suavemente hasta que la espuma doble de volumen y alcance la marca superior del vaso - esto tardará unos 30 segundos.



**4** Retire la tapa y escoja el exceso de espuma del émbolo en el vaso.



**5** Ahora es sólo verter en su bebida y ¡disfrutar!

Si prefiere leche caliente, antes de espumar, lleve el vaso al microondas durante 30 segundos en la potencia máxima (la leche debe calentar hasta aproximadamente 60°C / 140°F). Asegúrese de retirar el conjunto de tapa y émbolo antes de llevar al microondas.

**Capacidad máxima 200ml / 6,76oz**

## **LIBRE DE BPA**

**EXPERIMENTE** utilizar para preparar batidos, achocolatados, bebidas solubles, bebidas de soja o castañas, etc.

**ANTES DEL PRIMER USO** – Es recomendable lavar todas las partes del producto. El uso en máquinas lavavajillas no es recomendable pues puede "rayar" el vaso y borrar las instrucciones de uso impresas en la pieza.

Quer explorar tudo que seu espumador tem a oferecer  
ou conhecer outros produtos de nossa linha?  
Confira nosso site: **[www.pressca.com.br](http://www.pressca.com.br)**

 **[facebook.com/pressca](https://facebook.com/pressca)**

 **[instagram.com/pressca](https://instagram.com/pressca)**

 **+55 47 3521 9974**

Fabricado por: CNPJ 05 455 435/0001-44  
Made in Brazil