Référence: 50-000-866 Désignation: DOC MONTAGE KIT SAV.N001

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

<u>étape</u> 1-Enlever l'ancienne carte électronique et l'afficheur (4 vis M3).

<u>étape 2</u>—Sectionner les 4 supports circuit (rep.4) existants.

<u>étape 3</u>—Fixer le nouvel afficheur à l'aide des 4 vis M3.

<u>étape 4</u>—Venir clipser le KIT SAV sur l'embase (rep.2 ou 3 selon le modèle) à l'aide des 3 rivets nylon (rep.5).



