

Bevi Tab aqua

Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die chemische und chemisch-mechanische Reinigung und Desinfektion von Getränkeschankanlagen



Erfüllt die Anforderungen der DIN 6650-6
Tablette ausreichend für 2l Anwendungslösung bei einem
Wasserdruck von max. 3 bar.

Bedienungsanleitung

Reinigung mit Bevi Plus

1. Adapterschauglas durch leichte Linksdrehung vom Gerät lösen, Bevi Tab flach einlegen und wieder befestigen (je nach Leitungslänge ggfs. 2 Bevi Tabs verwenden)
2. Wasserhahn öffnen
3. Zapfhahn öffnen
4. Zapfhahn schließen, wenn Reinigungsmittel aus dem Zapfhahn tritt
5. 15–20 Minuten einwirken lassen
6. Zapfhahn wieder öffnen und ausreichend nachspülen
7. Auf Reinigungsmittelfreiheit der Anlage achten, Überprüfung z. B. mit pH Indikatorpapier
8. Nach der Reinigung Wasserhahn schließen



BeviClean[®]
WIR MACHEN ALLES KLAR

Carl-Benz-Straße 5 · D-56218 Mülheim-Kärlich
T: +49 2630 / 966 30-0 · F: +49 2630 / 966 30-20
www.beviclean.com · info@beviclean.com