

Bevi Clean Ball

Für die tägliche Reinigung des Schankhahns



- durchgehend transparent
- keine Spalten und Ventile
- für alle Hahntypen geeignet
- für die Innen- und Aussenreinigung
- als Standdesinfektion einsetzbar

Bedienungsanleitung:

1. Reinigen Sie täglich nach Betriebsschluss
2. Füllen Sie ein Glas mit Wasser oder Desinfektionsmittel
3. Saugen Sie die Flüssigkeit mit dem Bevi Clean Ball an
4. Setzen Sie die Spitze in die Auslauffülle Ihres Schankhahns
5. Halten Sie das leere Glas unter die Belüftungsbohrung
6. Drücken Sie nun den Bevi Clean Ball zusammen

Bei Reinigung mit Desinfektionsmittel kann der Bevi Clean Ball über Nacht an der Auslauffülle verbleiben und bietet somit Schutz gegen mögliche Verunreinigungen.

Zur Aussenreinigung den Schankhahn mit Wasser oder Desinfektionsmittel abspülen.

Bei Verwendung von Desinfektionsmittel immer mit Frischwasser nachspülen.