



Kit de test Vigik

50-000-574 DOC.KIT TEST VIGIK UFC.C

Mars 2008

1/2



I - Généralités

Ce kit vise à tester le bon fonctionnement d'une serrure Vigik et ce quel que soit le constructeur de la serrure. Le test ne porte donc que sur la lecture du badge et l'ouverture de la porte par un agent équipé d'un badge Vigik.

Le produit contient :

- une carte service Vigik contenant les informations du service de test
- un badge Agent de proximité Vigik programmé d'usine valide le 01/01/03 de 8h00 à 22h00

Le principe du test est le suivant. Puisque le badge d'un agent ne fonctionne que quelques heures après son dernier rechargement, il est donc possible pour tester une installation Vigik de programmer l'horloge de la centrale le 01/01/03 après avoir insérer le service Vigik dans la centrale.

II - Rappels

Les badges Vigik ne fonctionnent que quelques heures, les agents rechargent donc leurs droits régulièrement (tous les jours, toutes les 84 heures max.).

Pour qu'un utilisateur franchise une porte équipée de Vigik, les conditions suivantes sont nécessaires :

Dans la centrale	Dans le badge Agent de proximité
Le service Vigik doit être programmé. Les tranches horaires liées à ce service doivent être valides. Heure et date valides. Le service doit être autorisé sur la porte concernée.	Le service doit être connu de la centrale. Le badge doit avoir été rechargé (date et tranche horaire valide).



Kit de test Vigik

50-000-574 DOC.KIT TEST VIGIK UFC.C

Mars 2008

1/2



I - Généralités

Ce kit vise à tester le bon fonctionnement d'une serrure Vigik et ce quel que soit le constructeur de la serrure. Le test ne porte donc que sur la lecture du badge et l'ouverture de la porte par un agent équipé d'un badge Vigik.

Le produit contient :

- une carte service Vigik contenant les informations du service de test
- un badge Agent de proximité Vigik programmé d'usine valide le 01/01/03 de 8h00 à 22h00

Le principe du test est le suivant. Puisque le badge d'un agent ne fonctionne que quelques heures après son dernier rechargement, il est donc possible pour tester une installation Vigik de programmer l'horloge de la centrale le 01/01/03 après avoir insérer le service Vigik dans la centrale.

II - Rappels

Les badges Vigik ne fonctionnent que quelques heures, les agents rechargent donc leurs droits régulièrement (tous les jours, toutes les 84 heures max.).

Pour qu'un utilisateur franchise une porte équipée de Vigik, les conditions suivantes sont nécessaires :

Dans la centrale	Dans le badge Agent de proximité
Le service Vigik doit être programmé. Les tranches horaires liées à ce service doivent être valides. Heure et date valides. Le service doit être autorisé sur la porte concernée.	Le service doit être connu de la centrale. Le badge doit avoir été rechargé (date et tranche horaire valide).

	<h1>Kit de test Vigik</h1>	50-000-574 DOC.KIT TEST VIGIK UFC.C	
		Mars 2008	

III - Procédure de test

Insérer le service Vigik dans la centrale. Eventuellement en vous assistant de la notice d'utilisation de la centrale, utilisez la carte service Vigik fournie pour ajouter le service de test dans la centrale. Programmez l'heure et la date. Si besoin en vous aidant de la notice, réglez l'horloge de la centrale au 24 novembre 2003 à 11h00 (heure d'hiver).
Présentez le badge Agent de proximité Vigik fourni. Le relais est activé et le voyant du lecteur s'allume vert fixe 10 secondes.

A noter, un clignotement rouge rapide du voyant du lecteur indique un problème de date et/ou d'heure, vérifier l'horloge de la centrale.

Un clignotement rouge lent du voyant du lecteur indique un service pas programmé dans la centrale ou un service connu mais pas autorisé à cette porte. Vérifier la présence du service de test Vigik dans le module et ses droits pour cet accès.



Attention !

A la fin du test, vous devez reprogrammez la date courante dans la centrale. Le service de test Vigik peut être ôter du module par la même occasion.

Tél. Hot-line / SAV : 0 825 890 830 - www.urmet-captiv.fr

	<h1>Kit de test Vigik</h1>	50-000-574 DOC.KIT TEST VIGIK UFC.C	
		Mars 2008	

III - Procédure de test

Insérer le service Vigik dans la centrale. Eventuellement en vous assistant de la notice d'utilisation de la centrale, utilisez la carte service Vigik fournie pour ajouter le service de test dans la centrale. Programmez l'heure et la date. Si besoin en vous aidant de la notice, réglez l'horloge de la centrale au 24 novembre 2003 à 11h00 (heure d'hiver).
Présentez le badge Agent de proximité Vigik fourni. Le relais est activé et le voyant du lecteur s'allume vert fixe 10 secondes.

A noter, un clignotement rouge rapide du voyant du lecteur indique un problème de date et/ou d'heure, vérifier l'horloge de la centrale.

Un clignotement rouge lent du voyant du lecteur indique un service pas programmé dans la centrale ou un service connu mais pas autorisé à cette porte. Vérifier la présence du service de test Vigik dans le module et ses droits pour cet accès.



Attention !

A la fin du test, vous devez reprogrammez la date courante dans la centrale. Le service de test Vigik peut être ôter du module par la même occasion.

Tél. Hot-line / SAV : 0 825 890 830 - www.urmet-captiv.fr