

The background of the top half of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into three broad, sweeping, curved bands of lighter grey that originate from the bottom left and curve upwards and to the right, creating a sense of dynamic movement.

# Hisense

life reimagined

## USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference

**Model: FV14D6AWD**

**English**

For questions about features, operation/performance, parts or service, call:  
**1-855-344-7367**

## Contents

Brief introduction.....	2	Using your appliance.....	11
Important safety instructions.....	3	Cleaning and care.....	11
Installing your new appliance.....	5	Helpful hints and tips.....	12
Description of the appliance.....	8	Troubleshooting.....	14
Display controls.....	9	Disposal of the appliance.....	15

## Brief Introduction

Thank you for choosing Hisense. We are sure you will find your new refrigerator a pleasure to use. Before you use the appliance, we recommend that you read through these instructions carefully, which provides details about its usage and functions.

- Please ensure that everyone using this appliance is familiar with its operations and safety features. It is important that you install the appliance correctly and pay careful attention to the safety instructions.

- We recommend that you keep this user's manual with the appliance for future reference.

- This appliance is intended to be used in households and similar applications such as:

- Staff kitchen-areas in shops, offices and other working environments;
- Clients in hotels, motels and other residential types of environment;
- Bed and breakfast type of environments;
- Catering and similar non-retail applications.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have supervision or been given instruction concerning use of the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable

propellant in this appliance.

**WARNING** — Connect to potable water supply only.

**WARNING** — Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

**WARNING** — Do not damage the refrigerant circuit.

**WARNING** — Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

**WARNING** — When disposing of the appliance do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.

**WARNING**—The instructions include the following wording regarding the use of extension cords or ungrounded (two prong) adapters: Do not use an extension cord or ungrounded (two prong) adapters.

**WARNING**—If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## Important Safety Instructions

### General safety and daily use



It is important to use your appliance safely. We recommend that you follow the guidelines below.

Store any food in accordance with the storage instructions from the manufacturer.

- Don't try to repair the appliance yourself. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the power cord may cause a short circuit, fire or electric shock.

- Don't place too much food directly against the air outlet on the rear wall of both the refrigerator and freezer compartment, as it affects sufficient air circulation.

- Don't place hot items near the plastic components of this appliance.

- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.

- Don't store bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.

- Use caution consuming popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.

### Safety for children and infirm persons

- Keep all packaging away from children to avoid risk of suffocation.

- Protect children from being scalded by touching the compressor at the rear bottom of appliance

- Don't place items on top of the appliance as this could cause injury should they fall off.

- Never allow children to play with the appliance by hanging or standing over or on the doors, racks, shelves and drawers *etc.*

### Electrical Safety



To avoid the risks that are always present when using an electric appliance, we recommend that you pay attention to the instructions about electricity below.

- Unpack and check through the appliance. Should any damage be evident, don't plug in the appliance but contact the shop immediately from which you purchased it. Keep all packing materials in this case.

- We recommend that you wait for 4 hours before connecting the appliance to allow the refrigerant to flow back into the compressor.

- The appliance must be applied with single phase alternating current of **115V/60Hz**. If the voltage fluctuates exceeding the upper limit, A.C. automatic voltage regulator of more than 350W should be applied to the refrigerator for safety use.

- The power plug must be accessible when the appliance is installed.

- This appliance must be grounded.

- This appliance is fitted with a plug, in accordance with local standard. The plug should be suitable for use in all houses fitted with sockets in accordance with current specifications.

- If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket. If in doubt contact a qualified, registered electrician.

- Do not use extension cords, ungrounded (two prong) adapters or multiple sockets which could cause overloading of wiring circuits and could cause a fire.

Always plug your appliance into its own individual electrical socket which has a voltage rating that matched the rating plate.

- Make sure that the plug is not squashed or damaged. Otherwise, it may cause short circuit, electric shock or overheat and even cause a fire.
- Do not insert the power plug if the socket is loose, there is a risk of electric shock or fire.
- Switch off the appliance and disconnect it from the main power before you clean or move it.
- Never unplug the appliance by pulling on the electrical cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the socket to prevent damaging the power cord.
- Do not operate the appliance without the cover of interior lighting.
- Any electrical component must be replaced or repaired by a qualified electrician or authorized service engineer. Only genuine replacement parts should be used.
- Do not use electrical appliances such as ice cream makers inside the food storage compartments of the appliance unless they are approved by the manufacturer.
- To avoid eye injury, do not look direct into the LED light located in the refrigerator compartment. If it is not functioning correctly, consult a qualified, registered electrician or replace it in accordance with the "cleaning and care" chapter.

### Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.



### Caution: Risk of Fire

- Don't store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or

explosive substances in the appliances.

### Should the refrigerant circuit be damaged:

- Avoid open flames (candles, lamps etc.) and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.


## Installing Your New Appliance

Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.

### Warning!

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.

The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.





### Ventilation of appliance



In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

**Suggestion:** It is advisable for there to be at least 50-70mm of clearance from the back of the fridge to the wall, at least 100mm of clearance from its top, at least 100mm from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 135°. As shown in following diagrams.



### Note:

- This appliance performs well with ambient temperature between 12.8 °C to 43.3 °C . The appliance may not work properly if left at a temperature above or below the indicated range.

- Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture.





- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

### Leveling of appliance


- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the

bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable tool.


**Tools you will need:**

Not provided	
	Philips Screwdriver & Slotted Screwdriver
Provided	
	Allen wrench
	
	Handle supports
	
	Handle

- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by about 10mm.



- You can adjust them manually by hand or using a suitable spanner.




**Note:**

- If required you may lay the refrigerator on its back in order to gain access to the base, you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid


damaging the backboard of the refrigerator.

- There is no need to install these accessories under normal usage. Only under the extreme circumstances, that is opening the door about 90 degree, this refrigerator may take risk of tipping. Then rubber supporting pad should be fastened to the lower base cover to steady this appliance.


1. Tilt appliance to find screw hole on the left of lower base cover.




2. Put screw into the hole of rubber supporting pad.




3. Make screw in alignment with the hole on lower base cover. Fasten rubber supporting pad to the base cover firmly by a cross screwdriver (self-provided).





②



③


**Installing the handles**

Before you use the appliance, you have to install the handles provided in the fridge chamber.

Please follow procedures below to install and reverse the handle.

- Fasten the handle supports (C) to the door by a cross screwdriver (self-provided).


- Place the handle (A) on the door by fitting the handle footprints over the handle supports (C), then fasten the screws (B) with Allen wrench (provided in plastic).



## Description of the Appliance

View of the appliance

1. Display panel
2. Upper air duct
3. Shelf part (Upper)
4. Shelf part (Lower)
5. Lower air duct
6. Drawer
7. Adjustable bottom feet
8. Door switch
9. Door
10. Freezer shelf (big)
11. Handle
12. Door lock
13. Freezer shelf (small)
14. Door gasket




### Note !

- Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and using methods remain the same.
- To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers and baskets on their original position as the illustration above.



## Display Controls

Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions as the control panels showed in the pictures below.



### Controlling the temperature

We recommend that when you start your refrigerator for the first time, the temperature for the refrigerator is set to 0°F (-18°C). If you want to change the temperature, follow the instructions below.

#### Caution!

When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from the temperatures displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place it. High or low room temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.


#### 1. °F / °C

To toggle between Celsius and Fahrenheit on the display, press and hold the "TEMP." button for three seconds.

#### 2. TEMP.

Presses the "TEMP." button select temperature setting.

If you have set the temperature type to Fahrenheit, the temperature settings cycle from 7°F to -11°F in one degree decrements.



If you have set the temperature type to Celsius, the temperature settings cycle from -14°C to -24°C in one degree decrements.



#### 3. Fast Freeze

Fast Freeze will quickly lower the

temperature within the freezer so food will freeze faster than usual. This feature also helps to keep vitamins and nutrition of fresh food fresh for longer period.

- Press the "MODE" button to activate this function. The "Fast Freeze" icon will be illuminated and the temperature for the freezer is set to -11°F (-24°C).

- Fast Freeze will automatically turn off after 52 hours.

- When Fast Freeze function is on you can turn it off by pressing the "MODE" or setting freezer temperature. To manually turn off the Fast Freeze function, the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

**NOTE:** When you selecting the Fast Freeze function, ensure there are no bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.

#### 4. Energy Saving


Press the "MODE" button to turn on the Energy saving function. The "Energy Saving" icon will be illuminated.

- When the Energy Saving function is on, the temperature is automatically switched to 1°F (-17°C).

- When Energy saving function is on you can switch it off by pressing the "MODE" or "TEMP." button and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting.

#### 5. POWER

Press and hold the "POWER" button for three seconds to turn the power function on or off.

- When the power function is on, the  icon lights and the display panel will show "OF". If no buttons have been pressed, the display board will turn off about 1 minute later.

- IF you want to turn off the power function, make sure the display board is lighting up. IF not, you can press any button to light up the display board.

NOTE:

When the power function is on, the refrigerator stops cooling.

### 6. Alarm Mute

When the door is open over 2 minutes, the display panel will show "dr" and the "Alarm" icon will light and flicker, the warning sound beeps 3 times per minute. The door alarm will stop about 8 minutes later.

- In case of door alarm, it can be turned off by closing the door.

- In case of door alarm, you can press and hold the "MODE" button for three seconds to clear the door alarm sound, and then the control panel will show "dr" and the "Alarm" icon will light.

- To save energy, do not keep the door open for a long time when using the refrigerator.

### 7. Demo mode

Demo mode is for store display, and it prevents the refrigerator from generating cool air. In this of Cooling off Mode, the refrigerator may seem like it is working but it will not make cool air. The display panel will show special segments as follow.




To switch off demo mode, press and hold "POWER" and "MODE" buttons at same time for three seconds and the buzzer gave a long sound.

## Using your Appliance

This section tells you how to use most of the useful features. We recommend that you read through them carefully before


### Door rack

- Do not place too many heavy things in the racks.
- All the door racks are completely removable for cleaning.



### Shelf

- Shelves can be taken out to be cleaned.



- To avoid hurting your hands, don't hold the shelf with a wet hand.

### Using the freezer compartment

using the appliance.

- For freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for long periods of time.
- The freezer compartment is provided with drawers.
- Do not store food too close to the air outlet on the air duct.
- To help prevent child entrapment, keep the key out of reach of children and away from cabinet.

### Caution!

- When the refrigerator reaches the set temperature, it will take a enough effort to open the door, and open door again after closing, please wait for 15 seconds later.
- When you close the refrigerator door, you will hear a slight inhalation sound, accompanied by the flattening of the refrigerator door gasket, because this large refrigerator has enough powerful cooling power.

## Cleaning and Care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned at least every two months.

### Warning!

To avoid electrical shock, the appliance must not be connected to the main power supply during cleaning. Before cleaning, switch the appliance off and remove the plug from the main socket.

### Exterior cleaning

To maintain good appearance of your

appliance, you should clean it regularly.

- Spray water onto a cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth.

### Caution!

- Don't use sharp objects to clean with, as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, Car detergent, bleach,

ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

### **Interior cleaning**

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of backing soda and water, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place. Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the main power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

### **Warning!**

Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the main socket.

### **Door seals cleaning**

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

**Caution!** Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on

### **Replacing the LED light**

Warning: The LED light must be replaced by a competent person. If the LED light is damaged, follow the steps below:

1. Unplug your appliance.
2. Remove light cover by rising up and pulling out the LED light.
3. Hold the LED light with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector latch.
4. Replace LED light and snap it correctly in place and recover the light cover.

## **Helpful Hints and Tips**

### **Energy Saving Tips**

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy. Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric oven or cooker etc.)
- Don't set the temperature colder than necessary.

- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free, room. Please refer to "Installing your New Appliance" chapter.
- If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

**Hints for fresh food refrigeration**

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

**Hints for freezing**

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or cling wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products, (ice cubes, popsicles): if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

**Hints for the storage of frozen food**

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

**Switching off your appliance**

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mold on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the main socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

## Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

**Warning!** Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

**Warning!** A child entrapment warning statement is included in either the operating instructions or in a use and care manual provided with each refrigerator.

**DANGER:** Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Problem	Possible Cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the freezer is not operating during the defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	<p>The sounds below are quite normal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compressor running noises.</li> <li>• Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments.</li> <li>• Gurgling sound similar to water boiling.</li> <li>• Popping noise during automatic defrosting.</li> <li>• Clicking noise before the compressor starts.</li> <li>• Clicking noise when you get the water.</li> <li>• The motor running noises when you get ice.</li> </ul>
	<p>Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action:</p> <p>The cabinet is not level.</p> <p>The back of appliance is touching the wall.</p> <p>Bottles or containers have fallen or are rolling.</p>
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Temperature setting is set colder than necessary</li> <li>•Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance.</li> <li>•The temperature outside the appliance is high.</li> <li>•Doors are kept open too long or too often.</li> <li>•After installing the appliance or it has been switched off for a long time.</li> </ul>
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to the “Cleaning and Care” chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the “Display Controls” chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by about 10mm to allow the doors to self-close, or if something inside is preventing the doors from closing.
The light is not working	<ul style="list-style-type: none"> <li>•The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in “Cleaning and Care” chapter.</li> <li>•The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long. Close and reopen the door to reactivate the lights.</li> </ul>
Freezer door is so hard to open	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Warm air inside the freezer compartment is rapidly cooled. Since cold air takes up less space than warm air, negative pressure results.</li> <li>•Typically, within a few minutes the pressures of the door will equalize and the door can be opened with little effort.</li> </ul>

## Disposal of the Appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.


### Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

### Before disposal of the appliance

1. Pull out the main plug from the main socket.
2. Cut off the power cord and discard with the main plug

**Warning!** Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

	<b>Correct Disposal of this product</b>
	<p>This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.</p>



# Hisense

life reimagined

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cette unité, veuillez lire attentivement ce manuel, et conservez-le pour référence ultérieure

Modèle: FV14D6AWD

**Français**

Pour toute question concernant les fonctionnalités, le fonctionnement/les performances, les pièces ou l'entretien, appelez le :  
**1-855-344-7367**

## Contenu

Brève introduction.....	2	Utilisation de l'appareil.....	11
Instructions de sécurité importantes.....	3	Nettoyage et entretien.....	11
Installation de votre nouvel appareil.....	5	Conseils et astuces pratiques.....	12
Description de l'appareil.....	8	Dépannage.....	14
Commandes d'affichage.....	9	Mise au rebut de l'appareil.....	15

## Brève introduction

Merci d'avoir choisi Hisense. Nous sommes convaincus que vous trouvez votre nouveau réfrigérateur très agréable à utiliser. Avant que vous utilisiez l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions qui vous fournissent des détails concernant son utilisation et ses fonctions.

- Veuillez vous assurer que toutes personnes qui utilisent cet appareil soient familiarisées à son fonctionnement et à ses dispositifs de sécurité. Il est important que vous l'installiez correctement et que vous accordiez une attention particulière aux instructions de sécurité.

- Nous vous recommandons de conserver ce manuel avec l'appareil pour référence ultérieure.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:

- Les zones de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres milieux de travail;

- Clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel;

- Les environnements de type chambre d'hôte (bed and breakfast);

- La restauration et les applications similaires non commerciales.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne bénéficient d'une supervision ou d'instructions sur l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne conservez pas de substances explosives comme des aérosols contenant un agent propulsif inflammable à l'intérieur de l'appareil.

**AVERTISSEMENT** — Ne raccordez l'appareil qu'à une source d'eau potable.

**AVERTISSEMENT** — N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autre que ceux recommandés par le fabricant.

**AVERTISSEMENT** — N'endommagez pas le circuit du réfrigérant.

**AVERTISSEMENT** — N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments pour aliments de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

**AVERTISSEMENT** — L'appareil ne doit être mis au rebut que par un centre d'élimination des déchets agréé. N'exposez pas l'appareil à des flammes.

**AVERTISSEMENT** — Les instructions comprennent les mentions suivantes concernant l'utilisation de rallonges ou d'adaptateurs sans mise à la terre (à deux broches) : N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateurs non mis à la terre (à deux broches).

**AVERTISSEMENT** — Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.

## Instructions de sécurité importantes

### Sécurité générale et utilisation quotidienne



Il est très important d'utiliser votre appareil avec précaution. Nous vous recommandons de suivre les directives ci-dessous. Conservez les aliments en conformité avec les instructions de stockage du fabricant.

- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit. Tout dommage au cordon d'alimentation peut entraîner un court-circuit, un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas beaucoup d'aliments contre la sortie d'air se trouvant dans la paroi arrière des compartiments congélateur et réfrigérateur, car cela affecte la circulation de l'air.
- Ne placez pas d'objets chauds près des composants en plastique de l'appareil.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
- Ne conservez pas de boissons en cannette ou en bouteille (en particulier des boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur. Les bouteilles et les cannettes peuvent exploser.
- Utilisez avec précaution des glaces ou des glaçons directement sortis du congélateur, car cela peut provoquer une brûlure de congélation sur les lèvres et la bouche.

### Sécurité pour enfants et personnes handicapées

- Conservez tout les emballages hors de la portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Protégez les enfants contre les brûlures en touchant le compresseur se situant à l'arrière de l'appareil.
- Ne placez pas d'objets au dessus de l'appareil, car ils pourraient causer des blessures en cas de chute.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil en se suspendant ou en se tenant au-dessus ou sur les portes, les balconnets, les étagères et les tiroirs, etc.

### Sécurité électrique



Pour éviter les risques qui sont toujours présents lors de l'utilisation d'un appareil électrique, nous vous recommandons d'accorder une attention aux instructions ci-dessous.

- Déballez l'appareil et vérifiez-le correctement. Si un dommage est observé, ne branchez pas l'appareil mais contactez immédiatement le magasin où vous l'avez acheté. Conservez tout les matériaux d'emballage dans cette caisse.
  - Nous vous recommandons de patienter 4 heures avant de brancher l'appareil, permettant ainsi au réfrigérant de refluer vers le compresseur.
  - Le réfrigérateur doit être alimenté par un courant alternatif monophasé de **115V/60Hz**. Si les fluctuations de tension dépassent la limite supérieure, un régulateur de tension automatique CA de plus de 350W doit être utilisé avec le réfrigérateur pour garantir une utilisation en toute sécurité.
  - La fiche d'alimentation doit être accessible lorsque l'appareil est installé. ● Cet appareil doit être mis à la terre.
  - Cet appareil est équipé d'une fiche électrique en conformité avec la norme locale. La fiche doit être adaptée à une utilisation dans toute les maisons équipées de prises conformes aux spécifications actuelles.
  - Si la fiche électrique n'est pas adaptée à votre prise de courant, elle devrait être coupée et jetée avec précaution. Pour éviter les éventuels chocs, n'insérez pas la fiche mise au rebut dans une prise de courant. En cas de doute, contactez un électricien qualifié et agréé.
  - N'utilisez pas de rallonges, d'adaptateurs sans mise à la terre (à deux broches) ou de multiprises qui pourraient entraîner une surcharge des circuits électriques et causer un incendie.
- Branchez toujours votre appareil dans sa propre prise de courant individuelle ayant une tension concordant à celle indiquée sur la plaque signalétique.

- Veillez à ce que la fiche ne soit pas écrasée ou endommagée. Sinon, cela pourrait causer un court-circuit, un choc électrique ou une surchauffe, voire un incendie.
- N'insérez pas la fiche d'alimentation si la prise est desserrée, il y aurait un risque de choc électrique ou d'incendie.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de le déplacer.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon électrique. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez-la directement hors de la prise pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans le couvercle de l'éclairage intérieur.
- Tout composant électrique doit être remplacé ou réparé par un électricien qualifié ou un ingénieur de maintenance agréé. Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.
- N'utilisez pas d'appareils électriques tels que des sorbetières à l'intérieur des compartiments d'entreposage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont approuvés par le fabricant.
- Pour éviter toute blessure aux yeux, ne regardez pas directement dans la lumière LED située dans le compartiment réfrigérateur. Si elle ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter un électricien qualifié et agréé ou remplacer-la en respectant la partie « nettoyage et entretien ».

### Réfrigérant

Du réfrigérant isobutane(R600a) est contenu au sein du circuit réfrigérant de l'appareil. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigérant ne soit abîmé.  
Le réfrigérant (R600a) est inflammable.



### Attention : Risque d'incendie

- N'entreposer pas à l'intérieur de l'appareil de produits contenant des gaz inflammables (Ex.: aérosols) ou des substances explosives.

### Au cas où le circuit de réfrigérant est endommagé:

- Évitez les flammes nues (bougies, lumières etc.) et les sources d'inflammation.
- Ventilez correctement la salle dans laquelle se trouve l'appareil.


## Installation de votre nouvel appareil

Avant l'utilisation de l'appareil pour la première fois, vous devez être informé des conseils suivants.

### Avertissement!

Pour une installation appropriée, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface à niveau conçue avec un matériau solide à la même hauteur que le reste du sol. La dite surface doit être assez solide pour supporter un réfrigérateur complètement chargé.

Les rouleaux, qui ne sont pas de roulettes, doivent être uniquement utilisés pour les déplacements vers l'avant ou l'arrière. Le déplacement latéral du réfrigérateur pourrait endommager votre plancher et les rouleaux.





### Ventilation de l'appareil



Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, une espace libre suffisante doit être disponible autour du réfrigérateur.

**Suggestion :** Il est conseillé de prévoir un dégagement d'au moins 50-70mm entre l'arrière du frigo et le mur, d'au moins 100mm au-dessus, d'au moins 100mm entre les côtés et le mur, et un espace libre à l'avant pour permettre aux portes de s'ouvrir à 135°. Comme illustré dans les diagrammes ci-dessous.



### Remarque:

- Cet appareil fonctionne parfaitement avec une température ambiante comprise entre 12,8 °C et 43,3 °C. L'appareil peut fonctionner anormalement s'il se trouve dans un environnement à une température inférieure ou supérieure à la plage indiquée.

- Placez votre appareil dans un endroit sec pour éviter une grande humidité.





- Gardez votre appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et de la gelée. Tenez votre appareil à l'écart des sources de chaleur telles que le four, le feu ou les appareils de chauffage.

### Mise à niveau de l'appareil


- Pour une mise à niveau et une circulation d'air suffisantes dans la section inférieure arrière de l'appareil, il peut être nécessaire

d'ajuster les pieds inférieurs. Vous pouvez les ajuster manuellement ou à l'aide d'un outil approprié.


#### Les outils dont vous aurez besoin:

Non fournis	
	Tournevis Philips et tournevis à fente
Fournis	
	Clé Allen
	
	Supports de poignée
	
	Poignée

• Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, faites pencher le haut vers l'arrière d'environ 10 mm.



• Vous pouvez les ajuster manuellement ou à l'aide d'une clé appropriée.




#### Remarque:

• Si nécessaire, vous pouvez coucher le réfrigérateur sur son dos afin d'avoir accès à la base, vous devez le poser sur un emballage en mousse souple ou un matériau similaire pour éviter


d'endommager le panneau arrière du réfrigérateur.

• Il n'est pas nécessaire de monter ces accessoires en utilisation normale. Ce n'est que dans des circonstances extrêmes, où la porte devrait être ouverte à 90°C, que ce réfrigérateur peut prendre le risque de basculer. Dans un tel cas, un tampon de support en caoutchouc doit être fixé sur le couvercle de base inférieure pour stabiliser cet appareil.

1. Inclinez l'appareil pour trouver le trou de vis à gauche du couvercle de base inférieure.





2. Mettez la vis dans le trou du tampon de support en caoutchouc.




tampon de support en caoutchouc

3. Alignez la vis avec le trou du couvercle de base inférieure. Fixez le tampon de support en caoutchouc au couvercle de base fermement par un tournevis cruciforme (fourni par vous-même).





②




③

### Montage des poignées de porte

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez monter les poignées fournies dans le compartiment du réfrigérateur.

Veuillez suivre les procédures ci-dessous pour monter et inverser la poignée.


- Fixer les supports de poignée (C) sur la porte à l'aide d'un tournevis cruciforme (fourni par vous-même).
- Placez la poignée (A) sur la porte en faisant correspondre les empreintes des poignées aux supports de poignées (C), puis serrez les vis (B) avec une clé Allen (fournie dans le sac en plastique).



## Description de l'appareil

Vue de l'appareil

1. Panneau d'affichage
2. Conduit d'air supérieur
3. Partie étagère (Supérieure)
4. Partie étagère (Inférieure)
5. Conduit d'air inférieur
6. Tiroir
7. Pieds inférieurs ajustable
8. Interrupteur de la porte
9. Porte
10. Étagère du congélateur (grand)
11. Poignée
12. Verrou
13. Étagère du congélateur (petit)
14. Joint de porte




### Remarque!

- En raison des modifications incessantes de nos produits, votre réfrigérateur peut être légèrement différent de ce manuel d'instructions, mais les fonctions et méthodes d'utilisation restent les mêmes.
- Pour obtenir un meilleur rendement énergétique de ce produit, veuillez placer toutes les étagères, tous les tiroirs et les paniers dans leur position d'origine comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.



## Commandes d'affichage

Utilisez votre appareil selon les règlements de contrôle suivants, votre appareil possède les fonctions correspondantes comme les panneaux de contrôle montrés dans les figures ci-dessous.



### Réglage de la température

Nous recommandons que lorsque vous démarrez votre réfrigérateur pour la première fois, la température du réfrigérateur est réglée sur 0°F (-18°C). Si vous voulez changer la température, suivez les instructions ci-dessous.

#### Attention!


Quand vous définissez une température, vous définissez une température moyenne pour l'armoire du réfrigérateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier légèrement par rapport aux valeurs affichées sur le panneau, selon la quantité d'aliments que vous conservez et l'endroit où vous placez l'appel. Une température ambiante élevée ou basse peut également affecter la température réelle à l'intérieur de l'appareil.

#### 1. °F / °C

Pour basculer entre les unités Celsius et Fahrenheit sur l'écran d'affichage, appuyez sur le bouton « TEMP. » pendant trois secondes.

#### 2. TEMP.

Appuyez sur le bouton « TEMP. » pour sélectionner le réglage de la température. Si vous avez défini l'unité de température sur Fahrenheit, les réglages de température varient de 7°F à -11°F par intervalles d'un degré.



Si vous avez défini l'unité de température sur Celsius, les réglages de température varient de -14°C à -24°C par intervalles d'un degré.



#### 3. Congélation rapide (Fast Freeze)

La fonction de congélation rapide permet de faire baisser la température du congélateur pour que les aliments se

congelent plus rapidement que d'habitude. Cette fonction permet également de conserver les vitamines et les éléments nutritionnels des aliments frais pendant une période plus longue.

- Appuyez sur le bouton « MODE » pour activer cette fonction. L'icône « Fast Freeze » s'allume et la température du congélateur est réglée à -11°F (-24°C).
- La fonction de congélation rapide se désactive automatiquement après 52 heures.
- Lorsque la fonction de congélation rapide est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton « MODE » ou en réglant la température du Congélateur. Pour désactiver manuellement la fonction de congélation rapide, le réglage de la température du congélateur reviendra au réglage précédent.

**REMARQUE:** Lorsque vous sélectionnez la fonction de congélation rapide, rassurez-vous qu'il n'y a pas de boissons en bouteille ou en canette (en particulier des boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur. Les bouteilles et les cannettes peuvent exploser.


#### 4. Économie d'énergie (Energy Saving)

Appuyez sur le bouton « MODE » pour activer la fonction d'économie d'énergie. L'icône « Energy Saving » s'allumera.

- Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée, la température est automatiquement réglée à 1°F (-17°C).
- Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton « MODE » ou « TEMP. » et le réglage de la température du réfrigérateur reviendra au réglage précédent.

#### 5. Puissance (POWER)

Appuyez sur le bouton « POWER » pendant trois secondes pour activer ou désactiver la fonction de puissance.

- Lorsque la fonction de puissance est activée, l'icône  s'allume et le panneau d'affichage affichera « OF ». Si aucun bouton n'a été enfoncé, le panneau d'affichage s'éteindra environ 1 minute plus tard.

- Si vous voulez désactiver la fonction de puissance, assurez-vous que le panneau d'affichage s'allume. Si non, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour allumer le panneau d'affichage.

**REMARQUE:**

Lorsque la fonction de puissance est activée, le réfrigérateur arrête de refroidir.

### **6. Mise en sourdine de l'alarme (Alarm Mute)**

Si la porte reste ouverte plus de 2 minutes, le panneau d'affichage affichera « dr » et l'icône « Alarm » s'allumera et clignotera. Une alarme sonore retentit 3 fois par minute. L'alarme de la porte s'arrête au bout d'environ 8 minutes.

- Si l'alarme de porte est déclenchée, il est possible de la désactiver en fermant la porte.

- En cas d'alarme de la porte, vous pouvez appuyer sur le bouton « MODE » pendant trois secondes pour arrêter l'alarme sonore de la porte. L'icône « Alarm » s'allumera.

- Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser la porte ouverte pendant longtemps lors de l'utilisation du réfrigérateur.

### **7. Mode de démonstration (Démon mode)**

Le mode de démonstration est destiné à l'affichage en magasin et empêche le réfrigérateur de générer de l'air froid.

Dans ce Mode Off de refroidissement, le réfrigérateur semble être en fonctionnement mais il ne produit pas d'air froid. Le panneau d'affichage affichera des segments spéciaux comme suit.




Pour désactiver le mode de démonstration, appuyez simultanément sur les boutons « POWER » et « MODE » pendant trois secondes, et le buzzer émet un long son.

## Utilisation de l'appareil

Cette section vous explique comment utiliser la plupart des fonctions utiles. Nous vous recommandons de les lire


### Balconnet de porte

- Ne placez pas d'objets trop lourds dans les balconnets.
- Tous les balconnets de porte sont complètement amovibles pour le nettoyage.



### Étagère

- Les étagères peuvent être retirées pour être nettoyées.



- Pour éviter de vous blesser les mains, ne tenez pas l'étagère avec les mains humides.

### Utilisation du compartiment congélateur

attentivement avant d'utiliser l'appareil.

- Pour la congélation des aliments frais et l'entreposage des aliments congelés ou surgelés pendant de longues périodes.
- Le compartiment congélateur est équipé de tiroirs.
- N'entrez pas trop d'aliments à proximité de la sortie d'air du conduit d'air.
- Gardez la clé hors de portée des enfants et à l'écart de l'armoire pour éviter que les enfants ne soient piégés.

### Attention!

- Lorsque le réfrigérateur atteint la température définie, un certain effort est nécessaire pour ouvrir la porte. Pour rouvrir la porte après l'avoir fermée, veuillez attendre 15 secondes.
- Lorsque vous fermez la porte du réfrigérateur, vous entendrez un léger son d'inhalation, accompagné de l'aplatissement du joint de la porte du réfrigérateur, car ce grand réfrigérateur possède une puissance de refroidissement assez forte.

## Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires extérieurs et intérieurs) doit être nettoyé régulièrement, au moins tous les deux mois.

### Avertissement!

Pour éviter tout choc électrique, l'appareil ne doit pas être connecté à l'alimentation principale pendant le nettoyage. Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise principale.

### Nettoyage extérieur

Pour maintenir la belle apparence de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de la vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignets et les surfaces de l'armoire avec un détergent doux et puis essuyez-les avec un chiffon doux.

### Attention!

- N'utilisez pas d'objets tranchants pour nettoyer l'appareil puisqu'ils risquent de rayer la surface.

- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, d'eau de Javel, d'huile éthérée, de nettoyeurs abrasifs ou de solvant organique tel que le benzène pour le nettoyage. Ils risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.

### **Nettoyage intérieur**

Vous devez nettoyer l'intérieur de l'appareil de façon régulière. Il sera plus facile de le nettoyer lorsque la quantité d'aliments à l'intérieure est petite. Essayez l'intérieur du réfrigérateur-congélateur avec une faible solution de soude et d'eau, puis rincez-le à l'eau chaude avec une éponge ou un tissu essoré. Essayez-le complètement avant de remettre les étagères et les paniers. Séchez bien toutes les surfaces et les parties amovibles avant de les remettre en place. Bien que cet appareil se dégèle automatiquement, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si sa porte est ouverte fréquemment ou trop longtemps. Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit:

1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation principale et laissez les portes ouvertes. Ventilez correctement la chambre pour accélérer le processus de dégivrage.

2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.

### **Avertissement!**

N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le givre du compartiment congélateur. Ce n'est qu'une fois l'intérieur complètement sec que l'appareil peut être rallumé et rebranché à la prise principale.

### **Nettoyage des joints de porte**

Assurez-vous de maintenir les joints de porte propres. Les aliments et les boissons collantes peuvent faire en sorte que les joints collent à l'armoire et se déchirent lorsque vous ouvrez la porte. Lavez les joints avec détergent doux et de l'eau chaude. Rincez et séchez-les correctement après le nettoyage.

**Attention!** L'appareil ne doit être mis sous tension qu'une fois les joints de porte entièrement secs.

### **Remplacement de la lampe LED**

Avertissement : La lampe LED doit être remplacée par une personne compétente. Si la lampe LED est endommagée, suivez les étapes suivantes:

1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez le couvercle de la lumière en le soulevant et déposez la lampe LED.
3. Tenez la lampe LED d'une main puis retirez-la avec l'autre main tout en appuyant sur le loquet du connecteur.
4. Remplacez la lampe LED et fixez-la correctement en place puis reposez le couvercle de la lampe.

## **Conseils et astuces pratiques**

### **Conseils pour économiser l'énergie**

Nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous pour économiser l'énergie.

- Essayez de ne pas laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin d'économiser de l'énergie. Assurez-vous que l'appareil est éloigné de toute source de chaleur (lumière directe du soleil, four électrique ou cuisinière, etc)
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.

- Ne stockez pas d'aliments chauds ou de liquides en cours d'évaporation dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une salle bien ventilée sans humidité. Référez-vous au chapitre « Installation de votre nouvel appareil ».
- Si le diagramme démontre une combinaison appropriée pour les tiroirs, les bacs et les étagères, n'ajustez pas la combinaison car elle est conçue pour être la configuration la plus énergétique.

**Conseils pour la réfrigération des aliments frais**

- Ne mettez pas directement d'aliments chauds dans le réfrigérateur ou le congélateur, sinon la température interne augmentera, ce qui obligerait le compresseur à fonctionner plus fortement et à consommer plus d'énergie.
- Couvrez ou emballez les aliments, surtout s'ils ont une forte odeur.
- Placez les aliments correctement pour que l'air circule librement autour d'eux.

**Conseils pour la congélation**

- Lors de la première mise en marche ou après une période hors de service, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avec les réglages les plus élevés avant de mettre des aliments dans le compartiment.
- Préparez les aliments en petites portions afin de les congeler rapidement et complètement et de décongeler uniquement la quantité requise par suite.
- Emballez les aliments dans du papier d'aluminium ou dans un film alimentaire hermétique.
- Ne laissez pas les aliments frais non congelés toucher les aliments déjà congelés pour éviter l'élévation de température de ces derniers.
- Produits glacés (glaçons, sucettes) : s'ils sont consommés immédiatement après leur sortie du compartiment congélateur, il risque de provoquer des brûlures cutanées dues au gel.
- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage de produits congelés afin de suivre l'heure de storage.

**Conseils pour l'entreposage des aliments congelés**

- Assurez-vous que les aliments congelés ont été stockés correctement par le détaillant d'aliments
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent pas être recongelés. Assurez-vous que la durée de storage indiquée par le fabricant d'aliments ne soit pas dépassée.

**Mise hors tension de votre appareil**

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les étapes suivantes doivent être suivies pour empêcher la formation de la moisissure sur l'appareil.

1. Retirez tous les aliments.
2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise principale.
3. Nettoyez et séchez entièrement l'intérieur.
4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement ouvertes pour permettre à l'air de circuler.

## Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des contrôles simples avant d'appeler le service après-vente, voir ci-dessous.

**Avertissement !** N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**Avertissement !** Une déclaration d'avertissement de piégeage des enfants est incluse dans les instructions d'utilisation ou dans le manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec chaque réfrigérateur.

**DANGER:** Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Problème	Cause probable & Solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise de courant.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique, remplacez-le si nécessaire.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus froid pour résoudre ce problème.
	Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage ou pendant peu de temps après l'allumage de l'appareil pour protéger le compresseur.
Des odeurs proviennent des compartiments	L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé.
	Certains aliments, récipients ou emballages provoquent des odeurs.
Du bruit est émis par l'appareil	Les sons ci-dessous sont tout à fait normaux: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruits de fonctionnement du compresseur.</li> <li>• Bruit de mouvement de l'air provenant du moteur du petit ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments.</li> <li>• Son de gargouillement semblable à l'ébullition de l'eau.</li> <li>• Bruit de claquement pendant le dégivrage automatique.</li> <li>• Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur.</li> <li>• Bruit de cliquetis lorsque vous puisez de l'eau.</li> <li>• Bruits de fonctionnement du moteur lorsque vous retirez des glaçons.</li> </ul>
	D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent vous obliger d'effectuer une vérification et une intervention : L'armoire n'est pas de niveau. L'arrière de l'appareil touche le mur. Des bouteilles ou des récipients sont tombés ou roulent.
Le moteur fonctionne en continu	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner davantage dans les circonstances suivantes :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La température est réglée plus froid que nécessaire</li> <li>• Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil.</li> <li>• La température extérieure de l'appareil est élevée.</li> <li>• Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent.</li> <li>• Après l'installation de l'appareil ou qu'il a été éteint pendant une longue période.</li> </ul>
Une couche de givre se produit dans le compartiment	Vérifiez que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et assurez-vous que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte est complètement fermée. Pour éliminer le givre, reportez-vous à la partie « Nettoyage et entretien ».
La température intérieure est trop élevée	Il se peut que vous ayez laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop fréquemment ; ou les portes sont maintenues ouvertes à cause d'un obstacle quelconque ; ou l'appareil est situé à un endroit avec un dégagement insuffisant sur les côtés, à l'arrière et sur le dessus
La température intérieure est trop froide	Augmentez la température en suivant la partie « Commandes d'affichage ».
Les portes ne peuvent pas être facilement fermées	Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné d'environ 10 mm vers l'arrière pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, ou si quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.
La lampe ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La lampe LED peut être endommagée. Référez-vous aux instructions sur le remplacement des lampes LED dans la partie « Nettoyage et entretien ».</li> <li>• Le système de contrôle a désactivé les lampes du fait que la porte est maintenue ouverte trop longtemps. Fermez et ouvrez à nouveau la porte pour réactiver les lumières.</li> </ul>
La porte du congélateur est très difficile à ouvrir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'air chaud à l'intérieur du compartiment congélateur est rapidement refroidi. Comme l'air froid occupe moins d'espace que l'air chaud, une pression négative en résulte.</li> <li>• En général, les pressions de la porte s'équilibrent en quelques minutes et la porte peut être ouverte sans effort.</li> </ul>

## Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit de jeter cet appareil de la même manière que les déchets ménagers.

### Matériaux d'emballage



Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un conteneur de collecte des déchets approprié pour le recycler.

### Avant de mettre l'appareil au rebut

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise principale.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche principale.



**Avvertimento!** Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux ou une inflammation. Assurez-vous que les tuyaux du circuit de réfrigérant ne sont pas endommagés avant l'élimination appropriée de ces gaz.

	Mise au rebut correcte de ce produit
 	<p>Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il faut apporter l'appareil au centre de collecte des déchets approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est mis au rebut correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité locale, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.</p>



**Hisense**  
life reimagined