


Gazebo Cordoba 10' x 12' B101239 (2019) Instructions d'assemblage



MEUBLES DE JARDIN
CORRIVEAU
OUTDOOR FURNITURE

Important

Veillez lire et suivre toutes les notifications relatives à la sécurité, précautions générales, instructions d'assemblage, directives d'utilisation et d'entretien avant de procéder à l'assemblage.

Règles de sécurité

Avertissement :

Tenir toute flamme ou source de chaleur éloignée du tissu de ce gazebo. Dans un cas de contact plus ou moins prolongé, le tissu pourrait s'enflammer ou fondre et causer de sévères brûlures aux personnes à proximité tout en créant des dommages collatéraux. L'application de toute substance ou additif au tissu peut enrayer ou diminuer substantiellement les propriétés de résistance ou retardement au feu.

Règlementation :

Il incombe au consommateur de valider la conformité avec la réglementation municipale, code de construction, zonage et autres limitations et de l'obtention de permis avant l'assemblage de ce gazebo.

Recommandation :

- Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, les règles de base de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure ou de dommages.
- Ne pas s'abriter dans ce gazebo lors de conditions climatiques extrêmes.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants, le port de gants protecteurs est de mise.
- Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, on doit s'assurer de la conformité de la quantité des pièces en comparant avec la liste des pièces. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, ne pas débuter l'assemblage.
- Un minimum de deux adultes est requis pour procéder à l'assemblage.
- En considérant une période moyenne de cinq heures pour compléter l'installation, prévoir suffisamment de temps pour tout réaliser dans une seule journée. Même solidement ancré, un gazebo dont l'installation n'est pas encore terminée peut s'endommager ou créer des dommages importants à l'environnement immédiat.
- Une vérification du serrage des boulons est requise avant et périodiquement pendant l'utilisation.
- Utiliser les équipements et outils appropriés pour une installation conforme et sécuritaire. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'installation.
- Ce gazebo est conçu pour une utilisation annuelle mais toute accumulation de neige doit être retirée du toit.
- Les rideaux (optionnels) et moustiquaires doivent être retirés du gazebo pour la saison hivernale.
- Les boulons et unités d'ancrage ne sont pas fournis.
- S'assurer de garder une distance raisonnable de tout installation ou équipement de transport d'électricité.
- Il est recommandé de conserver le manuel d'assemblage pour toute référence ultérieure éventuelle.

Entretien :

Ne jamais laver à l'aide d'une machine à pression élevée. On recommande d'utiliser un savon doux combiné à une eau chaude pour le lavage de la structure. Un rinçage à l'eau claire est requise ensuite. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, cette pratique réduirait leurs propriétés et par conséquent leur longévité et aspect général. Pour les moustiquaires, une brosse douce avec une eau tiède offre un excellent nettoyage.

Garantie

Couvert

Ce gazebo est garanti contre tout défaut de fabrication pour une période d'un an à un usage normal pour l'acheteur original.

Non couvert

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un soin inadéquat, un entreposage négligent, du vandalisme, un usage de produits chimiques, des conditions climatiques extrêmes ou Act of God, du feu, de l'oxydation, des taches, des dommages dûs au gel, un emballage inapproprié pour un retour et un usage déraisonnable ou abusif. La décoloration normale ou les dommages causés par l'accumulation de neige ne sont pas couverts.

Service à la clientèle


Consommateur

Pour toute demande de pièce, veuillez prendre contact avec votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de votre facture afin de s'assurer que l'information est complète pour compléter le dossier.

Pour le marchand


Outre toutes les informations fournies par le consommateur, toute demande de pièce doit mentionner la personne responsable du dossier du client, le nom et l'adresse du marchand et succursale s'il y a lieu, adresse courriel, fax et numéro de téléphone.

Prendre note : Avant de procéder à l'assemblage, ne pas oublier de vérifier à l'intérieur de chaque poteau (A), des pièces emballées y sont logées.




Le premier poteau (A)

AC		4
AD		2




Le second poteau (A)

L		2
M		2





























Le troisième poteau (A)














AI		2
X		2
Y		2














PARTS LIST:



Numéro	Description	Qté	Dessin
A	Poteau	4	
B	Bride de base	4	
C	Recouvrement de base	4	
D	Support de coin droit	4	
E	Support de coin gauche	4	
F	Traverse longue	2	
F ₁	Barre de jonction	2	
G	Traverse longue	2	
H	Traverse courte	2	
H ₁	Barre de jonction	2	
I	Traverse courte	2	
J	Profilé de bordure de toit	2	
K	Profilé de bordure de toit	2	



Numéro	Description	Qté	Dessin
L	Profilé de bordure de toit	2	
M	Profilé de bordure de toit	2	
N	Tube de coin de toit	4	
O	Tube de toit de ventilation	4	
P	Connecteur de toit	4	
Q	Capuchon de toit	1	
R	Connecteur de toit du milieu	1	
S	Connecteur de toit	1	
T	Ferrement de coin	12	
U	Ferrement du milieu	6	
V	Tube de support de toit de ventilation	2	
W	Tube de support de toit de ventilation	2	
X	Profilé de bordure de toit de ventilation	2	

Numéro	Description	Qté	Dessin
Y	Profilé de bordure de toit	2	
Z	Profilé support de toit	2	
AB	Profilé support de toit	2	
AC	Tube de support du milieu	4	
AD	Tube de support du milieu	2	
AE	Tube support de toit	4	
AF	Tube support de toit	2	
AG	Tube support de toit	4	
AH	Tube support de toit supérieur	1	
AI	Tube support de toit supérieur	2	
AJ	Panneau de toit de ventilation	2	
AK	Panneau de toit de ventilation	2	
AL	Panneau de toit de ventilation	2	

Numéro	Description	Qté	Dessin
AM	Panneau de toit de ventilation	2	
AN	Panneau de toit gauche, côté de 12'	2	
AO	Panneau de toit droit, côté de 12'	2	
AP	Panneau de toit droit, côté de 12'	2	
AQ	Panneau de toit gauche, côté de 12'	2	
AR	Panneau de toit gauche, côté de 10'	2	
AS	Panneau de toit droit, côté de 10'	2	
AT	Panneau de toit gauche, côté de 10'	2	
AU	Panneau de toit droit, côté de 10'	2	
AV	Moustiquaire du toit de ventilation	1	
AW	Moustiquaire	1	





Hardware Kit:

Numéro	Description	Qté	Dessin
AA	Boulon M6 x 15 mm	182	
BB	Boulon M6 x 25 mm	42	
CC	Boulon M6 x 42 mm	42	
DD	Boulon M6 x 60 mm	4	
EE	Rondelle de plastique	56	
EE ₁	Rondelles de métal	8	
FF	Clé	1	
GG	Clé Allen	1	
HH	Écrou	8	
II	Embout de plastique	32	
JJ	Pieu	16	
KK	Boulon semi-fileté M6 x 30 mm	32	
LL	Tensionneur	28	





Étape 1.

Insérer un recouvrement de base (C) au bas d'un poteau (A). Utiliser ensuite les boulons (AA) pour fixer les brides de bases (B) au bas du poteau tel qu'illustré. Répéter cette opération pour les poteaux restants. Les boulons peuvent être serrés complètement.





Étape 2.

Insérer la barre de jonction (F1) dans une traverse longue (G) et une traverse longue (F) tel qu'illustré, fixer à l'aide des boulons (AA). Les boulons peuvent être serrés complètement.




Attention !!

Ne pas mettre de boulon dans ce trou, ceci réfère à une opération subséquente.




Étape 3.

Insérer la barre de jonction (H1) dans une traverse courte (I) et dans une traverse courte (H) tel qu'illustré, fixer à l'aide des boulons (AA). Les boulons peuvent être serrés complètement.



Étape 4.

Tel qu'illustré, fixer un assemblage de traverses longues (F et G) aux extrémités supérieures de deux poteaux (A). Utiliser les boulons semi-filetés (KK) sans les serrer complètement. Refaire la même opération pour le côté opposé.



Étape 5.

Fixer un assemblage de traverses courtes (H&I) à deux poteaux (A) en utilisant les boulons semi-filetés (KK) sans les serrer complètement. À l'aide des illustrations, vérifier que toutes les composantes soient bien en place. Pour votre sécurité, il faut 4 personnes pour réaliser cette étape.

D




x 4

E




x 4

II




x 32



Étape 6.

Fixer les supports de coin gauches et droits (E&D) aux poteaux (A) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.1. Ne pas serrer les boulons complètement. Fixer ensuite l'autre extrémité des supports de coin gauches et droits (E&D) aux assemblages de traverses (FGHI) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.2. Le serrage des boulons ne doit se faire qu'une fois tous les boulons positionnés. Serrer les boulons en débutant par l'extérieur des coins des traverses, le bas des supports de coin gauches et droits (E&D) et le haut de ces mêmes supports. Prendre soin que les assemblages des traverses soient bien alignés avant de procéder au serrage final. Puis mettre les embouts de plastique (II) tel qu'illustré en fig.3.

O





x 4

N




x 4






Étape 7.

Fixer les tubes de toit de ventilation (O) aux tubes de coin (N) en utilisant les boulons (BB) et les rondelles (EE1) tel qu'illustré. Ne pas trop serrer les boulons.

S



x 1



Étape 8.



1. Fixer l'assemblage des tubes de toit de ventilation et tubes de coin de toit (N&O) au connecteur de toit (S). Utiliser les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.1. Ne pas serrer les boulons complètement.

2. Déposer cet assemblage de tubes (N&O) sur les quatre coins des traverses et fixer le tout avec les boulons (DD) tel qu'illustré en fig.2. Serrer tous les boulons de coin mais pas complètement.

R




x 1





Étape 9.

Fixer le connecteur de toit du milieu (R) aux tubes de toit de ventilation (O) en utilisant les boulons (AA), tel qu'illustré en fig.1.

Q




x 1



Étape 10.

Tel qu'illustré, faire passer des boulons (AA) à travers le connecteur de toit du milieu (R) et fixer le capuchon de toit (Q). Serrer les boulons.

T



x 4

V




x 2

W




x 2



Étape 11.


1. Fixer les ferrements de coin (T) aux tubes de toit de ventilation (O) à l'aide des boulons (AA). Positionner tel qu'illustré en fig.1.
2. Fixer les tubes de support de toit de ventilation (V&W) aux ferrements de coin (T) à l'aide des boulons (AA). Positionner tel qu'illustré en fig.2.

T



x 4

Z




x 2

AB




x 2





Étape 12.

1. Fixer les ferrements de coin (T) aux tubes de coin de toit (N) en utilisant les boulons (AA). Positionner les pièces tel qu'illustré en fig.1.

2. Fixer les profilés support de toit (Z & AB) aux ferrements de coin (T) en utilisant les boulons (AA). Positionner les pièces tel qu'illustré en fig.2.




AC  x 4

AD  x 2



Étape 13.









Fixer les tubes de support du milieu (AC & AD) sur les profils support de toit (Z & AB) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.1. Fixer ensuite l'autre extrémité aux ensembles de traverses (FGHI) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.2.



Étape 14.






1. Insérer des boulons (AA) à travers les extrémités d'un tube de toit supérieur (AH) et le fixer aux tubes support du milieu (AD), tel qu'illustré en fig.1.
2. Insérer des boulons (AA) à travers les extrémités des tubes support de toit supérieur (AI) et les fixer aux tubes de support du milieu (AC), tel qu'illustré en fig.2.
3. Insérer des boulons (CC) à travers les tubes de support de toit supérieur (AI) et les fixer au tube support de toit supérieur (AH), tel qu'illustré en fig.3.

Ne pas serrer les boulons.








Étape 15.

1. Déposer les panneaux de toit de ventilation gauche et droit (AJ&AK) sous le capuchon de toit (Q) et insérer dans la rainure des tubes de toit de ventilation (O). Prendre note que les panneaux (AJ&AK) doivent se chevaucher. Utiliser les boulons (AA) et les rondelles de plastique (EE) pour fixer aux tubes de support de toit de ventilation (W) tel qu'illustré en fig.1 et 3. Puis insérer les profils de bordure de toit de ventilation (X) aux extrémités tel qu'illustré en fig.2 et fixer à l'aide des boulons (BB) et écrous (HH) tel qu'illustré en fig.6.
 2. Insérer les panneaux de toit de ventilation adjacents (AL&AM) dans la rainure des tubes de toit de ventilation (O). Prendre note que les panneaux (AL&AM) doivent se chevaucher. Utiliser les boulons (AA) et les rondelles de plastique (EE) pour fixer aux tubes de supports de toit de ventilation (V), tel qu'illustré en fig.3 et 4. Puis insérer les profils de bordure de toit (Y) aux extrémités tel qu'illustré en fig.5. et fixer à l'aide des boulons (BB) et des écrous (HH) tel qu'illustré en fig.6.
 3. Finalement, insérer des boulons (AA) à travers les connecteurs de toit (P) et les fixer aux tubes de toit de ventilation (O), tel qu'illustré en fig.7.
- Répéter les étapes 1 à 3 pour le côté opposé. Prendre note que l'installation dans le sens horaire aide à éviter la chute des panneaux.



Étape 16.


1. Fixer les ferrements de coin (T) aux tubes de coin de toit (N) en utilisant les boulons (AA). Positionner les pièces tel qu'illustré en fig.1.
2. Fixer les ferrements du milieu (U) aux tubes de support du milieu (AC&AD) en utilisant les boulons (AA). Positionner les pièces tel qu'illustré en fig.2.
3. Fixer les tubes support de toit (AE&AF&AG) sur les ferrements du milieu et de coin (U&T) en utilisant les boulons (AA). Positionner les pièces tel qu'illustré en fig.3 & 4.





Étape 17.

Insérer l'extrémité des profilés de bordure de toit (K&M) dans les rainures des tubes de coin de toit (N) tel qu'illustré et les fixer aux traverses longues (F) et traverses courtes (H) tel qu'illustré en utilisant les boulons (AA). Ne pas serrer les boulons.




J  x 2

L  x 2



Étape 18.

Insérer les profils de bordure de toit (J&L) dans les rainures des tubes de coin de toit (N) tel qu'illustré et les fixer aux traverses longues (G) et courtes (I) à l'aide des boulons (AA). Serrer tous les boulons des étapes 17 et 18.










Étape 19.

1. Déposer les panneaux de toit gauche et droit (AN&AO) sur les tubes de support du milieu (AC) et sous le profilé support de toit (Z), insérer dans la rainure du tube de coin de toit (N) et dans celle des profilés de bordure de toit (J&K). Prendre note que les panneaux de toit gauche et droit (AN&AO) doivent se chevaucher. Utiliser les boulons (AA) et les rondelles de plastique (EE) pour les fixer aux tubes support de toit et du milieu (AF et AC). Utiliser les boulons (BB) et les rondelles (EE) pour fixer le bas des panneaux (AN&AO) aux profilés de bordure de toit (J&K) tel qu'illustré en fig.2. et 3.

2. Puis insérer les panneaux de toit gauche et droit (AQ&AP) dans la rainure des tubes de coin de toit (N) et dans celle des profilés de bordure de toit (J&K). Prendre note que les panneaux de toit gauche et droit (AQ&AP) doivent se chevaucher avec les panneaux (AN&AO). Utiliser les boulons (AA) et les rondelles (EE) pour les fixer aux tubes support de toit (AE). Utiliser les boulons (BB) et les rondelles (EE) pour fixer le bas des panneaux (AQ&AP) aux profilés de bordure de toit (J&K) tel qu'illustré en fig.3 & 4 & 5.

Répéter les étapes 1 et 2 pour le côté opposé.

Prendre note que l'installation dans le sens horaire aide à éviter la chute des panneaux.



Étape 20.


1. Déposer les panneaux adjacents gauche et droit (AR&AS) sur les tubes de support du milieu (AD) et sous le profilé support de toit (AB), insérer dans la rainure du tube de coin de toit (N) et aussi celle des profilés de bordure de toit (L&M). Prendre note que les panneaux (AR & AS) doivent se chevaucher. Utiliser les boulons (AA) et les rondelles de plastique (EE) pour fixer aux tubes de support de toit et du milieu (AG & AD). Puis utiliser les boulons (BB) et les rondelles (EE) pour fixer le bas des panneaux (AR & AS) aux profilés de bordure de toit (L & M) tel qu'illustré en fig. 1, 2 et 3.

2. Puis insérer les panneaux de toit de gauche et de droite (AT&AU) dans la rainure des tubes de coin de toit (N) et celle des profilés de bordure de toit (L & M). Prendre note que ces panneaux doivent se chevaucher avec les panneaux (AR & AS).



Repeat the steps 1 to 2 for opposite side.

Notes : Install clockwise to prevent the panels slide off

LL




x 28





Step 21:

1. Insérer et positionner le tensionneur entre deux boulons tel qu'illustré ci-contre.
2. Le tensionneur doit se placer sur le dessus de l'ondulation.
3. Prendre note que le tensionneur a pour but de prévenir le bruit occasionné par le vent et la pluie.

AV



x1



Étape 22.


À l'aide des velcros mâle-femelle, installer la moustiquaire du toit de ventilation (AV) sur l'assemblage de profilés support de toit (Z&AB) tel qu'illustré.

JJ






x 16

AW



x1



Étape 23.

1. Suspendre la moustiquaire (AW) aux crochets correctement.
2. Fixer les pieux (JJ) à travers les brides de bases (B) dans le sol.

Dépendamment de la surface du patio, utiliser les dispositifs d'ancrages appropriés. Ancrages non fournis.

3. Enlever toutes les étiquettes d'identification des pièces.
4. Serrage final de tous les boulons non serrés jusqu'à présent.

Il faut s'assurer que les poteaux soient bien perpendiculaires avec le sol une fois l'unité complètement assemblée. Serrer tous les boulons uniformément. Profiter de la belle saison avec le gazebo.