


Instructions d'assemblage du gazebo Maestrale 12 x 16' B121619 (2019)



Important

Veuillez lire et suivre toutes les notifications relatives à la sécurité, précautions générales, instructions d'assemblage, directives d'utilisation et d'entretien avant de procéder à l'assemblage.

Règles de sécurité

Avertissement :

Tenir toute flamme ou source de chaleur éloignée du tissu de ce gazebo. Dans un cas de contact plus ou moins prolongé, le tissu pourrait s'enflammer ou fondre et causer de sévères brûlures aux personnes à proximité tout en créant des dommages collatéraux. L'application de toute substance ou additif au tissu peut enrayer ou diminuer substantiellement les propriétés de résistance ou retardement au feu.

Règlementation :

Il incombe au consommateur de valider la conformité avec la réglementation municipale, code de construction, zonage et autres limitations et de l'obtention de permis avant l'assemblage de ce gazebo.

Recommandation :

- Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, les règles de base de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure ou de dommages.
- Ne pas s'abriter dans ce gazebo lors de conditions climatiques extrêmes.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants, le port de gants protecteurs est de mise.
- Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, on doit s'assurer de la conformité de la quantité des pièces en comparant avec la liste des pièces. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, ne pas débuter l'assemblage.
- Un minimum de deux adultes est requis pour procéder à l'assemblage.
- En considérant une période moyenne de cinq heures pour compléter l'installation, prévoir suffisamment de temps pour tout réaliser dans une seule journée. Même solidement ancré, un gazebo dont l'installation n'est pas encore terminée peut s'endommager ou créer des dommages importants à l'environnement immédiat.
- Une vérification du serrage des boulons est requise avant et périodiquement pendant l'utilisation.
- Utiliser les équipements et outils appropriés pour une installation conforme et sécuritaire. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'installation.
- Ce gazebo est conçu pour une utilisation annuelle mais toute accumulation de neige doit être retirée du toit.
- Les rideaux (optionnels) et moustiquaires doivent être retirés du gazebo pour la saison hivernale.
- Les boulons et unités d'ancrage ne sont pas fournis.
- S'assurer de garder une distance raisonnable de tout installation ou équipement de transport d'électricité.
- Il est recommandé de conserver le manuel d'assemblage pour toute référence ultérieure éventuelle.

Entretien :

Ne jamais laver à l'aide d'une machine à pression élevée. On recommande d'utiliser un savon doux combiné à une eau chaude pour le lavage de la structure. Un rinçage à l'eau claire est requise ensuite. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, cette pratique réduirait leurs propriétés et par conséquent leur longévité et aspect général. Pour les moustiquaires, une brosse douce avec une eau tiède offre un excellent nettoyage.

Garantie

Couvert

Ce gazebo est garanti contre tout défaut de fabrication pour une période d'un an à un usage normal pour l'acheteur original.

Non couvert

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un soin inadéquat, un entreposage négligent, du vandalisme, un usage de produits chimiques, des conditions climatiques extrêmes ou Act of God, du feu, de l'oxydation, des taches, des dommages dûs au gel, un emballage inapproprié pour un retour et un usage déraisonnable ou abusif. La décoloration normale ou les dommages causés par l'accumulation de neige ne sont pas couverts.

Service à la clientèle


Consommateur

Pour toute demande de pièce, veuillez prendre contact avec votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de votre facture afin de s'assurer que l'information est complète pour compléter le dossier.

Pour le marchand


Outre toutes les informations fournies par le consommateur, toute demande de pièce doit mentionner la personne responsable du dossier du client, le nom et l'adresse du marchand et succursale s'il y a lieu, adresse courriel, fax et numéro de téléphone.

Rappel : Avant de procéder à l'assemblage, ne pas oublier de vérifier à l'intérieur de chaque poteau (# A), des pièces emballées se trouvent à l'intérieur.




Le premier poteau (A) →

K		4
M		4




Le second poteau (A) →

Y		2
AK		1
BG		1




Le troisième poteau (A) →

BG		1
----	--	---





























Le quatrième poteau (A) →














BG		1
----	--	---
























Liste des pièces :

Numéro	Description	Qté	Dessin
A	Poteau	4	
B	Bride de base	4	
C	Recouvrement de base	4	
D	Support de coin droit	4	
E	Support de coin gauche	4	
F	Traverse longue	2	
F ₁	Barre de jonction	4	
F ₂	Barre de jonction	2	
F ₃	Barre de jonction	6	
G	Traverse longue	2	
H	Traverse longue	2	
I	Traverse courte	2	
J	Traverse courte	2	




Numéro	Description	Qté	Dessin
K	Profilé d'égouttement	4	
L	Profilé d'égouttement	2	
M	Profilé d'égouttement	4	
N	Tube de coin de toit	4	
O	Tube de coin de toit	4	
P	Connecteur d'extrémité	4	
Q	Tube de toit de ventilation	4	
R	Connecteur de coin de ventilation	4	
S	Capuchon de toit	1	
T	Connecteur de milieu de toit	1	
U	Connecteur de toit	1	
V	Connecteur de coin	12	
W	Connecteur du milieu	6	










Numéro	Description	Qté	Dessin
X	Profilé support de toit de ventilation	2	
Y	Profilé support de toit de ventilation	2	
Z	Tube support de toit de ventilation	4	
AB	Profilé du toit de ventilation	2	
AB ₁	Profilé du toit de ventilation	2	
AC	Profilé de toit de ventilation	2	
AD	Profilé support de toit	2	
AE	Profilé support de toit	2	
AF	Tube de support du milieu	4	
AG	Tube de support du milieu	2	
AH	Tube de support de toit	4	
AI	Tube de support de toit	2	
AJ	Tube de support de toit	4	





Numéro	Description	Qté	Dessin
AK	Tube de support de toit supérieur	1	
AL	Tube de support de toit supérieur	2	
AM	Panneau de toit de ventilation	2	
AN	Panneau de toit de ventilation	2	
AO	Panneau de toit de ventilation	2	
AP	Panneau de toit de ventilation	2	
AQ	Panneau de toit de ventilation	2	
AR	Panneau de toit du milieu, côté de 16'	4	
AS	Panneau de toit de gauche, côté de 16'	2	
AT	Panneau de toit de droite, côté de 16'	2	
AU	Panneau de toit de droite, côté de 16'	2	
AV	Panneau de toit de gauche, côté de 16'	2	
AW	Panneau de toit de gauche, côté de 12'	2	
AX	Panneau de toit de droite, côté de 12'	2	

Numéro	Description	Qté	Dessin
AY	Panneau de toit de gauche, côté de 12'	2	
AZ	Panneau de toit de droite, côté de 12'	2	
BC	Moulure de coin	4	
BD	Moulure de centre	6	
BE	Moustiquaire du toit de ventilation	1	
BF	Moustiquaire	1	
BG	Poteau hivernal	3	

Hardware Kit:



Numéro	Description	Qté	Dessin
AA	Boulon M6 x 15 mm	266	
BB	Boulon M6 x 25 mm	16	
CC	Boulon M6 x 42 mm	32	

DD	Clé Allen	1	
EE	Rondelles de plastique	36	
FF	Clé	1	
GG	Clé Allen	2	
HH	Écrou M6	8	
II	Pieu	16	
JJ	Rondelles en inoxydable	40	
KK	Boulon M6 x 60	2	
LL	Vis	20	







Étape 1:

Insérer un recouvrement de base (C) à la base d'un poteau (A), puis en utilisant des boulons (AA) fixer une bride de base (B) à l'extrémité d'un poteau (A). Répéter la même opération pour les poteaux restants. Les boulons peuvent être serrés complètement.





Étape 2:

Insérer les barres de jonction (F₁ et F₃) à l'intérieur d'une traverse longue (H), une traverse longue (G) et une traverse longue (F). Fixer à l'aide des boulons (AA). **Ne pas serrer les boulons.** Répéter cette étape pour les barres de jonction (F₁ et F₃) et traverses longues restantes (H, G et F). Il est important de bien aligner les trous du bas des barres de jonction (F₃) avec les trous du dessous des traverses longues (F, G et H). Cette précaution fait référence à une étape ultérieure.






Attention !! Trou supplémentaire pour les traverses courtes seulement.



Étape 3:

Insérer les barres de jonction (F2 et F3) à l'intérieur d'une traverse courte (J) et d'une traverse courte (I). Fixer à l'aide des boulons (AA). **Ne pas serrer les boulons.**

Répéter cette étape pour les barres de jonction (F2 et F3) et traverses courtes (J et I) restantes. Il est important que les trous filetés des barres de jonction soient alignés avec les trous des traverses courtes (J et I). Cette précaution s'applique aussi pour les trous du bas des barres de jonction (F3) avec les trous du dessous des traverses courtes. Dans les deux cas, ce soin est en prévision d'une étape subséquente.




Étape 4:

Fixer les assemblages de traverses longues (H, G et F) à deux poteaux (A) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.1 et 2. **Prendre note que la fixation se fait sur les deux faces des traverses. Ne pas serrer les boulons.**

Répéter cette étape pour le côté opposé.

Prendre note que cette étape doit se faire avec deux personnes pour être sécuritaire.



Étape 5:

Fixer les ensembles de traverses courtes (J et I) aux poteaux (A) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.1 et 2. **Prendre note que la fixation se fait sur les deux faces des traverses. Ne pas serrer les boulons.**

Répéter cette étape pour le côté opposé.


Prendre note que cette étape doit se faire avec quatre personnes pour être sécuritaire. Ne pas serrer les boulons.

D





x 4

E








x 4



Étape 6:

Fixer les supports de coin gauche et droit (E et D) aux poteaux (A) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.1. Ne pas serrer les boulons. Fixer ensuite l'autre extrémité des supports de coin (E et D) aux assemblages des traverses courtes et longues (J, I, H, G et F) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.2. Le serrage des boulons ne doit se faire que lorsque tous les boulons sont positionnés. Faire le serrage de tous les boulons en suivant la séquence suivante : l'extérieur des coins, l'intérieur des coins, le bas des supports de coin et le haut ensuite. Avant de débiter le serrage, s'assurer de la précision de l'alignement des pièces.

Q		x 4
O		x 4
N		x 4
P		x 4




Étape 7:

1. Insérer un tube de coin de toit (O) dans un autre tube de coin de toit (N) et fixer un tube de toit de ventilation (Q) à l'assemblage des tubes de coin de toit (O et N) en utilisant les boulons (BB) et les rondelles en inoxydable (JJ) tel qu'illustré en fig.1.




2. Insérer un boulon (AA) à travers un connecteur d'extrémité (P) et le fixer à l'extrémité du tube de coin (N) tel qu'illustré en fig.2.

Répéter les étapes 1 et 2 pour les tubes de coin de toit et de ventilation restants. Ne pas trop serrer les boulons.

U




x 1





Étape 8:

Fixer les assemblages de tubes de coin de toit (O et N) au connecteur de toit (U) en utilisant les boulons (AA). Ne pas serrer complètement les boulons. Déposer l'assemblage des tubes de coin (O et N) sur les quatre coins du cadre formé par les traverses et fixer à l'aide de boulons (AA). Serrer les boulons des coins mais pas complètement.

T



x 1





Étape 9:

Fixer le connecteur de milieu de toit (T) aux tubes de toit de ventilation (Q) à l'aide des boulons (AA) tel qu'illustré. Serrer les boulons.

S




x 1



Étape 10:

Insérer des boulons (AA) à travers le connecteur de milieu de toit (T) et fixer le capuchon de toit (S) tel qu'illustré. Serrer les boulons.

V



x 4

X






x 2

Y








x 2

Ces trous doivent faire face aux traverses.




Étape 11:


Fixer les connecteurs de coin (V) sur les tubes de toit de ventilation (Q) en utilisant les boulons (AA) et positionner tel qu'illustré en fig 1. Fixer ensuite les profilés support de toit de ventilation (Y et Z) sur les connecteurs de coin (V) en utilisant les boulons (AA).





Étape 12:

1. Fixer les connecteurs de coin (V) sur les tubes de coin de toit (N) en utilisant les boulons (AA) et positionner tel qu'illustré en fig.1
2. Fixer les profilés support de toit (AE et AD) aux connecteurs de coin (V) en utilisant les boulons (AA) et positionner tel qu'illustré en fig.2 Il faut porter une attention particulière à positionner les profilés supports de toit (AD) avec les trous de fixation pour les tubes supports de toit de ventilation (Z) vers l'intérieur du gazebo.
3. Fixer les tubes supports de toit de ventilation (Z) aux profilés support de toit de ventilation (Y) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.3. Ne pas serrer les boulons. Fixer ensuite l'autre extrémité des tubes supports de toit de ventilation (Z) aux profilés support de toit (AD) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.3.

AF  x 4


AG  x 2



Étape 13:


Fixer les tubes de support du milieu (AG et AF) aux profilés support de toit (AE et AD) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.1. Fixer ensuite aux traverses (F, G, H, J et I) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.2

AK







x 1

AL






x 2



Étape 14:

1. Insérer un boulon (AA) à travers l'extrémité du tube support de toit supérieur (AK) et fixer aux tubes de support du milieu (AG) tel qu'illustré en fig.1.
 2. Insérer un boulon (AA) à travers l'extrémité d'un tube support de toit supérieur (AL) et fixer aux tubes de support du milieu (AF) tel qu'illustré en fig.2.
 3. Insérer des boulons (KK) à travers le tube support de toit supérieur (AK) et fixer au tube support de toit supérieur (AL) tel qu'illustré en fig.3.
- Ne pas serrer les boulons.






Étape 15:

1. Déposer les panneaux de toit de ventilation (AN, AO et AM) au milieu et sous le capuchon de toit (S) et dans la rainure des tubes de toit de ventilation (Q). Prendre soin que les panneaux de toit de ventilation (AN, AO et AM) se chevauchent les uns aux autres. Utiliser les boulons (AA) et les rondelles de plastique (EE) pour fixer aux profilés support de toit de ventilation (Y) tel qu'illustré en fig.1 et 3. Puis insérer les profilés du toit de ventilation (AB et AB₁) aux extrémités tel qu'illustré en fig.2 et les fixer en utilisant les boulons (BB) et les écrous (HH) tel qu'illustré en fig.6.

2. Insérer les panneaux de toit de ventilation adjacents (AP et AQ) sous le capuchon de toit (S) et dans la rainure des tubes de toit de ventilation (Q). Prendre soin que les panneaux de toit de ventilation (AP et AQ) se chevauchent les uns aux autres et utiliser les boulons (AA) et les rondelles de plastique (EE) pour fixer aux profilés support de toit de ventilation (X) tel qu'illustré en fig.4 et 3. Puis insérer les profilés de toit de ventilation (AC) aux extrémités tel qu'illustré en fig.5 et les fixer en utilisant les boulons (BB) et les écrous (HH) tel qu'illustré en fig.6. Tenir en position.




3. Finalement, insérer des boulons (AA) dans les connecteurs de coin de ventilation (R) et les fixer aux tubes de toit de ventilation (Q) tel qu'illustré en fig.7. Répéter les étapes 1 à 3 pour les côtés opposés.

À noter que faire une installation dans le sens horaire aide à prévenir la chute des panneaux.






Étape 16:

1. Fixer les connecteurs de coin (V) aux tubes de coin de toit (N) en utilisant les boulons (AA) et positionner tel qu'illustré en fig.1.
2. Fixer les connecteurs du milieu (W) aux tubes de support du milieu (AG et AF) en utilisant les boulons (AA) et positionner tel qu'illustré en fig.2.
3. Fixer les tubes de support de toit (AH, AI et AJ) aux connecteurs de coin et du milieu (W et V) en utilisant les boulons (AA). Positionner tel qu'illustré en fig.3 et 4.



Étape 17:

1. Déposer les panneaux de toit de gauche, du milieu et de droite (AS, AR et AT) sur les tubes de support du milieu (AF), sous le profilé support de toit (AD) et insérer dans la rainure du tube de coin de toit (N). Prendre note que les panneaux (AS, AR et AT) doivent se chevaucher. Utiliser les boulons (AA) et les rondelles de plastique (EE) pour fixer aux tubes support de toit (AJ et AI) tel qu'illustré en fig.1 et 3.
 2. Puis insérer les panneaux de gauche et de droite (AV et AU) à l'intérieur de la rainure des tubes de coin (N) et prendre note que les panneaux (AV et AU) doivent se chevaucher avec les panneaux (AS et AT). Fixer à l'aide des boulons (AA) et des rondelles (EE) aux tubes de support de toit (AJ) tel qu'illustré en fig.2 et 3.
 3. Insérer des boulons (CC) avec rondelles (JJ) à travers les profilés d'évacuation (K et L) et fixer aux ensembles de traverses longues (H, G et F) tel qu'illustré en fig.4.
- Répéter les étapes 1 à 3 pour les côtés opposés.
Prendre soin de ne pas laisser tomber les panneaux.



Étape 18:





1. Déposer les panneaux adjacents de toit gauche et de droite (AW et AX) sur le tube support du milieu (AG) et sous le profilé support de toit (AE) et insérer dans la rainure du tube de coin de toit (N). Prendre note que les panneaux de gauche et de droite (AW et AX) doivent se chevaucher. Utiliser les boulons (AA) et les rondelles (EE) pour fixer au tube de support de toit (AH) tel qu'illustré en fig.1 et 3.

2. Puis insérer les panneaux de toit gauche et de droite (AY et AZ) à l'intérieur de la rainure des tubes de coin de toit (N). Prendre note que les panneaux (AY et AZ) doivent se chevaucher avec les panneaux (AW et AX). Utiliser les boulons (AA) et les rondelles de plastique (EE) pour fixer au tube de support de toit (AH) tel qu'illustré en fig.2 et 3.

3. Insérer les boulons (CC) avec rondelles en inoxydable (JJ) à travers un profilé d'égouttement (M). Fixer à l'ensemble de traverses courtes (J et I) tel qu'illustré en fig.4.

Répéter les étapes 1 à 3 pour le côté opposé.

Prendre soin de ne pas laisser tomber les panneaux.




Étape 19:

1. Insérer des boulons (AA) à travers une moulure de coin (BC) et fixer aux ensembles de traverses tel qu'illustré en fig.1. et insérer des vis (LL) sur le coin des traverses tel qu'illustré en fig.2. Répéter cette procédure pour les trois coins de traverses restantes.



2. Insérer des boulons (AA) à une moulure de centre (BD) et fixer au centre des traverses tel qu'illustré en fig.3. Puis, insérer des vis au centre des traverses tel qu'illustré en fig.4. Répéter cette procédure pour les trois moulures de centre restantes.

Serrer tous les boulons non serrés jusqu'à présent.

BE



x1



Étape 20:


Suspendre la moustiquaire (BE) du toit de ventilation aux profilés de support de toit (AD et AE) en positionnant les velcros mâle et femelle tel qu'illustré en fig.1

II






x16

BF



x1



Étape 21:

1. Suspendre la moustiquaire (BF) par les crochets adéquatement.
2. Fixer les pieux (II) à travers les brides de bases (B) dans le sol.

Dépendamment de la surface du patio, utiliser les ancrages appropriés. Les ancrages ne sont pas fournis.





3. Retirer les étiquettes d'assemblage du gazebo.

4. Faire les serrage final de tous les boulons non serrés jusqu'à présent.

S'assurer que les poteaux et le sol sont perpendiculaires l'un avec l'autre lorsque l'assemblage de l'unité est complété. Prendre du bon temps avec le gazebo.


Poteau hivernal

L'utilisation d'un poteau hivernal permet d'augmenter la capacité de charge d'un gazebo pour donner un délai additionnel pour le déblaiement du toit. La garantie ne couvre pas un affaissement de la structure causé par une accumulation de neige.





Ajuster la hauteur

BF



x3



Vis sans fin pour ajuster la hauteur

